

# **Digistat V6.0**

# Guida rapida

**Revisione 1.0** 

10/06/2019

Ascom UMS s.r.l. Unipersonale Via Amilcare Ponchielli 29, IT-50018 Scandicci (FI), Italia Puh. (+39) 055 0512161 – Fax (+39) 055 829030

www.ascom.com

# Sommario

1. Procedura di avvio
1.1 Installazione del sistema Digistat
1.2 Come avviare Digistat
1.3 Procedura di Log In5
1.3.1 Accesso al sistema tramite lettura del codice a barre
1.3.2 Come disabilitare il log out automatico (funzione "blocca utente")6
1.4 Log out
2. Indisponibilità del sistema7
3. Istruzioni per l'uso di Digistat8
3.1 Aggiornamento on line del manuale d'uso
4. Come visualizzare l'about box Digistat9
4.1 Copia cartacea10
5. Contatti

# 1. Procedura di avvio

#### 1.1 Installazione del sistema Digistat

L'installazione del sistema Digistat può essere eseguita soltanto da tecnici Ascom UMS o esplicitamente autorizzati da Ascom UMS.

L'utente dovrà trovare il sistema già installato e opportunamente configurato sulla propria stazione di lavoro.

#### **1.2 Come avviare Digistat**

Per avviare Digistat è necessario

Fare doppio click sull'icona

📕. L'icona si trova sul desktop.

Sarà visualizzata la seguente finestra, sulla quale sono indicati lo stato della connessione col server e del caricamento del sistema.



Successivamente si aprirà l'area di lavoro di Digistat.



Fig 2

#### 1.3 Procedura di Log In

Per poter utilizzare il sistema è necessario effettuare la procedura di log in. L'utente, cioè, deve autenticarsi con le proprie credenziali (nome utente e password). Per effettuare il log in, all'inizio di ogni sessione di lavoro è necessario

> cliccare il pulsante **Utente** indicato in Fig 3 **A**. Apparirà la seguente schermata.

	DIGIS	TAT		Sele	ezio	ona	n pa	zie	nte	••••					6						8	?	CENTRALE	0	) <b>11:14</b> 21 M/	<b>1</b> AR 2018	?	
↓	PAROLA CHIAVE												<b>©</b>															
	Q		W		E		R		T		Y		U		1		0		Р				Indietro		7	8	9	
		A				D		F		G		Н		J		К		L		(		)	Imáo		4	5	6	
	Tab		Z		X				V				N		М		,		:		-				1		3	
		Blo	oca															÷		-		=	Canc		0		•	
															REC	ENT	I											
	1		ADMI	IN			2							3							4			5				
	6						7							8							9							
																										$\mathbf{O}$		
														+	- Al	TRO	)	8	BLC	DCC/	Ą		× ANNULLA			🗸 ок		

Sulla schermata, poi,

- > inserire il proprio nome utente nel campo "Nome utente" (Fig 3 B)
- > inserire la propria password nel campo "Parola chiave" (Fig 3 C).
- cliccare il pulsante Ok (Fig 3 D).

Sarà così effettuato l'accesso. Una sigla corrispondente all'utente connesso sarà visualizzata sul pulsante **Utente** della barra di controllo (la sigla è "ADM" in Fig 4).



#### 1.3.1 Accesso al sistema tramite lettura del codice a barre

È possibile, nelle strutture che adottano questa tecnologia, effettuare l'operazione di Log in tramite la lettura del codice a barre presente sul badge personale dell'utente. In questo caso è sufficiente, quando il sistema si trova sulla pagina di Log in (Fig 3),

> passare il lettore di codici a barre sul badge dell'utente.

Quando il codice a barre è riconosciuto il log in dell'utente è immediato.

#### **1.3.2** Come disabilitare il log out automatico (funzione "blocca utente")

Se si rimane per un certo tempo senza compiere operazioni l'utente viene sconnesso automaticamente dal sistema (log out automatico). Questo lasso di tempo dipende da un parametro di configurazione.

Per disabilitare il log out automatico è necessario, dopo aver inserito nome utente e password e prima di aver cliccato su **Ok**,

> cliccare il pulsante **Blocca** sulla barra comandi della schermata di "Log in" (Fig 5 A).



Se l'utente è bloccato, sulla barra di controllo è visualizzato un lucchetto (Fig 6).



#### 1.4 Log out

Ogni utente, quando ha terminato la sua sessione di lavoro o quando si allontana dalla postazione di lavoro, è tenuto ad "uscire" dal sistema effettuando una procedura di log out. Per effettuare il log out è sufficiente

Cliccare il pulsante Utente presente sulla barra comandi (Fig 7 e Fig 3 A).



La sigla indicante l'utente scomparirà dal pulsante Utente.

# 2. Indisponibilità del sistema

Se durante la fase di avvio si riscontrano problemi di connessione col server il sistema avvisa tramite una apposita schermata.

Il problema di connessione può risolversi da solo entro breve tempo. Se ciò non avviene è necessario contattare l'assistenza tecnica. Si veda il paragrafo 5 per l'elenco di contatti Ascom UMS.

Esistono casi estremi, rari ma possibili, nei quali sia fisicamente impossibile usare il sistema Digistat (è il caso di calamità naturali, di black out prolungati della rete elettrica etc.).

La struttura che usa Digistat è tenuta a definire una procedura di emergenza da attuare in tali casi. Ciò al fine di

- 1) Permettere ai reparti di continuare a svolgere la propria attività
- 2) Ripristinare al più presto la disponibilità del sistema

Ascom UMS è disponibile per fornire tutta l'assistenza possibile in vista del più rapido ripristino della funzionalità del sistema Digistat.

Si veda il paragrafo 5 per l'elenco dei contatti Ascom UMS.

# 3. Istruzioni per l'uso di Digistat

Le istruzioni per l'uso del sistema Digistat sono fornite insieme al prodotto e possono essere visualizzate in formato digitale all'interno del sistema Digistat (fa eccezione questa guida di riferimento rapido). Per accedere a tali istruzioni è necessario

> Cliccare il pulsante **Help** sulla barra comandi (Fig 8)

📃 DIGISTAT	Seleziona paziente	<b>.</b>	<u>₰</u> adm	CENTRALE	() <b>11:22</b> 21 MAR 2018	
		Fig 8				

Si aprirà una schermata che permette di accedere a:

- 1. i manuali Digistat;
- 2. eventuali schede di riferimento rapido per procedure specifiche.

La documentazione esistente è in formato PDF.

#### 3.1 Aggiornamento on line del manuale d'uso

Le istruzioni per l'uso del sistema Digistat sono anche scaricabili da internet, su un apposito sito ftp. Ogni cliente Digistat ha a propria disposizione un'area riservata sulla quale sono presenti tutte le versioni esistenti dei manuali. L'utente può così verificare se è disponibile una versione aggiornata rispetto a quella in suo possesso.

Per scaricare i manuali è necessario digitare il seguente indirizzo:

https://confluence.ascom-ws.com/display/DIG/DIGISTAT+EU+v6.0

Viene così mostrata una pagina di benvenuto. A questo punto è necessario inserire le proprie credenziali (Nome utente e Password).

**Nome Utente** – Nome Utente fornito da Ascom UMS/Distributore **Password** – Password fornita da Ascom UMS/Distributore

# 4. Come visualizzare l'about box Digistat

Per visualizzare l'about box Digistat

> Cliccare il pulsante Menu posto sulla barra comandi (Fig 9)



Si aprirà un menu contenente diverse opzioni (Fig 10).



 Cliccare, sul menu, il pulsante Informazioni (Fig 10 A). Si aprirà l'about box Digistat (Fig 11).



Fig 11

### 4.1 Copia cartacea

Il cliente può richiedere copia cartacea dei manuali dei prodotti in suo possesso. Ascom UMS srl provvederà a far pervenire quanto prima i manuali richiesti.

La richiesta deve essere inoltrata all'assistenza tecnica. Si vedano i contatti indicati nel paragrafo 5.

## 5. Contatti

Si faccia riferimento, per qualsiasi comunicazione, al distributore che ha installato il Prodotto. Qui di seguito sono riportati i contatti del fabbricante.

#### Ascom UMS srl

Via Amilcare Ponchielli 29, 50018, Scandicci (FI), Italia

Tel. (+39) 055 0512161

Fax (+39) 055 8290392

#### Assistenza tecnica

support.it@ascom.com 800999715 (toll free, Italy only)

#### Informazioni commerciali

it.sales@ascom.com

#### Informazioni generali

it.info@ascom.com