BENUTZERHANDBUCH

Ascom Unite View



### Über dieses Dokument

In diesem Dokument wird die Anwendung Ascom Unite View beschrieben. Das Dokument richtet sich an die Benutzer der Anwendung Unite View.

#### **HIPAA-Haftungsausschluss**

Alle Beispiele persönlicher oder geschützter Gesundheitsinformationen in diesem Dokument sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit realen Personen oder Einrichtungen ist rein zufällig. Die Besitzer und Benutzer dieses Produkts sind für die Einhaltung sämtlicher Datenschutzgesetze im Bezug auf geschützte Gesundheitsinformationen selbst verantwortlich. Durch die Verwendung dieses Produkts stimmen die Benutzer dieses Produkts zu, den Hersteller oder Verkäufer dieses Produkt gegen alle Forderungen, Rechtsstreitigkeiten und Klagen hinsichtlich unberechtigter Weitergabe geschützter Gesundheitsinformationen schadlos zu halten.



Adresse Ascom (Sweden) AB Grimbodalen 2 SE-417 49 Göteborg Schweden Telefon: +46 31 55 93 00 www.ascom.com

### Inhaltsverzeichnis

| 1 Über Un  | ite View   | 1      |
|------------|--|--------|
| 1.1        | Unite View mit Patienteninformationen  | 2      |
| 1.2        | Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise  | 2      |
|            | 1.2.1 Informationen zu Alarmtönen  | 3      |
| 2 Unite Vi | ew Benutzeroberfläche  | 4      |
| 21         | In der Datei About" (Über) der Software  | 5      |
| 2.1        | Alarmansicht   | 5      |
| 2.2        | 2.2.1 Manueller Modus und Automatikmodus der Alarmliste  | 0<br>8 |
|            | 2.2.1 Übersicht über die Alarmsituation  | 0<br>8 |
| 23         | Fringerungsansicht   | 0<br>8 |
| 2.5        | Patientenansicht   | 0<br>8 |
| 2.4        |  | 0<br>  |
| 2.5        | Rerichtsansicht  | 9      |
| 2.0        | Mitarbeiterliste   | 9      |
| 2.7        | 271 Fin-/Δushlenden der Mitarbeiterliste   | 10     |
| 2 Vararha  |  | 11     |
| 5 verarbe  |  |        |
| 3.1        | Anmelden   | . 11   |
| 3.2        | Offnen der Alarmliste  | . 11   |
| 3.3        | Andern der Alarmpriorität oder Loschen eines Alarms  | 13     |
|            | 3.3.1 Andern der Alarmpriorität  | 13     |
| 2.4        | 3.3.2 Loschen eines Alarms   | 13     |
| 3.4        | Erstellen einer Aufgabe  | 14     |
|            | 3.4.1 Bearbeiten einer Aufgabe   | .14    |
| 25         | 3.4.2 Loschen einer Aufgabe  | .14    |
| 3.5        | Senden eines Alarms mit Nachricht und/oder Weiterleiten eines Alarms an einen anderen<br>Empfänger | . 15   |
| 3.6        | Erinnerung senden  | . 15   |
| 3.7        | Manuelle Weiterleitung von Alarmen   | . 16   |
|            | 3.7.1 Kontrolle zurücknehmen   | . 16   |
|            | 3.7.2 Den Alarm an die nächste Ebene der Weiterleitungskette senden                                | 17     |
| 3.8        | Abweisen eines Alarms  | . 18   |
|            | 3.8.1 Wiederherstellen eines abgewiesenen Alarms   | . 18   |
| 3.9        | Abmelden   | . 18   |
| 4 Anzeige  | n von Erinnerungen   | . 19   |
| 5 Arbeiter | n mit Aufgaben   | 20     |
| 5.1        | Bearbeiten einer Aufgabe   | .20    |
| 5.2        | Löschen einer Aufgabe  | .20    |
| 6 Arbeiter | n mit Patienten  | . 21   |
| 6.1        | Überblick über Patienten   | .22    |
| 6.2        | Detailinformationen über einen bestimmten Patienten anzeigen                                       | .22    |
| 6.3        | Hinzufügen eines Patienten   | .23    |
| 6.4        | Bearbeiten von Patienteninformationen  | .24    |
| 6.5        | Patient verlegen   | .24    |
| 6.6        | Patienten entfernen  | .25    |
| 7 Arbeiter | n mit Nachrichten  | .26    |
| 7.1        | Nachricht senden   | .26    |
| 8 Arbeiter | n mit Berichten  | .28    |

| 9 Anrufen    | eines Mit | tarbeiters  | 29 |
|--------------|-----------|---|----|
| 10 Überblig  | ck über A | Narme und Lokationen  | 30 |
| 11 Einstellu | ingen     |   | 33 |
| 11.1         | Bediene   | rmodus wechseln   | 35 |
| 11.2         | Sortierre | eihenfolge  | 35 |
|              | 11.2.1    | Alarme sortieren  | 35 |
|              | 11.2.2    | Patienten in der Patientenbettenansicht sortieren               | 35 |
|              | 11.2.3    | Patienten in der Patientenlistenansicht filtern                 | 35 |
| 11.3         | Filtern v | on Alarmen  | 36 |
|              | 11.3.1    | Filtern nach Priorität  | 36 |
|              | 11.3.2    | Nach Kategorie filtern  | 36 |
|              | 11.3.3    | Nach Lokation filtern   | 37 |
| 11.4         | Lokation  | ns-Badges auflisten   | 38 |
| 11.5         | Alarmtor  | n aktivieren/deaktivieren                                       | 38 |
| 11.6         | Standard  | dalarmverhalten in verschiedenen Integrationen                  | 38 |
| 12 Zugehö    | rige Doki | umente  | 40 |
| 13 Dokume    | entenhist | orie  | 41 |
| Anhang A     | Alarmdet  | tails   | 43 |
| A.1          | Alarmde   | tails im Automatikmodus   | 43 |
| A.2          | Alarmde   | tails nach Benutzeranmeldung und Einstellung im manuellen Modus | 43 |
| A.3          | Unite Vie | ew-Symbole  | 44 |
| Anhang B     | Zentrale  | Überwachungseinheit (CMU) Erweiterte Disposition                | 48 |

# 1 Über Unite View

Willkommen bei Ascom Unite View. Diese Anwendung ist speziell dafür konzipiert, Pflegepersonal bei der täglichen Arbeit zu unterstützen.

Unite View liefert eine Übersicht über Ereignisse und Alarme in Ihrer Organisationseinheit. Sie werden über die Patienten informiert, die Hilfe benötigen, sowie über alle Alarme von Geräten zur Patientenüberwachung. Um einen schnellen Überblick über die aktuelle Situation zu erhalten, werden in Unite View der Standort, an dem ein Alarm ausgelöst wurde, sowie Alarmzeit und Alarmtyp angezeigt

Sie können auch Nachrichten an die Mitarbeiter senden, die der/den Organisationseinheit(en) zugewiesenen sind.

Sie können Mitarbeiter und auch Lokations-Badges mit niedrigem Batteriestatus lokalisieren, vorausgesetzt, dass Badges in Ihrem System vorhanden sind.



Die Anwendung ist kein Ersatz für Primärüberwachung und Rufanlagen. Sie sollte lediglich als ein redundantes, paralleles Benachrichtigungssystem verwendet werden.

### Zweckbestimmung (Allgemein)

Der bestimmungsgemäße Gebrauch von Unite View besteht darin, Benachrichtigungen über Alarme in einem Patientenüberwachungssystem, Ereignisse in einer Rufanlage und Ereignisse von anderen nichtmedizinischen Geräten anzuzeigen, um Gesundheitsfachkräften eine visuelle Sekundäranzeige zu bieten.

Bei einer Alarmmeldung in einem Patientenüberwachungssystem kann ein Bediener die Meldung an Empfänger mit Display weiterleiten. Die Konfiguration von Unite Connect für die Patientenüberwachung wird als Rückfallebene verwendet, wenn der Bediener nicht auf die Alarmmeldung reagiert.

Unite View ändert weder das Verhalten der Alarmgeräte im Patientenüberwachungssystem, noch hat es den Zweck, primäre Alarmfunktionen an den Alarmgeräten zu ersetzen oder zu ändern.

Nach einer Benachrichtigung über ein Ereignis in einer Rufanlage kann ein Unite View-Bediener nach Rücksprache mit dem Patienten eine Aufgabe für eine bestimmte Rolle anlegen.

Bei einer Benachrichtigung über ein Ereignis in einer Rufanlage kann ein Unite View-Bediener nach Rücksprache mit dem Patienten die Priorität des Ereignisses erhöhen. Die Konfiguration der Rufanlage bestimmt, ob ein Ereignis in Unite View aktualisierbar ist und auf welche Prioritäten das Ereignis aktualisiert werden kann.

Unite View kann eine Anforderung zur Rufabstellung des Ereignisses an die Rufanlage senden, wenn die Rufanlage vorgegeben hat, dass es sich um ein aus der Ferne abstellbares Ereignis handelt.

Unite View kann basierend auf Patienteninformationen sich wiederholende Arbeitsabläufe für einen bestimmten Patienten oder eine Gruppe von Patienten verwalten. Wenn der sich wiederholende Arbeitsablauf nicht innerhalb der vorgegebenen Zeitspanne abgeschlossen wurde, fordert Unite View die Rufanlage auf, eine Aufgabe für eine bestimmte Rolle zu erstellen.

Unite View kann Patienteninformationen in Unite Connect for EHR aktualisieren. Unite View verändert nicht die Informationen im angeschlossenen klinischen Informationssystem.

Unite View ist für medizinisches Fachpersonal vorgesehen; Voraussetzung sind der ordnungsgemäße Gebrauch und Betrieb sowohl der vorhandenen Kommunikationsinfrastruktur als auch der verwendeten Anzeigegeräte.

Unite View ist eine Softwarelösung, die auf einer Hardware installiert ist, welche nicht in körperlichen Kontakt mit einem Patienten kommen kann.

#### Zweckbestimmung (EU/EFTA)

Wenn Unite View als Teil von Connect for Clinical Systems in der EU/EFTA verwendet wird, ist die Zweckbestimmung wie folgt:

"Unite View ist als Anzeigegerät Teil des Systems.

Der Zweckbestimmung von Ascom Unite Connect for Clinical Systems besteht darin, eine Schnittstelle zu klinischen Systemen bereitzustellen, um Informationen, einschließlich lebenswichtiger physiologischer Parameter, die mit bestimmten Ereignissen verbunden sind, an bestimmte Anzeigegeräte weiterzuleiten, um die Überwachung von Patienten zu unterstützen. Die Anzeigegeräte zeigen den Empfang der Alarme visuell und/oder akustisch und/oder durch Vibration an.

Connect for Clinical Systems wendet konfigurierbare Verarbeitung und Filterung auf Ereignisbenachrichtigungen an, reduziert ihre Häufigkeit und Anzahl, um klinisch umsetzbare Informationen für medizinisches Fachpersonal zu präsentieren.

Für medizinische Alarme, die nahezu in Echtzeit erfolgen, ist Connect for Clinical Systems zur Verwendung als Sekundärer Alarm vorgesehen, d. h. als paralleler, redundanter Weiterleitungsmechanismus, um medizinisches Fachpersonal über bestimmte medizinische Ereignisse zu informieren. Es ersetzt nicht die Alarmfunktion der primären medizinischen Geräte und ändert auch nicht ihre Funktionsweise und die damit verbundenen Alarmmeldungen.

Connect for Clinical Systems ist für die Verwendung mit bestimmten Medizinischen Geräten durch medizinisches Fachpersonal indiziert, wenn die physiologischen Parameter von Patienten überwacht werden müssen. Die Patientenbelegung und der Zustand der Patienten werden durch die angeschlossenen medizinischen Geräte ermittelt.

Das Produkt wird auf spezifizierter Hardware in Gesundheitseinrichtungen in Intensivstationen, Stationen mit geringerem Intensivstatus, allgemeinen Stationen und anderen Abteilungen installiert und beruht auf der ordnungsgemäßen Nutzung und setzt die ordnungsgemäße Verwendung und den Betrieb angeschlossener medizinischer Geräte, Systeme, Anzeigegeräte und des medizinischen IT-Netzwerks voraus."

### 1.1 Unite View mit Patienteninformationen

Wenn Ihr System Patienteninformationen enthält, können Name, Geschlecht, Alter usw. des Patienten in Unite View angezeigt werden.



### Achtung

Bei der Verwendung eines Produkts, das geschützte Patienteninformationen anzeigen kann, ist größte Sorgfalt bei der Positionierung geboten, um zu verhindern, dass unbefugte Benutzer auf die Informationen zugreifen können.

### 1.2 Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise

Bitte lesen und befolgen Sie alle in diesem Handbuch aufgeführten Warnhinweise.

WARNUNG weist auf Objekte hin, die direkt oder indirekt eine gefährlichen Situation verursachen oder dazu beitragen können, die zu ernsthaften Verletzungen oder Schäden für die Gesundheit von Menschen oder zu Sach- oder Umweltschäden führen kann.

VORSICHT weist den Benutzer auf besondere Sorgfalt hin, um eine sichere und wirksame Anwendung des Gerätes zu gewährleisten.

HINWEIS weist auf das Vorhandensein weiterführender, allgemeiner Informationen hin.



### Warnung

Aufgaben sind nicht für die Koordination der Patientenversorgung vorgesehen. Diese Funktion sollte nur für Dienstleistungen verwendet werden, z. B. um einen Patienten eine zusätzliche Decke oder ein Glas Wasser zu geben.



### Warnung

Nachrichtenfunktionen sind nicht für die Organisation der Patientenversorgung vorgesehen. Diese Funktion sollte nur für allgemeine Nachrichten verwendet werden.



### Warnung

Patienteninformationen sind nicht für die Organisation der Patientenversorgung vorgesehen. Diese Funktion sollte nur für allgemeine Informationen über einen Patienten verwendet werden.



### WICHTIG

Unite View ist so konzipiert, dass es in einem Abstand von weniger als einem Meter zum Bediener betrieben werden kann.

### 1.2.1 Informationen zu Alarmtönen

Der Lautstärkenpegel für akustische Alarmmeldungen können mit dem PC, auf dem Unite View installiert ist, oder gegebenenfalls direkt an einem genutzten externen Lautsprecher eingestellt werden.

Die standardmäßig verwendeten Audiodateien wurden im Hinblick auf die Eignung als Alarmton konzipiert.



### Warnung

Unter den Umgebungsgeräuschpegeln liegende Schalldruckpegel können verhindern, dass Benutzer die Alarmmeldungen hören.

#### Lautstärkenpegel, wie sie an anderen Ascom Anzeigegeräten gemessen werden

|          | Alarm von mittlerer Priorität (1 Piepton) | Alarm von hoher Priorität (Sirene) |
|----------|---|------------------------------------|
| Minimum: | 43 dB                                     | 43 dB                              |
| Maximum: | 70 dB                                     | 67 dB                              |

 $(\mathbf{i})$ 

Schalldruckpegel-Bereich für einstellbare Audiosignale: 43 dB – 70 dB.



Wenn Unite View in Verbindung mit externen Lautsprechern verwendet wird, stellen Sie sicher, dass die Lautsprecher die in der obigen Tabelle beschriebenen Lautstärkebereiche wiedergeben können.

# 2 Unite View Benutzeroberfläche

Ascom Unite View hat drei Hauptansichten: eine für eingehende **Alarme**, eine für **Patienteninformationen** und eine für **Aufgaben**. Wenn in Ihrer Einrichtung die Erinnerungsfunktion genutzt wird, z. B. für nicht gelöschte Alarme, kann die Anwendung auch eine Ansicht für **Erinnerungen** umfassen. Ihr System kann auch eine **Berichtsansicht** enthalten, die Ihnen die Möglichkeit gibt, Berichte aus Protokollen in Ihrem System zu erstellen.

Die in Unite View verfügbaren Ansichten und die Darstellung von Alarminformationen hängen von Ihrem System und der Konfiguration von Unite View ab.

Mithilfe der Navigationsleiste können Sie zwischen den verfügbaren Ansichten wechseln. Ihre Auswahl wird hervorgehoben.

Die Ziffer in den Kreisen neben **Alarme** und **Aufgaben** in der Navigationsleiste zeigt die Anzahl der Alarme bzw. Aufgaben an. Arbeiten Sie beispielsweise in der **Aufgabenansicht**, und ein neuer Alarm trifft ein, werden Sie durch den roten Kreis neben **Alarme** darüber benachrichtigt. Gleiches gilt, wenn Sie in **Alarme** arbeiten, und eine neue Aufgabe eintrifft.

Die Symbole in der Navigationsleiste zeigen die verschiedenen Einstellungen an, (z. B. manueller Modus, Filterung, deaktivierter Alarmton, Anzahl der Alarme usw.). Manueller Modus bedeutet, dass Sie die voreingestellte Weiterleitungskette außer Kraft setzen können. Sie können z. B. einen Alarm beschleunigen und auch eine Nachricht hinzuzufügen, bevor der Alarm an die Empfänger gesendet wird. Das Filtern ist eine Möglichkeit, Alarme aus einer Teilmenge aller Lokationen oder nur bestimmte Alarmtypen innerhalb der Organisationseinheit zur Anzeige zu bringen.

#### Figur 1. Benutzeroberfläche



Die Statusleiste am unteren Rand kann neben der Statusanzeige ein Konsolensymbol enthalten. Dieses Symbol zeigt an, dass Unite View mit einer Konsole im Patientenrufsystem gekoppelt ist. Durch Klicken auf das Konsolensymbol können Sie ermitteln, mit welcher Konsole die Anwendung gekoppelt ist.

Wenn Sie auf **Hilfe** klicken, wird ein Fenster mit Arbeitsanweisungen und weiteren Informationen über Unite View geöffnet. Für Information über die Software wie Ascom Herstelleradresse, Softwareversion usw. klicken Sie auf **Info**.

### 2.1 In der Datei "About" (Über) der Software

Die folgenden Informationen finden Sie in der Datei About (Über) der Software.

| In der Datei<br><b>About</b> (Über)<br>der Software | Symbolbezeichnung | Beschreibung   |
|---|-------------------|--|
|   | CE-Kennzeichnung  | Zeigt die Konformität des Geräts mit den Bestimmungen der<br>Richtlinie 93/42/EWG des Europäischen Rates vom 14. Juni 1993<br>zu Medizinprodukten und ist Voraussetzung für den freien<br>Verkehr des Medizinprodukts in der Gemeinschaft und der<br>Inbetriebnahme entsprechend seiner Zweckbestimmung. |
|   | Hersteller        | Gibt den Hersteller des Medizinprodukts einschließlich Anschrift und Telefonnummer an.   |
|   | Herstellungsdatum | Gibt das Herstellungsdatum des Medizinprodukts an.   |

| ĺĺ  | Gebrauchsanleitung<br>beachten | Gibt die Notwendigkeit für Benutzer an, die Gebrauchsanleitung zu lesen.   |
|-----|--------------------------------|--|
| REF | Katalognummer                  | Gibt die Katalognummer des Herstellers an, anhand der das<br>Medizinprodukt identifiziert werden kann.   |
|     | Achtung                        | Gibt die Notwendigkeit für Benutzer an, die Gebrauchsanleitung<br>auf wichtige Sicherheitsvorkehrungen wie Warnungen und<br>Vorsichtsmaßnahmen zu prüfen, die aus verschiedenen<br>Gründen nicht auf dem Medizinprodukt selbst erscheinen. |
| UDI | Unique Device<br>Identifier    | Gerätekennung zur eindeutigen Zuordnung von<br>Medizinprodukten.   |

### 2.2 Alarmansicht

Die Alarmansicht führt eingehende Alarme in einer Liste auf. Ein Alarm kann beinhalten, dass ein Patient um ein Glas Wasser oder eine zusätzliche Decke bittet oder dass die Geräteüberwachung eines Patienten einen Alarm auslöst.

Alle Alarme werden entweder nach Kategorie/Priorität oder in chronologischer Reihenfolge angezeigt. Dies bedeutet, dass Alarme mit höchster Priorität oder die neuesten Alarme ganz oben in der Liste stehen.

Wenn der Hauptarbeitsbereich nach dem Start der Anwendung leer ist, bedeutet dies, dass noch keine Alarme in der Organisationseineit vorhanden sind. Alle Mitarbeiter der aktuellen Schicht werden im linken Fensterbereich aufgelistet.



Figur 2. Eingehender Alarm

Ein Alarm kann zusammen mit den folgenden Informationen dargestellt werden:

- Kategorie oder Priorität: Die Kategorie oder Priorität eines Alarms wird durch einen Farbstreifen angezeigt. Die Farben sind für die Organisationseinheit voreingestellt.
   Weist der untere Teil des Farbstreifens eine andere Farbe als der Rest des Streifens auf, wurde die Priorität des Alarms in der Geräteüberwachung des Patienten geändert. Der untere Teil zeigt den vorherigen Prioritätsstatus an.
- Alarmtyp: siehe Anhang A Alarmdetails, Seite 43.
- Lokation, von dem der Alarm ausgelöst wurde und kurze Informationen über den Alarm.
- Falls das System Patienteninformationen enthält, kann Unite View Informationen wie Name, Geschlecht und Alter des Patienten anzeigen. Wenn für den Patienten Vorkehrungen getroffen wurden, können auch Informationen angezeigt werden, z. B. wenn er eine Diät macht, eine Allergie hat und so weiter.
- Zeitpunkt des Alarms und die verstrichene Zeit, seitdem der Alarm ausgelöst wurde.

• Aktuelle Position des Alarms innerhalb der Weiterleitungskette.

Beispiel: Nimmt der erste Empfänger den Alarmen innerhalb der voreingestellten Zeit nicht an, zeigt Unite View an, dass der Alarm an den zweiten Empfänger weitergeleitet wird.

Die Anwendung zeigt auch den Namen und das Bild des Mitarbeiters an, der aktuell den Alarm empfängt. Das Bild wird entsprechend den Schritten in der Weiterleitungskette kontinuierlich aktualisiert. Nimmt ein Benutzer einen Alarm an, wird neben dem Mitarbeiter ein grünes Häkchen angezeigt.

#### Figur 3. Weiterleitungskette



• Ein aktives Gespräch mit einem Patienten wird mit dem Symbol "laufendes Gespräch, dargestellt.

Figur 4. aktive Sprachverbindung



• Wenn die Option aktiviert ist, startet ein Timer, sobald ein Alarm angenommen wurde, und zeigt die Zeit seit der Annahme des Alarms an. Der Timer wird unter dem Bild oder den Initialen des Empfängers angezeigt, welcher den Alarm angenommen hat.



• Wenn vom System unterstützt, kann für einen angenommenen Alarm ein Symbol für eine "Bediener-Erinnerung, angezeigt werden, um den Operator darüber zu informieren, dass der Alarm nicht innerhalb des angegebenen Zeitraums bearbeitet wurde und nachverfolgt werden muss.



 Ist ein Mitarbeiter an der Lokation anwesend, wo der Alarm ausgelöst wurde, wird dies durch Hervorheben des Alarms und Hinzufügen von Rolle und Bild oder Initialen des Mitarbeiters angezeigt.





### 2.2.1 Manueller Modus und Automatikmodus der Alarmliste

Die Alarmlistenansicht kann für den Alarmfluss in zwei verschiedenen Modi dargestellt werden: manueller Modus und Automatikmodus.

#### Manueller Modus

Manueller Modus bedeutet, dass der Benutzer eine Nachricht hinzuzufügen und/oder die Alarm Priorität ändern kann, bevor der Alarm an die Empfänger innerhalb der Weiterleitungskette gesendet wird.

Darüber hinaus kann der Benutzer im manuellen Modus auch die voreingestellten Einstellungen außer Kraft setzen und z. B. einen Alarm beschleunigen, den Alarm an einen anderen Empfänger weiterleiten und sogar das Senden des Alarms abbrechen, falls der Benutzer von einem Fehlalarm ausgeht.

### **Automatischer Modus**

Automatisch bedeutet, dass Alarmen der voreingestellten Weiterleitungskette folgen.

### 2.2.2 Übersicht über die Alarmsituation

Für einen schnellen Überblick über die Alarmsituation können Alarme auch in einer bettenbasierten Ansicht dargestellt werden. Diese Ansicht liefert vorzugsweise auf großen Bildschirmen an geeigneten Standorten eine grafische Übersicht über Alarme und Ereignisinformationen. In der bettenbasierten Ansicht kann der Benutzer die voreingestellte Ereigniskette nicht außer Kraft setzen. Weitere Informationen finden Sie unter 10 Überblick über Alarme und Lokationen, Seite 30.

### 2.3 Erinnerungsansicht

Wenn Ihr System mit Erinnerungen arbeitet, werden nicht gelöschte Alarme in einer Erinnerungsansicht dargestellt. Die Erinnerungsansicht wird bei der ersten eingehenden Erinnerung angezeigt und bleibt bis zum Beenden von Unite View sichtbar.

### 2.4 Patientenansicht

Die Patientenansicht zeigt Patienteninformationen und Informationen, die von einem EHR-System stammen oder manuell eingegeben wurden. Durch Klicken auf eine Zeile werden weitere Informationen über den Patienten angezeigt. Patienteninformationen, die nicht über das EHR-System zur Verfügung gestellt werden, können in dieser Ansicht hinzugefügt werden. Sie zeigt auch die den Patienten/Lokationen zugewiesen Mitarbeiter an.

Die Patientenansicht kann Informationen über Patienten und Lokationen auf zwei verschiedene Arten darstellen: als Liste und als Betten-/standortbasierte Ansicht.

• In der Ansicht Liste werden alle Patienten/blegten Lokationen in der Station aufgeführt.

 In der Ansicht Betten werden Informationen über Patienten/Lokationen in einer Bettansicht dargestellt, die einen schnellen Überblick über die Station gibt. Es werden sowohl belegte als auch freie Lokationen (Betten) innerhalb der Organisationseinheit angezeigt.

### 2.5 Aufgabenansicht



Das Erstellen von Aufgaben ist nur möglich, wenn die Rufanlage Telligence integriert ist.

In der **Aufgabenansicht** können Aufgaben erstellt und an einen Mitarbeiter gesendet werden, z. B. als eine Maßnahme im Anschluss an ein Patientengespräch. Aufgaben können auch bei einem eingehenden Patientenruf in der Alarmansicht erstellt werden.

### 2.6 Berichtsansicht

Die Berichtsansicht wird zum Erstellen von Berichten aus Protokollen in Ihrem System verwendet. Welche Arten von Berichten, die auf Ihr System Anwendung finden, werden systemseitig eingerichtet.

| 🕗 Unite View - | Client SEGOT-Kriss |                     |                         |              |                 |               |               |                |               |              |             |             |           | -         |     | ×      |     |
|----------------|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----|--------|-----|
| Unit A.1 h     | long name. 12      | 345678, Unit        | A.2 changed r           | name, l      | Unit A.3        |               |               |                |               |              |             | Kristin     | a Alvåker | r Log out | asc | om     | J   |
| Alerts         | Patients           | Tasks               | Report                  |              |                 |               |               |                |               |              |             |             |           |           |     |        |     |
| Report         | voort              |                     |                         | 6            | 9   6 6 6       | 8             | 0 0           | /0             | Q Q -         |              |             |             |           |           |     |        |     |
| Coloct Filtors | port               |                     |                         |              |                 |               |               |                |               |              |             |             |           |           |     |        |     |
| Date Range     |                    |                     |                         |              |                 |               |               |                |               |              |             |             |           |           |     |        |     |
| Custom period  |                    |                     | •                       |              |                 |               |               |                |               |              |             |             |           |           |     |        |     |
| From           |                    |                     |                         |              |                 |               |               |                |               |              |             |             |           |           |     |        |     |
| 2019-12-03 0   | 9:49:54            |                     |                         |              |                 |               |               |                |               |              |             |             |           |           |     |        |     |
| 2019-12-03 0   | 9:50:05            |                     | 8 V                     |              |                 |               |               |                |               |              |             |             |           |           |     |        |     |
| Unit           |                    |                     |                         |              |                 |               |               |                |               |              |             |             |           |           |     |        |     |
| Client values  |                    |                     |                         |              |                 |               |               |                |               |              |             |             |           |           |     |        |     |
| Unit A.1 h lon | g name. 12345678   |                     |                         |              |                 |               |               |                |               |              |             |             |           |           |     |        |     |
| Unit A.2 chan  | ged name           |                     |                         |              |                 |               |               |                |               |              |             |             |           |           |     |        |     |
| Unit A.3       |                    |                     |                         |              |                 |               |               |                |               |              |             |             |           |           |     |        |     |
| Shift          |                    |                     |                         |              |                 |               |               |                |               |              |             |             |           |           |     |        |     |
| All            |                    |                     | •                       |              |                 |               |               |                |               |              |             |             |           |           |     |        |     |
| Dispatcher     |                    |                     |                         |              |                 |               |               |                |               |              |             |             |           |           |     |        |     |
|                |                    |                     |                         |              |                 |               |               |                |               |              |             |             |           |           |     |        |     |
| Group by       |                    |                     |                         |              |                 |               |               |                |               |              |             |             |           |           |     |        |     |
|                |                    |                     |                         |              |                 |               |               |                |               |              |             |             |           |           |     |        |     |
|                |                    |                     |                         |              |                 |               |               |                |               |              |             |             |           |           |     |        |     |
| Dispatche      |                    |                     |                         |              |                 |               |               |                |               |              |             |             |           |           |     |        |     |
|                |                    |                     |                         |              |                 |               |               |                |               |              |             |             |           |           |     |        |     |
| Cocación       |                    |                     |                         |              |                 |               |               |                |               |              |             |             |           |           |     |        |     |
|                | Create             | Report              |                         |              |                 |               |               |                |               |              |             |             |           |           |     |        |     |
|                |                    |                     |                         |              |                 |               |               |                |               |              |             |             |           |           |     |        |     |
|                |                    |                     |                         |              |                 |               |               |                |               |              |             |             |           |           |     |        |     |
| • 1            | 0                  | This application is | not a replacement for t | the original | I alarm general | ation and sig | nal device, i | it provides su | pplemental in | formation al | bout patien | t monitorin | q.        |           | Н   | elp Ab | out |
|                |                    |                     |                         |              |                 |               |               |                |               |              |             |             |           |           |     |        | 1   |

### 2.7 Mitarbeiterliste

Unite View zeigt eine Liste mit allen einer Schicht zugewiesenen Mitarbeitern an. In der Liste werden Mitarbeiterinformationen wie Name, Telefonnummer, Initialen und ein Foto angezeigt. Ist kein Foto vorhanden, werden die Initialen verwendet. Der Schicht zugewiesene Telefone werden ebenfalls in der Liste angezeigt.

Wenn ein Mitarbeiter eine gemeinschaftliche Nebenstelle benutzt, d.h. sich am Telefon anmelden muss, um die Telefonnummer zu erhalten, wird die Rufnummer nur angezeigt, wenn der Mitarbeiter angemeldet ist.

Wenn das System über ein Echtzeitortungssystem (RTLS) verfügt, kann in der Liste auch der aktuelle Standort des Mitarbeiters angezeigt werden.

Wenn Ihr System die Funktion unterstützt, enthält die Mitarbeiterliste eine Nachrichtenfunktionen, siehe 7 Arbeiten mit Nachrichten, Seite 26.

### Figur 6. Mitarbeiter

| 5  | 5612<br>SwingUnit1                  |             | $\leq$             | î | < |
|----|-------------------------------------|-------------|--------------------|---|---|
| AR | Ashley Rain<br>9820                 | ies<br>LPN  | $\leq$             |   |   |
| BJ | Barbara Jon<br>9006                 | nes<br>RN   | $\mathbf{\nabla}$  |   |   |
| EB | Elizabeth Br<br>9007<br>First Floor | rown<br>RN  | $\leq$             |   |   |
| EW | Eric Willian<br>9828                | ns<br>RN    | $\checkmark$       |   |   |
| M  | Jessica Mor<br>9825                 | ris<br>AIDE | $\bigtriangledown$ |   |   |
| KE | Kelly Evans<br>9034                 | RN          | $\searrow$         |   |   |
| ĸ  | Kristen Jone<br>1045                | es<br>RN    | $\geq$             |   |   |
|    |                                     | ·· ·        |                    |   |   |

### 2.7.1 Ein-/Ausblenden der Mitarbeiterliste

Wenn Sie den Hauptarbeitsbereich vergrößern möchten, können Sie die Mitarbeiterliste ausblenden, indem Sie rechts oben neben der Mitarbeiterliste auf den Pfeil <klicken. Klicken Sie erneut auf den Pfeil , um die Liste wieder einzublenden.

### 3 Verarbeitung von Alarmen



Um die in Unite View voreingestellte Weiterleitungskette außer Kraft zu setzen, muss der Benutzer über die erforderlichen Zugriffsrechte verfügen und die Einstellung "Alarme manuell senden" aktivieren. Die Einstellung kann entweder voreingestellt sein, aber auch in der Anwendung eingestellt werden. Die Einstellung kann entweder voreingestellt sein, aber auch in der Anwendung eingestellt werden, siehe 11.1 Bedienermodus wechseln, Seite 35.



Ihre Version von Unite View unterstützt möglicherweise nicht alle hier beschriebenen Funktionen.

### 3.1 Anmelden

- 1. Klicken Sie auf das Ascom Unite View Desktopsymbol. Ein Anmeldefenster wird geöffnet.
- Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort in die Textfelder ein, und klicken Sie auf Anmelden.

Die nach dem Starten in Unite View dargestellte Ansicht und die Darstellung von Alarminformationen hängen von der Konfiguration von Unite View ab.

### 3.2 Öffnen der Alarmliste

1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf **Alarme** und anschließend auf das Listensymbol — . Wenn voreingestellt, wird diese Ansicht bei der Anmeldung geöffnet. Alle Alarme werden in der Liste angezeigt.

Um die Aufmerksamkeit auf einen neuen, eingehenden Alarm zu lenken, wird der Alarm entsprechend der Priorität oder der Kategorieebene farbig ausgefüllt. Die Füllfarbe verschwindet nach etwa einer Sekunde – nur ein farbiger Streifen auf der linken Seite bleibt. Die auf dem Alarm angezeigten Kategoriesymbole liefern weitere Informationen über den Alarm. Siehe A.3.2 Symbole zu eingehenden Alarmen, Seite 45.

|   | Inite View -       | Krissrod                   |                     |           |   | -                     |                  | ×   |
|---|--------------------|----------------------------|---------------------|-----------|---|-----------------------|------------------|-----|
| U | nit 1 (0/8)        | ), Unit 2 (2/18            | 8), Unit 3 (0/42)   | , 6 South |   | Kriss Alvaker Log out | asco             | m   |
| A | lerts <sup>2</sup> | Patients                   | Tasks               |           | h |                       |                  | T   |
| > | ę.                 | 602S E<br>Linda Harris   I | ventString1<br>F 62 |           |   | •                     | 6:21:58<br>00:01 | হিট |
|   | 4                  | 601S E<br>John Davis   M   | ventString1         |           |   |                       | 6:21:28<br>00:31 |     |

Wenn der Hauptarbeitsbereich nach dem Start der Anwendung leer ist, bedeutet dies, dass noch keine Alarme in der/den Organisationseinheit(en) vorhanden sind.

2. Klicken Sie in der Liste auf den Alarm, um Details einzublenden.

|                     | adon Davis  14 45   | ¢ | A | 16:28:58<br>00:16 |
|---------------------|---|---|---|-------------------|
| Comments            | Comment   |   |   |                   |
| Precautions         | Precautions   |   |   |                   |
|                     | 7 1%  |   |   |                   |
| Create task         | Staff<br>RN<br>LFN<br>ALDE<br>Rossons (0 of 3 selected)<br>Pain Blanket   |   |   |                   |
|                     | Drink Potty   |   |   |                   |
|                     | Environment Position  |   |   |                   |
|                     | Toe Other   |   |   |                   |
|                     | Custom reason   |   |   |                   |
|                     | Create Cancel   |   |   |                   |
|                     | Time to automatic handling:   |   |   |                   |
| Redirection chain — | Redirection chain<br>Send to 0  |   |   |                   |
|                     | 5555 Q  |   |   |                   |
| Write message ———   | - write message here  |   |   |                   |
| Staff in room ———   | ▼ Staff in room   |   |   |                   |
| Alert history ————  | <ul> <li>Abet History</li> <li>16:25:54 Escalated to: Amanda Giordia, Enc Williams, Norm<br/>Miler (1910), Adhley Rames (1910), Kristen Jones,<br/>Pileitasa Johnson</li> <li>16:28:56 Escalated to: Noah Miller (HR)</li> <li>16:28:58 Function</li> <li>16:28:58 Automatically sent to: Amanda Garda</li> </ul> |   |   |                   |
| Patient             | V Patient Information   |   |   |                   |
| information         | Patient ID JohnDavis<br>First name John   |   |   |                   |
|                     | Last name Davis   |   |   |                   |
|                     | Date of Birth 1971-10-10  |   |   |                   |
|                     | Age 45<br>Sex Male  |   |   |                   |
|                     |   |   |   |                   |

Sofern Ihr System dies unterstützt, können Sie nun die voreingestellte Weiterleitungskette außer Kraft setzen. Beachten Sie, dass möglicherweise nicht alle aufgeführten Optionen zulässig sind.

- Erhöhen der Alarmpriorität, siehe 3.3 Ändern der Alarmpriorität oder Löschen eines Alarms, Seite 13.
- Löschen des Alarms, 3.3.2 Löschen eines Alarms, Seite 13.
- Erstellen einer Serviceaufgabe, siehe 3.4 Erstellen einer Aufgabe, Seite 14.
- Hinzufügen einer Nachricht zu einem eingehenden Alarm und/oder weiterleiten eines Alarms, siehe 3.5 Senden eines Alarms mit Nachricht und/oder Weiterleiten eines Alarms an einen anderen Empfänger, Seite 15.
- Verhindern, dass der Alarm gesendet wird, siehe 3.8 Abweisen eines Alarms, Seite 18.

Wenn Sie nicht innerhalb einer voreingestellten Zeit (standardmäßig 45 s) reagieren, wird der Alarm automatisch an die zugewiesenen Empfänger gesendet.

Nachdem der Alarm gesendet wurde, haben Sie möglicherweise auch folgende Möglichkeiten:

• Senden einer Erinnerungsnachricht, siehe 3.6 Erinnerung senden, Seite 15.

- Wieder die Kontrolle über den Alarm übernehmen, siehe 3.7 Manuelle Weiterleitung von Alarmen, Seite 16.
- Abweisen eines Alarms, siehe 3.8 Abweisen eines Alarms, Seite 18.

### 3.3 Ändern der Alarmpriorität oder Löschen eines Alarms



Nur möglich, wenn vom Schwesternrufsystem unterstützt und wenn für den betreffenden Alarmtyp zulässig.

|                     | Alerts Patients Tasks        |
|---------------------|------------------------------|
|                     | > 6015 Nurse Call            |
|                     |                              |
| Upgrade & Clear ——— | Upgrade Priority Clear Alert |
|                     | Tasks                        |

### 3.3.1 Ändern der Alarmpriorität

Die Alarmpriorität von einem Patientenruf, kann während einer aktiven oder nach einer Sprachverbindung mit dem Patienten geändert werden.

Beispiel: Ein Patient drückt einen Taster, um eine Schwester zu rufen Falls Sie in diesem Fall ein Gespräch mit dem Patienten für besonders dringend erachten, können Sie die Priorität erhöhen.

- 1. Klicken Sie während oder nach dem Patientenruf in der Liste auf den entsprechenden Alarm, um dessen Details anzuzeigen.
- 2. Klicken Sie auf Priorität ändern.
- 3. Links wird die aktuelle Priorität angezeigt. Wählen Sie aus der Liste **Priorität ändern zu** die neue Priorität aus.

| pgrade Priority   | ×                    |
|-------------------|----------------------|
| Current priority: | Upgrade priority to: |
| Patient Normal    | Code Blue            |
|                   | Code Pink            |
|                   | Emergency Call       |
|                   | Staff Emergency      |
|                   | Lavatory Emergency   |
|                   | Patient Emergency    |
|                   | Patient Priority     |
|                   |                      |
|                   | Upgrade Cancel       |

### 4. Klicken Sie auf Ändern.

Der geänderte Patientenruf wird als ein neuer Ruf gesendet.

### 3.3.2 Löschen eines Alarms



#### WICHTIG

Mit der Funktion "Löschen" wird der Alarm auch an der Quelle gelöscht, von der er ausgegangen ist.

Ein Patientenruf, kann während einer aktiven oder nach einer Sprachverbindung mit dem Patienten gelöscht werden

Beispiel: ein Patient drückt aus Versehen einen Knopf, und ein Patientenruf mit normaler Priorität wird gesendet. Wenn Sie im Gespräch mit dem Patienten feststellen, dass keine weitere Maßnahme erforderlich ist, können Sie den Alarm löschen.

- 1. Klicken Sie während oder nach dem Patientenruf in der Liste auf den entsprechenden Alarm, um dessen Details anzuzeigen.
- 2. Klicken Sie auf Löschen. Ein Bestätigungsfenster wird geöffnet.
- Klicken Sie zum Bestätigen auf OK. Nach dem Löschen eines Alarms verschwindet dieser aus der Liste, sobald der Alarm ausgeblendet wird.

### 3.4 Erstellen einer Aufgabe

Nur möglich, wenn die Rufanlage diese Funktion unterstützt.

|      | Reasons (1 of 3 sel | ected)      |          |
|------|---------------------|-------------|----------|
| RN   | Pain                | Blanket     | Drink    |
| LPN  | Potty               | Environment | Position |
| AIDE | Ice                 | Other       | Food     |
|      | Custom reason       |             |          |
|      | Enter a custom      | reason      |          |

Aufgaben können anhand eines eingehenden Patientenrufs erstellt werden. Nachdem Sie erfahren haben, was der Patient benötigt, können Sie eine Aufgabe erstellen und an den/die entsprechenden Mitarbeiter senden.

- 1. Klicken Sie in der Liste auf den Alarm, um Details einzublenden.
- 2. Klicken Sie falls noch nicht eingeblendet auf Aufgaben.
- 3. Wählen Sie aus, an welche Mitarbeiterrolle Sie die Aufgabe senden möchten.
- 4. Wählen Sie **Gründe**, entweder vordefinierte Gründe, und/oder geben Sie einen Grund in das Textfeld **Kundenspezifischer Grund** ein. Bis zu drei Gründe können einer Aufgabe hinzugefügt werden.
- 5. Klicken Sie auf Erstellen.

Nach dem Erstellen der Aufgabe wird diese zur Aufgabenliste hinzugefügt.

### 3.4.1 Bearbeiten einer Aufgabe

- 1. Klicken Sie in der Alarmliste auf den Alarm, um Details einzublenden.
- 2. Klicken Sie auf Aufgaben, if not already expanded.
- 3. Klicken Sie auf Bearbeiten.
- 4. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor, und klicken Sie auf Erstellen.

### 3.4.2 Löschen einer Aufgabe

- 1. Klicken Sie in der Liste auf den Alarm, um Details einzublenden.
- 2. Klicken Sie auf Aufgaben, if not already expanded.
- 3. Klicken Sie auf Löschen, A confirmation window opens.
- 4. Klicken Sie auf **OK**, to confirm.

# 3.5 Senden eines Alarms mit Nachricht und/oder Weiterleiten eines Alarms an einen anderen Empfänger



Nur möglich, wenn Ihr System die Funktion unterstützt.

Sie können beim Senden eines Alarms eine Nachricht anfügen, um zum Beispiel weitere Patienteninformationen hinzuzufügen. Sie können einen Alarm auch an einen anderen Empfänger weiterleiten, z. B., wenn Sie wissen, dass ein Mitarbeiter näher am Patienten oder besser für bestimmte Aufgaben geeignet ist. Beachten Sie, dass die Weiterleitungsfunktion von Nachrichten an einen Mitarbeiter in Ihrem System deaktiviert worden sein kann.

- 1. Klicken Sie in der Liste auf den Alarm, um Details einzublenden.
- 2. Sie können die voreingestellte Weiterleitungskette außer Kraft setzen und den Alarm an einen anderen Empfänger senden.

Sie können einen Empfänger aus der voreingestellten Weiterleitungskette auswählen oder weitere Empfänger aus der Drop-down-Liste auswählen. Über die Liste stehen Ihnen alle Empfänger der Schicht zur Verfügung.

Wenn Sie einen Empfänger auswählen, der derzeit nicht auf einem Gerät angemeldet ist, werden Sie benachrichtigt, dass diese Person den Alarm nicht erhalten kann.

3. Über das Textfeld können Sie eine Nachricht hinzufügen.



4. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf **Senden**. Der Alarm wird zusammen mit einer beliebigen Nachricht an die Mitarbeiter in der voreingestellten Weiterleitungskette oder an den von Ihnen ausgewählten Mitarbeiter gesendet.

Lehnt der Empfänger den Alarm ab, wird der Alarm an Unite View zurückgesendet, und Sie können einen anderen Empfänger für den Alarm auswählen.

### 3.6 Erinnerung senden

Ein Operator kann eine Erinnerungsnachricht an einen Empfänger senden, sobald der Empfänger den Alarm angenommen hat.

Wenn das System dies unterstützt, kann der Operator auch benachrichtigt werden, wenn ein angenommener Alarm nicht innerhalb einer bestimmten Zeitspanne zurückgesetzt wurde. Dann erscheint

auf dem akzeptierten Alarm in der Liste ein Erinnerungssymbol 💟 um den "Operator,, daran zu erinnern, dass eine Nachverfolgung erforderlich ist.



Wenn ein Empfänger einen Alarm akzeptiert hat, erscheint unterhalb der Weiterleitungskette ein **Erinnerungsfeld** mit der Möglichkeit, eine Erinnerung an den Empfänger zu senden.

Sie können eine Nachricht in das Textfeld eingeben und, falls konfiguriert, ebenfalls aus vordefinierten Nachrichten in einer Dropdown-Liste auswählen.

| >  |       | Tilda Samu | elsson            |
|--|-------|------------|-------------------|
| -\-\/~ Bed A.5.1.3:1 Patient Monitor Alert   | 00:07 |            | 12:53:25<br>04:55 |
| Redirection chain<br>SI<br>SI<br>GB<br>TS<br>00:07   |       |            |                   |
| Send to next level   |       |            |                   |
| ▼ Reminder   |       |            |                   |
| Select predefined reminder text  |       |            |                   |
| Or   |       |            |                   |
| Type a message to remind the recipient about the accepted alert<br>Send Reminder   |       |            |                   |
| ▼ Dismiss  Select reason ▼ Dismiss   |       |            |                   |
| Alert history     12:58:14 Accepted by: Tilda Samuelsson (RN)     12:58:01 Exoluted to: Tilda Samuelsson (RN)     12:58:01 Alert was manually redirected by operator     12:57:20 Escalated to: Gunnar Bengtsson     12:57:20 Escalated to: Gunnar Bengtsson     12:57:20 Redirection was requested by operator     12:57:20 Redirection was requested by operator |       |            |                   |

- 1. Klicken Sie in der Liste auf den Alarm, um Details einzublenden.
- Geben Sie in der Erinnerungsansicht eine Nachricht in das Textfeld ein, oder wählen Sie in der Dropdown-Liste eine Nachricht aus, wenn Sie vorkonfigurierte Erinnerungsnachrichten in Ihrer Anwendung haben.
- 3. Klicken Sie auf Erinnerung senden.

### 3.7 Manuelle Weiterleitung von Alarmen



Nur möglich, wenn Ihr System die Funktion unterstützt.

Es gibt zwei verschiedene Arten der manuellen Weiterleitung:

- Wenn der Alarm an einen einzelnen Empfänger gesendet wurde, hat der Operator die Möglichkeit, wieder die Kontrolle über den Alarm zu übernehmen.
- Wenn der Alarm an die Weiterleitungskette gesendet wurde, kann ihn der Operator an die nächste Ebene der Weiterleitungskette senden und den Alarm schließlich, falls er nicht bearbeitet wird, erneut an alle Empfänger in der Rückfallebene (Catch Net) senden.

### 3.7.1 Kontrolle zurücknehmen

Wenn Sie einen Alarm an einen einzelnen Empfänger gesendet haben, entweder in der voreingestellten Weiterleitungskette oder an einen anderen Empfänger, wird neben der Weiterleitungskette eine Schaltfläche für **Kontrolle zurücknehmen** angezeigt.

Vielleicht möchten Sie den Alarm zurücknehmen und an einen anderen Mitarbeiter weiterleiten, z. B. wenn der Empfänger, der den Alarm angenommen hat, daran gehindert war, ihn zu erledigen oder wenn er an den falschen Empfänger gesendet und von diesem angenommen wurde oder Sie möchten den Alarm zurücknehmen und verwerfen, weil es ein Fehlalarm war.

| -√γ- Bed A.5.1.3:1 Patient Monitor Alert ×  | SJ Sara Janlert | 12:53:25<br>03:07 |
|---|-----------------|-------------------|
| Redirection chain<br>SJ Take back control   |                 |                   |
| ▼ Dismiss<br>Select reason ▼ Dismiss  |                 |                   |
| Alert history<br>12:53:35 Sent to: Sara Janlert (RN)<br>12:53:25 Initiated with event text: Patient Monitor Alert |                 |                   |

- 1. Klicken Sie in der Liste auf den Alarm, um Details einzublenden.
- Klicken Sie neben der Weiterleitungskette auf Kontrolle zurücknehmen. Der Alarm wird zurückgenommen, und Sie haben dieselben Optionen wie vor der Versendung des Alarms.

### 3.7.2 Den Alarm an die nächste Ebene der Weiterleitungskette senden

Wenn der Alarm an die Weiterleitungskette gesendet wurde, wird eine Schaltfläche für **An die nächste Ebene senden** angezeigt, und Sie können den Alarm an die nächste Ebene der Weiterleitungskette senden.



- 1. Klicken Sie in der Liste auf den Alarm, um Details einzublenden.
- 2. Klicken Sie auf **An die nächste Ebene senden**.

#### 3.7.2.1 Alarm erneut an die Rückfallebene (Catch Net) senden

Wenn der Alarm die Rückfallebene (Catch Net) gesendet wurde und immer noch nicht bearbeitet worden ist, wird die Schaltfläche **An die nächste Ebene senden** durch die Schaltfläche **Erneut senden an Ebene** ersetzt, und Sie können den Alarm erneut an die Rückfallebene (Catch Net) senden.

|   | × | 12:53:25<br>05:20 |
|---|---|-------------------|
| Redirection chain<br>SJ GB TS<br>Resend to level  | _ |                   |
| Dismiss     Select reason      Dismiss  |   |                   |
| Alert history     12:58:39 Escalated to: Sara Janlert (RN), Gunnar     Bengtsson, Tilda Samuelsson (RN)     12:58:39 Alert was manually redirected by operator     12:58:39 Redirection was requested by operator     12:58:14 Accepted by: Tilda Samuelsson (RN)     12:58:01 Escalated to: Tilda Samuelsson (RN)     12:58:01 Alert was manually redirected by operator | - |                   |

1. Klicken Sie in der Liste auf den Alarm, um Details einzublenden.

#### 2. Klicken Sie auf Erneut senden an Ebene.

### 3.8 Abweisen eines Alarms



Nur möglich, wenn Ihr System die Funktion unterstützt und wenn Sie über die zum Abweisen eines Alarms erforderlichen Rechte verfügen.

Sofern der Alarm von einer Systemintegration stammt, die die Funktion "Abweisen" unterstützt, können Sie das Senden des Alarms an die zugewiesenen Empfänger stoppen, aber auch den Alarm selbst dann abweisen, wenn er von einem Empfänger angenommen worden ist. Im letzteren Fall kann der Grund beispielsweise der sein, dass Sie die Information erhalten, dass es ein Fehlalarm war. Es muss ein Grund für das Abweisen des Alarms ausgewählt werden. Die Gründe für das Abweisen von Alarmen sind vorkonfiguriert.

Der abgewiesene Alarm ist weiterhin im Hauptarbeitsbereich sichtbar.



Die Funktion "Abweisen" weist den Alarm nicht an der Quelle ab, von der er ausgegangen ist.

- 1. Klicken Sie in der Liste auf den Alarm, um Details einzublenden.
- 2. Wählen Sie einen Grund für das Abweisen des Alarms aus der Drop-down-Liste Grund wählen aus.



3. Klicken Sie auf **Abweisen**.

### 3.8.1 Wiederherstellen eines abgewiesenen Alarms

Beim Abweisen eines Alarms wird die Schaltfläche **Abweisen** durch die Schaltfläche **Wiederherstellen** ersetzt. Über diese Schaltfläche kann der Alarm wiederhergestellt werden.

- 1. Klicken Sie in der Liste auf den Alarm, um Details einzublenden.
- 2. Klicken Sie auf den abgewiesenen Alarm, um Details einzublenden.

| W Bed 7 LO CVP | Dismissed 🔉                                     | 10:11:16<br>01:45                      |
|----------------|---|--|
| Staff in room  | CODE B1:1 EventStrine<br>Platón Edward Hummerjo | Magnus Nilsson<br>18:26:48<br>15:46:13 |
|                | B2:2 EventStrine                                | 12:49:57<br>21:23:04                   |
| Recal          | A B2:1 EventStrine                              | 12:49:52<br>21:23:09                   |
| Alert history  |   |  |

#### 3. Klicken Sie auf erneut annehmen.

Der Alarm wird wieder angenommen und Sie haben die gleichen Optionen wie vor der Abweisung des Alarms. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, innerhalb der voreingestellten Zeit (Standard 45 Sekunden) zu agieren, bevor der Alarm automatisch an die zugeordneten Empfänger gesendet wird.

### 3.9 Abmelden

Klicken Sie oben rechts auf Abmelden.

### 4 Anzeigen von Erinnerungen



The Reminders view appears only if reminders apply to your system.

Wird eine Erinnerung von einer Mitarbeiterkonsole oder von einem Patientenrufsystems erzeugt, wird diese in der Erinnerungsansicht in Unite View angezeigt. Erinnerungen werden bei Anrufen erzeugt, die nicht sofort verarbeitet werden können.

- Anmelden bei Unite View, siehe 3.1 Anmelden, Seite 11. Die Erinnerungsansicht wird bei der ersten eingehenden Erinnerung angezeigt.
- Um Erinnerungen anzuzeigen, klicken Sie in der Navigationsleiste auf Erinnerungen. Eine Erinnerung verschwindet, wenn der Ruf abgestellt wird. Erinnerungen werden nach Priorität und nach verstrichener Zeit seit Eingang des Rufs geordnet. Die Erinnerungsansicht bleibt bis zum Beenden von Unite View sichtbar, auch wenn keine Erinnerungen existieren. Beim nächsten Anmelden in der Anwendung bleibt die Erinnerungsansicht bis zum ersten Eingang einer Erinnerung ausgeblendet.

# 5 Arbeiten mit Aufgaben

Eine Aufgabe kann beispielsweise als Maßnahme im Anschluss an eine Srachverbindung zum Patienten erstellt werden. Die Aufgabenansicht ist in Unite View nur sichtbar, wenn das Erstellen von Aufgaben in Ihrem System möglich ist.



Um die in Unite View voreingestellte Weiterleitungskette außer Kraft zu setzen, muss der Benutzer über die erforderlichen Zugriffsrechte verfügen und die Einstellung "Alarme manuell senden" aktivieren. Die Einstellung kann entweder voreingestellt sein, aber auch in der Anwendung eingestellt werden, siehe 11.1 Bedienermodus wechseln, Seite 35.

| coo     | 50 | ап   | Reasons (3 of 3 sel | ected)      | <b>D</b> : 1 |
|---------|----|------|---------------------|-------------|--------------|
| 600s    |    | RN   | Pain                | Blanket     | Drink        |
| 6 South |    | LPN  | Potty               | Environment | Position     |
| 600S    |    | AIDE | Ice                 | Other       | Food         |
|         |    |      | Enter a custom r    | eason       |              |
|         |    |      | circor di cusconni  | casorm      |              |
|         |    |      |                     |             |              |
|         |    |      |                     |             |              |
|         |    |      |                     |             |              |
|         |    |      |                     |             |              |
|         |    |      |                     |             |              |

- 1. Bei Unite View anmelden, siehe 3.1 Anmelden, Seite 11.
- 2. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf Aufgaben.
- 3. Klicken Sie in der Aufgabenansicht auf Aufgabe erstellen.
- Geben Sie in das Textfeld Lokation den Namen der Lokation ein, oder wählen Sie eine Lokation aus der Liste. Wenn Sie den/die ersten Buchstaben des Namens in die Liste eingeben, werden mögliche Treffer zur Auswahl angeboten.
- 5. Wählen Sie aus der Liste Mitarbeiter aus, an welche Rolle Sie die Aufgabe senden möchten.
- 6. Wählen Sie aus der Liste **Gründe** vordefinierte Gründe aus, und/oder geben Sie einen Grund in das Textfeld **Kundenspezifischer Grund** ein. Bis zu drei Gründe können einer Aufgabe hinzugefügt werden.
- 7. Klicken Sie auf Erstellen.

Nach dem Erstellen der Aufgabe wird diese zur Aufgabenliste hinzugefügt.

### 5.1 Bearbeiten einer Aufgabe

- 1. Wählen Sie die Aufgabe aus der Aufgabenliste, und klicken Sie auf **Bearbeiten**.
- 2. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor, und klicken Sie auf Erstellen.

### 5.2 Löschen einer Aufgabe

- 1. Wählen Sie die Aufgabe aus der Aufgabenliste, und klicken Sie auf Löschen.
- 2. Ein Dialogfenster wird geöffnet, klicken Sie auf **OK**.

### 6 Arbeiten mit Patienten



Der Benutzer muss die entsprechenden Rechte besitzen, um Informationen anzeigen, aktualisieren oder hinzufügen zu können.

Falls eine Verbindung mit einem EHR-System besteht, hat der Benutzer die Möglichkeit, Gesundheitsinformationen des Patienten wie Name, Alter und Geschlecht anzuzeigen. Gegebenenfalls hat ein Benutzer auch die Rechte, um neue Patienten hinzuzufügen und Patienteninformationen zu aktualisieren.

Wenn Sie nicht über ein EHR-System mit Patienteninformationen versorgt werden, können Sie die Patientenansicht verwenden, um Informationen über neue Patienten bei deren Einlieferung ins Krankenhaus hinzuzufügen.



Aus dem EHR-System stammende Patienteninformation können in Unite View nicht geändert werden. Nur Informationen, die nicht über das EHR-System zur Verfügung gestellt werden, können hinzugefügt und/oder bearbeitet werden.

Die Patientenlistenansicht enthält alle Patienten der Organisationseinheit.

#### Figur 7. Patientenlistenansicht

| Patient name 🔶 | Admitted location | Status 🗘 Doctor | Nurse 🔶    | Aide 1 🔶    | Aide 2 Notes | Precautions |
|----------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| John Davis     | 601S              | Routine         | Amanda Gar | Noah Miller |              | - %         |
| Linda Harris   | 6025              | Routine         | Amanda Gar | Noah Miller |              | 111         |
| Lisa Jones     | 603S              | Routine         | Amanda Gar | Noah Miller |              |             |

Die Liste kann die folgenden Informationen anzeigen:

- Name des Patienten
- Ort
- Status des Patienten
- Verantwortlicher Arzt
- Zugewiesene Mitarbeiter
- Alle Anmerkungen über den Patienten und Vorsichtsmaßnahmen

Die Betten-/standortbasierte Ansicht zeigt eine Übersicht über die Patienten sowie die nicht belegten Betten in der Organisationseinheit. Patienten/Lokationen werden durch Lokationskarten dargestellt.

### Figur 8. Patientenbettenansicht

| 601S                      | 605S                        |
|---------------------------|-----------------------------|
| John Davis<br>Male 45     | Karen Williams<br>Female 49 |
| Amanda García             | Amanda García               |
| Noah Miller               | Noah Miller MILPN           |
| 😝 EventString1            |                             |
|                           |                             |
| 6025                      | 603S                        |
| Linda Harris<br>Female 62 | Lisa Jones<br>Female 59     |
| Amanda García             | Amanda García               |
| Noah Miller               | Noah Miller  LPN            |
| <b>\$</b>                 |                             |

Lokationskarten können folgende Informationen anzeigen:

- Ort
- Name, Geschlecht und Alter des Patienten, wenn die Einrichtung an ein EHR-System angeschlossen ist.
- Namen und Bild zugewiesener Mitarbeiter sowie Bilder, Telefonnummern oder Namen von Teams.
- Alarmpriorität: Ein farbiges Symbol zeigt basierend auf den Einstellungen der angeschlossenen Gateways die Alarmpriorität an.
- Alarmtyp, siehe A.3.1 Alarmtyp-Symbole, Seite 44.

Die Patientenansicht umfasst auch Nachrichtenoptionen, siehe 7 Arbeiten mit Nachrichten, Seite 26.

### 6.1 Überblick über Patienten

- 1. Anmelden bei Unite View, siehe 3.1 Anmelden, Seite 11.
- 2. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf Patienten.
- 3. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf das Symbol Betten

### 6.2 Detailinformationen über einen bestimmten Patienten anzeigen

- 1. Anmelden bei Unite View, siehe 3.1 Anmelden, Seite 11.
- Klicken Sie in der Navigationsleiste auf Patienten. Standardmäßig wird der Fensterbereich beim Öffnen der Anwendung in der Listenansicht angezeigt. Unite View kann aber auch auf die Bettenansicht voreingestellt sein.
- 3. Wenn Sie die Ansicht ändern möchten, klicken Sie entweder auf das Symbol Liste oder auf das Symbol Bett

Detaillierte Informationen können in beiden Ansichten angezeigt werden.

- 4. Wählen Sie den gewünschten Patienten aus. Sie können einen Patienten über das Suchfeld oberhalb des Hauptarbeitsbereichs suchen. Um nach Patientennamen zu filtern, geben Sie einen Namen oder einen Teil des Namens in das Suchfeld ein.
- 5. Doppelklicken Sie auf den Patienten. Es werden detaillierte Informationen über den Patienten angezeigt.
- 6. Klicken Sie auf **Schließen**, um die Detailansicht zu schließen.

Figur 9. Beispiel für detaillierte Patienteninformationen in der Patientenansicht

| Bed 4  |   |
|--|---|
| Mirela Jade LyzinPatient IDPatientId_80CF7F4First nameMirelaMiddle nameJadeLast nameLyzinDate of Birth2002-11-25Age13SexFemale | Previous location<br>Temporary location<br>Planned discharge 2015-11-27<br>Level of care Bed rest with bathroom privileges<br>Physicians<br>Martin Johansson Attending<br>Ambulatory status<br>Precautions<br>Isolation |
| ASSIGNED STAFF   | Advanced directives          Allergies         Eood       Moderate         Nuts   |

### 6.3 Hinzufügen eines Patienten

Patienten können von Benutzern mit entsprechenden Zugriffsrechten hinzugefügt werden.

- 1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf **Patienten**. Als Standard wird der Fensterbereich beim Öffnen der Anwendung in der Listenansicht angezeigt. Unite View kann aber auch auf die Bettenansicht voreingestellt werden.
- 2. Wird Unite View in der Bettenansicht geöffnet, wählen Sie das Symbol Liste  $\equiv$  .
- 3. Klicken Sie auf Patient hinzufügen. Das Fenster Patient hinzufügen wird geöffnet.
- 4. Die folgenden Informationen können hinzugefügt werden:

| Patienten-ID*:      | Erforderlich  |
|---------------------|---|
| Vorname:            | Geben Sie den Namen ein   |
| Zweiter Vorname:    | Geben Sie den Namen ein   |
| Nachname:           | Geben Sie den Namen ein   |
| Geburtsdatum:       | Wählen Sie das Datum aus der Drop-down-Liste, oder geben Sie<br>das Datum ein.                                |
| Geschlecht:         | Wählen Sie <b>Männlich</b> , <b>Weiblich</b> , <b>Weitere</b> oder <b>Unbestimmt</b> aus der Drop-down-Liste. |
| Standort*:          | Erforderlich. Wählen Sie eine Lokation aus der Drop-down-Liste.   |
| Vorsichtsmaßnahmen: | Klicken Sie auf <b>Hinzufügen</b> , und wählen Sie Vorsichtsmaßnahme<br>(n) aus der Liste.                    |
| Patientenstatus*:   | Erforderlich. Wählen Sie <b>Routine</b> , <b>Dringend</b> oder <b>Notfall</b> aus der Drop-down-Liste.        |

Ärzte:

Geben Sie den Namen ein

Anmerkungen/Notizen: Wenn Sie etwas über den Patienten hinzufügen möchten.

5. Klicken Sie abschließend auf Hinzufügen.

### 6.4 Bearbeiten von Patienteninformationen

Manuell in Unite View eingegebene Patienteninformationen können von Benutzern mit entsprechenden Zugriffsrechten geändert werden.

- 1. Bei Unite View anmelden, siehe 3.1 Anmelden, Seite 11.
- Klicken Sie in der Navigationsleiste auf Patienten. Standardmäßig wird der Fensterbereich beim Öffnen der Anwendung in der Listenansicht angezeigt. Unite View kann aber auch auf die Bettenansicht voreingestellt sein.
- 3. Wenn Sie die Ansicht ändern möchten, klicken Sie entweder auf das Symbol Liste oder auf das Symbol Bett Das Bearbeiten kann in beiden Ansichten vorgenommen werden.
- 4. Wählen Sie den gewünschten Patienten aus. Sie können einen Patienten über das Suchfeld oberhalb des Hauptarbeitsbereichs suchen. Um nach Patientennamen zu filtern, geben Sie einen Namen oder einen Teil des Namens in das Suchfeld ein.
- 5. Doppelklicken Sie auf den Patienten. Es werden detaillierte Informationen über den Patienten angezeigt.
- 6. Klicken Sie in der Detailansicht auf Bearbeiten.
- 7. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor, und klicken Sie auf **Speichern**.
- 8. Klicken Sie auf Schließen, um die Detailansicht zu schließen.

### 6.5 Patient verlegen

Wird ein Patient von einer Lokation (Bett) zu einer anderen Lokation der Einrichtung verlegt, kann dies in Unite View entsprechend aktualisiert werden.

- 1. Bei Unite View anmelden, siehe 3.1 Anmelden, Seite 11.
- 2. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf **Patienten**. Als Standard wird der Fensterbereich beim Öffnen der Anwendung in der Listenansicht angezeigt. Unite View kann aber auch auf die Bettenansicht voreingestellt werden.
- 3. Wenn Sie die Ansicht ändern möchten, klicken Sie entweder auf das Symbol Liste oder auf das Symbol Bett Das Bearbeiten kann in beiden Ansichten vorgenommen werden.
- 4. Wählen Sie den gewünschten Patienten aus. Sie können einen Patienten über das Suchfeld oberhalb des Hauptarbeitsbereichs suchen. Um nach Patientennamen zu filtern, geben Sie einen Namen oder einen Teil des Namens in das Suchfeld ein.
- 5. Doppelklicken Sie auf den Patienten. Es werden detaillierte Informationen über den Patienten angezeigt.
- 6. Klicken Sie in der Detailansicht auf Patient verlegen.
- 7. Wählen Sie aus der Drop-down-Liste einen neuen Standort für den Patienten.
- 8. Klicken Sie auf Schließen, um die Detailansicht zu schließen.

### 6.6 Patienten entfernen

Wird ein Patient aus dem Krankenhaus entlassen oder in eine andere Einrichtung, z. B. zur Rehabilitation oder in ein Pflegeheim, verlegt, können manuell in Unite View eingegebene Patienteninformationen entfernt werden.

Beachten Sie, dass von einem EHR-System stammende Patienteninformationen, nicht entfernt werden können. Diese werden erst durch die Aktualisierung des EHR-Systems entfernt.

- 1. Bei Unite View anmelden, siehe 3.1 Anmelden, Seite 11.
- 2. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf **Patienten**. Standardmäßig wird der Fensterbereich beim Öffnen der Anwendung in der Listenansicht angezeigt. Unite View kann aber auch auf die Bettenansicht voreingestellt sein.
- 3. Wenn Sie die Ansicht ändern möchten, klicken Sie entweder auf das Symbol Liste oder auf das Symbol Bett Das Bearbeiten kann in beiden Ansichten vorgenommen werden.
- 4. Wählen Sie den gewünschten Patienten aus. Sie können einen Patienten über das Suchfeld oberhalb des Hauptarbeitsbereichs suchen. Um nach Patientennamen zu filtern, geben Sie einen Namen oder einen Teil des Namens in das Suchfeld ein.
- 5. Doppelklicken Sie auf den Patienten. Es werden detaillierte Informationen über den Patienten angezeigt.
- 6. Klicken Sie in der Detailansicht auf Entfernen.
- 7. Ein Dialogfenster wird geöffnet, klicken Sie auf Ja.

# 7 Arbeiten mit Nachrichten

Nur möglich, wenn Ihr System die Funktion unterstützt.

Mit Unite View können Nachrichten an Mitarbeiter gesendet werden. Der Empfänger kann nicht auf die Nachricht antworten.

### 7.1 Nachricht senden

1. Klicken Sie in der Mitarbeiterliste oder in der Patientenbettenansicht auf das Umschlagsymbol 💴,

oder klicken Sie unterhalb der Mitarbeiterliste auf die Schaltfläche "<u>New message</u>". Wenn das Umschlagsymbol grau unterlegt ist, bedeutet dies, dass der Mitarbeiter nicht verfügbar ist und keine Nachrichten empfangen kann.

Wenn Sie die Nachricht aus der Mitarbeiterliste senden, wird der Name des Mitarbeiters vorausgewählt. Wenn Sie die Nachricht von einer bestimmten Lokation in der Patientenbettenansicht senden, werden der Betreffzeile auch der Name der Lokation und ggf. der Name des Patienten hinzugefügt.

| 🚩 То:    | Jan Frederiksen, NN, 1003 | × |
|----------|---------------------------|---|
| Subject: | B1:3 Leon Jane Thoenniss  |   |

2. Um Empfänger hinzuzufügen, geben Sie den oder die ersten Buchstaben des Namens oder die ersten Ziffern der Rufnummer ein. Eine Liste mit Übereinstimmungen wird angezeigt.

|          |                  |          |     | ×    |
|----------|------------------|----------|-----|------|
| 💟 To:    | Jan Frederiksen, | NN, 1003 |     | ×    |
|          | B                |          |     |      |
| Subject: | Elizabeth        | Brown    | PCT | 9007 |
| Type a m | Barbara          | Jones    | CN  | 9006 |

3. Wählen Sie einen oder mehrere Empfänger aus. Bereits ausgewählte Empfänger können durch Klicken auf das Symbol × rechts neben dem Namen wieder entfernt werden.

| 🗹 To:    | Jan Frederiksen, NN, 1003  | × |
|----------|----------------------------|---|
|          | Barbara Jones, CN, 9006    | × |
|          | Elizabeth Brown, PCT, 9007 | × |
|          |                            |   |
| Subject: | B1:3 Leon Jane Thoenniss   |   |

- 4. Geben Sie in die Betreffzeile einen Betreff und in das Nachrichtentextfeld Ihre Nachricht ein. Eine bereits ausgefüllte Betreffzeile kann überschrieben werden. Die Textfelder dürfen nicht leer sein.
- 5. Klicken Sie auf **Senden**.

Falls die Nachricht nicht gesendet werden kann, erhalten Sie eine zusammenfassenden Feedback-Dialog mit dem Grund für das Fehlschlagen. Gibt es mehr als einen Empfänger, wird der Feedback-Dialog angezeigt, sobald der Status für alle einzelnen Nachrichten bekannt ist.

|   |   | × |
|---|---|---|
| 0 | Cannot send message to Alexander Davis, PCT, 9001 - User offline<br>Cannot send message to Jan Frederiksen, NN, 1003 - User offline |   |
|   | Test  |   |
|   | Test message<br>/Kriss a (Kriss)  |   |

# 8 Arbeiten mit Berichten

Nur möglich, wenn Ihr System die Funktion unterstützt.



Sie benötigen die Zugriffsrechte für Unite View Operator und Unite Analyze Report Viewer.

### Figur 10. Berichtsansicht

| Unite View - Client SEGOT-Kriss                          |             |                               |   |                     |                 | ~            |                      |                               |  |                         | -         |      | ×      |
|--|-------------|-------------------------------|---|---------------------|-----------------|--------------|----------------------|-------------------------------|--|-------------------------|-----------|------|--------|
| Unit A.1 h long name. 12345678, Unit A.2 char            | ged na      | ime, Unit A.3                 |   |                     |                 |              |                      |                               | Kristina                                 | Alvåker                 | Log out   | asco | m      |
| Alerts Patients Tasks Repo                               | rt          |                               |   |                     |                 |              |                      |                               |  |                         |           |      |        |
| Report<br>End of Shift Report                            |             | e 0   5 5   4                 | 0 0                                     | 1/                  | 2 🔍 🤇           | <u>a</u> q • |                      |                               |  |                         |           |      |        |
| Select Filters<br>Date Range<br>Previous Quarter<br>From |             | End of SI<br>Date Range: 7/14 | nift Report                             | :<br>10/1/2019 11:5 | R:58 PM         |              |                      |                               |  | а                       | scon      | ı    |        |
| 2019-07-01 00:00:00<br>To<br>2019-09-20 22:59:59         |             | Unit: Unit A.1 h              | long name. 1234<br>Dispatched/<br>Total | 5678<br>Min         | Duration<br>Avg | Мах          | Manual<br>Dispetches | Cleared<br>before<br>Dispatch | Manual Dispatch<br>Alternate<br>Dispatch | Automatic<br>Dispatches | Dismissed |      |        |
| Unit   |             | Totals                        | 62/45<br>62/45                          | -387<br>-367        | 48.3<br>46.31   | 235<br>235   | 12<br>12             |                               | 8 22<br>6 22                             | 19<br>19                | :         | 3    |        |
| Shift<br>All   |             | Unit: Unit A.2 d              | hanged name<br>Dispatched/<br>Total     | Min                 | Duration<br>Avg | Мак          | Manual<br>Dispatches | Cleared<br>before             | Manual Dispatch<br>Alternate<br>Dispatch | Automatic<br>Dispatches | Dismissed |      |        |
| Dispatcher   |             | Totals                        | 12/12<br>12/12                          | 19<br>19            | 48.1<br>48.08   | 92<br>92     | 2<br>2               | Chapaton                      | 0 3<br>0 3                               | 7                       | 4         | 0    |        |
| Group by Ø Unit Shift                                    |             | Unit: Unit B.1                | Dispatched/<br>Total                    | Min                 | Duration<br>Avg | Мах          | Manual<br>Dispatohes | Cleared<br>before             | Manual Dispatch<br>Alternate<br>Dispatch | Automatic<br>Dispatches | Dismissed |      |        |
| Call Type Dispatcher                                     |             | Totals                        | 33<br>3/3                               | 20<br>20            | 28.7<br>28.67   | 30<br>39     | 0<br>0               | Dispatch                      | 0 0<br>0 0                               | 3                       | 0         | 0    |        |
| Create Report  |             | Unit: Unit B.2                |   |                     |                 |              |                      |                               |  |                         |           |      |        |
|  |             | Tuesday, Decem                | per 3, 2019                             |                     |                 | Repo         | ort Version v1.0     |                               |  |                         | Page 1    | of 2 |        |
|  |             |                               | Dispatched/<br>Total                    | Min                 | Duration<br>Avg | Max          | Manual<br>Dispatches | Cleared<br>before             | Manual Dispatch<br>Alternate<br>Dispatch | Automatic<br>Dispatches | Dismissed | Ľ,   |        |
| I     This application is not a replace                  | ent for the | e original alarm generation   | and signal d                            | evice, it pr        | ovides sup      | plemental    | information a        | bout patie                    | nt monitoring.                           |                         |           | Hel  | p Abou |

- 1. Bei Unite View anmelden, siehe 3.1 Anmelden, Seite 11.
- 2. In der Navigationsleiste auf Bericht klicken.
- 3. Wählen Sie in der Drop-down-Liste aus, welchen Berichtstyp Sie erstellen möchten.
- 4. Klicken Sie in der Dropdownliste auf **Datumsbereich** und wählen Sie einen Zeitbereich aus. Sie können Folgendes auswählen: Vorheriger Tag, Vorherige oder Aktuelle Woche, Vorheriger oder Aktueller Monat, Vorheriges oder Aktuelles Quartal, Dieses Jahr oder Letzte 12 Monate
  - Wenn Sie einen anderen Zeitraum für den Bericht festlegen möchten, wählen Sie Benutzerdefinierter Zeitraum, klicken Sie auf den Abwärtspfeil Von, wählen Sie ein Startdatum im Kalender aus. Sie können auch eine Startzeit angeben. Klicken Sie abschließend auf OK. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil Bis und wählen Sie ein Stoppdatum im Kalender aus. Sie können auch eine Stoppzeit angeben. Klicken Sie abschließend auf OK.
- 5. Je nach dem zu erstellenden Berichtstyp haben Sie verschiedene Möglichkeiten, Ihren Bericht anzupassen.
- 6. Klicken Sie abschließend auf Bericht erstellen.
- 7. Sie können den Bericht als PDF-Datei speichern oder drucken.
  - Um eine PDF-Datei zu erstellen, klicken Sie auf das Symbol <sup>LD</sup> "Als PDF speichern, above the report.
  - Um den Bericht zu drucken, klicken Sie auf das Symbol 🖶 "Drucker"above the report.

### 9 Anrufen eines Mitarbeiters



Der Bediener benötigt die Berechtigung, und die Einstellung "Ruftaste anzeigen" muss für die Anwendung aktiviert sein.

Soweit von Ihrem System unterstützt, kann ein Bediener jeden der Schicht zugeordneten Mitarbeiter anrufen. Anrufe können in einem Alarm aus der Mitarbeiterliste oder aus der Weiterleitungskette heraus eingerichtet werden.

- 1. Bei Unite View anmelden, siehe 3.1 Anmelden, Seite 11.
- 2. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf Alarme.
- Wählen Sie einen Mitarbeiter aus der Mitarbeiterliste aus, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Kreis mit einem Empfänger im Alarm.
   Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf den Kreis mit einem Empfänger in der Weiterleitungskette klicken, wird eine Anruftaste mit einem Anrufsymbol sowie dem Namen und der Rufnummer des Angerufenen angezeigt.
- 4. Um den Anruf aufzubauen, klicken Sie auf das Symbol Anruf Sin der Mitarbeiterliste oder auf die Schaltfläche Anruf Call Martin P (DR) (1030)

Ein aktiver Anruf wird in der Navigationsleiste angezeigt Connected call to Martin P. Eine fehlgeschlagene Verbindung wird ebenfalls in der Navigationsleiste angezeigt Failed to connect call to Martin P.

### 10 Überblick über Alarme und Lokationen

Im Hauptarbeitsbereich werden in der Bettenansicht alle Standorte in der Einrichtung grafisch dargestellt, es sei denn, Unite View wurde so konfiguriert, dass nur bestimmte Standorte angezeigt werden.

Der primäre Anwendungsfall für eine ausschließliche Bettenansicht ist der "unbesetzte" Einsatz von Unite View (d. h., wenn kein Benutzer angemeldet ist).

Eine Lokation kann z. B. ein Bett, ein Zimmer oder ein Korridor sein. Alle einer Organisationseinheit zugewiesenen Mitarbeiter werden im Fensterbereich neben dem Bereich "Lokationen" aufgelistet.

Jede Lokation wird durch einen umrahmten Namen und ein Symbol für den Lokationstyp dargestellt. Besitzen alle Lokationen kurze Namen, werden sie von Kreisen umrahmt. Besitzt jedoch eine einzige Lokation einen längeren Namen, werden auch alle anderen Rahmen in der Breite an diesen angepasst.

- 1. Bei Unite View anmelden, siehe 3.1 Anmelden, Seite 11.
- 2. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf **Alarme** und anschließend auf das Bettensymbol 🦰. Wenn voreingestellt, wird diese Ansicht bei der Anmeldung geöffnet.

#### Figur 11. Bettenansicht – Übersicht

| 🖸 Unite V | iew - Krissrod         |       |       |                    |            |               |              |            |              |              | -                 | $\Box$ × |
|-----------|------------------------|-------|-------|--------------------|------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------------|----------|
| Swingl    | Jnit1 (7/8), 6 S       | South |       |                    |            |               |              |            |              | Kris         | s Alvaker Log out | ascom    |
| Alerts    | 2 Patient              | s     | Tasks | ≡                  | H          |               |              |            |              |              |                   |          |
| MN        |                        |       | ^ <   |                    |            |               |              |            |              |              |                   | វត្តវ    |
| MP        | Martin P<br>1030 DF    |       |       | H<br>SwingCorridor | SwingRoom1 | SvringBed 1.1 | SwingBed 1.2 | SwingRoom2 | SwingBed 2.1 | SwingBed 2.2 | <b>n</b><br>6005  |          |
| NM        | Noah Miller<br>9824 LP | N 💌   |       |                    |            |               |              |            |              |              |                   |          |
| OG        | Oscar G<br>2004 DR     |       |       | 6005               | 6015       | 6015          | 6025         | 6025       | 6035         | 6035         | 6045              |          |
|           | Sarah Olsson           |       |       |                    |            |               |              |            |              |              |                   |          |

Auf dem Bild oben wurde die Filterfunktion genutzt. Die Filterung wird in der Menüleiste durch das

"Filtersymbol, **W** angezeigt. Die Anzahl der Alarme für die gewählte(n) Einrichtung(en) wird in der Menüleiste in dem mit **Alarme** verknüpften Kreis (Badge) angezeigt.

#### Die folgenden Informationen können angezeigt werden:

• Lokation: Der Alarm wird an der Lokation angezeigt, zu dem er gehört.

#### Tabelle 1 Lokationssymbole in der Bettenansicht

| Bettansicht |  |
|-------------|--|
| Raum        |  |
| Korridor    |  |
| Ebene       |  |

 Priorität: Die Farbe im eingerahmten Lokationssymbol entspricht der höchsten Priorität aller zu dieser Lokation gehörenden Alarme. Die Farben basieren auf den Einstellungen der angeschlossenen Gateways.

- Eine Beschreibung des Alarms sowie der Alarmzeitpunkt werden unterhalb der Lokation angezeigt. Liegt an einer Lokation ein Hilferuf, ein Notruf oder ein anderer Alarmtyp vor, wird neben der Lokation das entsprechende Symbol angezeigt. Liegen am der selben Lokation verschiedene Alarmkategorien gleichzeitig vor, wird der Alarm mit der höchsten Priorität in der Umrahmung gezeigt. Alarmsymbole sind unter A.3.1 Alarmtyp-Symbole, Seite 44 beschrieben.
- Der Status des Alarms: Der Status wird durch ein Symbol neben der Alarmbeschreibung angezeigt.

#### Tabelle 2 Alarmstatussymbole

| Alarm zugewiesen:<br>Dieses Symbol zeigt an, dass der Alarm einem Empfänger zugewiesen wurde.   | >      |
|---|--------|
| Alarm angenommen:<br>Das grüne Häkchen zeigt an, dass der Alarm angenommen wurde.   |        |
| Warten auf die Versendung:<br>Bearbeitung des Alarms steht aus.   | $\geq$ |
| Offener Alarm:<br>Dieses Symbol zeigt an, dass der Alarm von niemandem bearbeitet wurde.  |        |
| Catch Net:<br>Wenn dieses Symbol angezeigt wird, hat niemand den Alarm angenommen und der<br>Alarm wurde nicht bearbeitet, sondern wird an die Rückfallebene (Catch Net)<br>gesendet. |        |

Beispiel: Die Warnung vom Bett A.1.1.1.:1 wurde an einen Empfänger gesendet und auch von diesem angenommen.



- Spezifische Alarmtypen, visualisiert mit bestimmten Symbolen, z. B. Hilferuf.
- aktive Sprachverbindung

### Anwesenheitsanzeige

### Tabelle 3 Bettenansicht – Symbole

| <i>aktive Sprachverbindung:</i><br>Dieses Symbol wird angezeigt, wenn an der Lokation eine Sprachverbindung aktiv<br>ist.  | 6 |
|--|---|
| Anwesenheit:<br>In der Bettenansicht wird oben rechts, oberhalb der gerahmten Lokationsbezeich-<br>nung ein Viertelkreis angezeigt, wenn ein Mitarbeiter am Standort anwesend ist.<br>Abhängig von der Systemeinstellung kann das Viertel eines Kreises entweder weiß<br>oder grün gefärbt sein. |   |

Figur 12. Anzeige für Personalanwesenheit und aktive Sprachverbindung



Figur 13. Anzahl der von Bett ausgelösten Alarme

| ( | Bed 7  |
|---|--------|
|   |        |
|   | LO CVP |
|   | LO CVP |

Die von der Lokation ausgehenden Alarme sind Hilferufe. Dies wird durch das entsprechende Symbol 🐵 in der Hervorhebungsblase angezeigt.

### 11 Einstellungen

Einstellungen können nur von angemeldeten Benutzern vorgenommen werden.

In den Einstellungen können Sie das Verhalten von Unite View anpassen. Sie können eingehende Alarme filtern und auch in den manuellen Modus wechseln, sofern Sie über die entsprechenden Zugriffsrechte verfügen.

 Um die Ansicht "Alarmeinstellungen" zu öffnen, klicken Sie rechts neben dem Hauptarbeitsbereich auf das Symbol Einstellungen <sup>(2)</sup>. Schließen Sie die Ansicht "Einstellungen", indem Sie erneut auf das Symbol Einstellungen <sup>(2)</sup> klicken.

| Figur | 14. | Alarme | einste | llungen |
|-------|-----|--------|--------|---------|
| igui  | 17. | Alumin | linsic | nungen  |

| ALERT SETTINGS                 |       |
|--------------------------------|-------|
| Send alerts manually           |       |
| Sort by:                       |       |
| O Time                         |       |
| Priority                       |       |
| Filter by:                     |       |
| Priority                       |       |
| <b>•</b>                       |       |
| Category                       |       |
| ADT                            |       |
| AnesthesiaDeliveryAlarms       |       |
| Assistance Call                |       |
| Bath/Toilet Call               |       |
| BloodFiltrationAlarms          |       |
| BloodGasAnalyzerAlarms         |       |
| Category A                     |       |
| Category B                     |       |
| Category C                     |       |
| Locations                      |       |
| SwingFloor                     |       |
| ▲ SwingCorridor                |       |
| ▷ SwingRoom1                   |       |
| ▷ U SwingRoom2                 |       |
|                                |       |
| ↓ 00000                        |       |
| ▷ □ 602S                       |       |
| ▷ 0035                         |       |
| ▷ 🗍 604S                       |       |
| Badges                         |       |
| ☑ Play sound on incoming alert |       |
| Help                           | About |
| Listic                         |       |

### 11.1 Bedienermodus wechseln



Hierfür sind Zugriffsrechte als Unite View-Operator erforderlich.

Im Automatikmodus gelten die voreingestellten Empfänger- und Weiterleitungseinstellungen. Sie können jedoch in den manuellen Modus wechseln, wenn Sie über das Zugriffsrechte als Unite View-Operator verfügen.



- Aktivieren Sie den manuellen Modus, in dem Sie das Kontrollkästchen Alarme manuell senden aktivieren. Die Einstellung beeinflusst den nächsten von der Anwendung empfangenen Alarm. Wenn "Alarme manuell senden" aktiviert ist, kann der Benutzer den Alarmen eine Nachricht hinzufügen, bevor er gesendet wird. Der Benutzer kann auch die voreingestellte Weiterleitungskette verändern. Wenn ein Alarm ausgelöst wird, kann der Benutzer einen beliebigen Empfänger innerhalb oder außerhalb der Weiterleitungskette zum Empfang des Alarms auswählen.
- 2. Deaktivieren Sie zum Verlassen des manuellen Modus das Kontrollkästchen **Alarme manuell senden**. Die Einstellung beeinflusst den nächsten von der Anwendung empfangenen Alarm.

### 11.2 Sortierreihenfolge

#### 11.2.1 Alarme sortieren

Alarme können nach Zeit oder nach Priorität sortiert werden.

- Sort by:
- O Time
- Priority
- Wählen Sie in der Ansicht "Einstellungen" die gewünschte Reihenfolge, indem Sie entweder Zeit oder Priorität aktivieren.

### 11.2.2 Patienten in der Patientenbettenansicht sortieren

Die Patienten können nach Lokationsname, Patientenname oder nach Belegtes/nicht belegtes Bett sortiert werden.



1. Wählen Sie in der Ansicht "Patienteneinstellungen" die gewünschte Reihenfolge, indem Sie entweder Lokationsname, Patientenname oder Belegtes/nicht belegtes Bett aktivieren.

### 11.2.3 Patienten in der Patientenlistenansicht filtern

Die Liste kann nach Vorsichtsmaßnahmen oder nach Lokationen gefiltert werden.

1. Wählen Sie in der Ansicht "Patienteneinstellungen" die Option "Vorsichtsmaßnahme(n)" und/oder "Lokation(en)".

| lame                    |                    |     |                               |                      |
|-------------------------|--------------------|-----|-------------------------------|----------------------|
| Jser synchronization Mo | nitor              |     |                               |                      |
| /pe                     |                    |     |                               |                      |
| HTTP-ECV                | *                  |     |                               |                      |
| tandard Parameters      | Special Parameters |     |                               |                      |
| Interval                |                    |     |                               |                      |
| 5                       | Second             | • 💿 |                               |                      |
| Destination IP          |                    |     |                               |                      |
|                         | 0                  |     |                               |                      |
| Response Time-out       |                    |     |                               |                      |
| 2                       | Second             | •   |                               |                      |
| Destination Port        |                    |     |                               |                      |
| 8181                    |                    |     |                               |                      |
| Down Time               |                    |     |                               |                      |
| 30                      | Second             | •   | G Configure N                 | Monitor              |
| TROFS Code              |                    |     | •g=                           |                      |
| 0                       |                    |     | Name<br>Uses supplieration Me | uniter               |
| TROFS String            |                    |     | Type                          | ricor                |
|                         |                    |     | HTTP-ECV                      |                      |
| Dynamic Time-out        |                    |     | Standard Parameters           | Special Parameters   |
| 0                       |                    |     | 300100101010101012            | special randiticters |
| Deviation               |                    |     | Send String                   |                      |
| 0                       | Second             | •   | Get /content                  |                      |
| Dynamic Interval        |                    |     | Receive String                |                      |
| 0                       |                    |     | User Synchronization S        | ervice. OK           |
| Retries                 |                    |     | Custom Header                 |                      |
| 3                       |                    |     |                               |                      |

### 11.3 Filtern von Alarmen

Standardmäßig werden in Unite View alle eingehenden Alarme angezeigt. Sie können jedoch filtern und auswählen, welcher Alarmtyp in der Anwendung angezeigt werden soll.

### 11.3.1 Filtern nach Priorität

Standardmäßig werden in Unite View alle Prioritätsstufen angezeigt. Mithilfe der Filterung können Sie festlegen, welches die niedrigste in Unite View anzuzeigende Prioritätsstufe sein soll. Alle Prioritätsstufen, die oberhalb der von Ihnen gewählten Stufe liegen, werden angezeigt.

- 1. Klicken Sie in der Ansicht "Einstellungen" auf die Drop-down-Liste Priorität.
- 2. Wählen Sie die niedrigste in Unite View anzuzeigende Prioritätsstufe.

| Filter by: |   |
|------------|---|
| Priority   |   |
| Info       |   |
| Info       | ) |
| Low        |   |
| Medium     |   |
| High       |   |
| Alarm      |   |

### 11.3.2 Nach Kategorie filtern

Standardmäßig werden in Unite View alle Kategorietypen angezeigt. Mithilfe der Filterung können Sie die in Unite View anzuzeigenden Kategorietypen festlegen.

1. Wählen Sie in der Ansicht "Einstellungen" aus der Liste **Kategorie** die Kategorietypen aus, die in Unite View angezeigt werden sollen.

| Category          |
|-------------------|
| ADT               |
| Assistance Call   |
| Bath/Toilet Call  |
| Category A        |
| Category B        |
| Category C        |
| Category D        |
| Category E        |
| CodeA             |
| CodeB             |
| Emergency Call    |
| Location Update   |
| Medical           |
| Nurse Call        |
| Patient Monitor   |
| PM Technical      |
| Push Button 1     |
| Push Button 2     |
| RTLS Alarm        |
| Service Call      |
| Technical Call    |
| Temperature Alarm |
| Workflow 1        |
| Workflow 2        |
| Workflow 3        |
| Workflow 4        |
| Workflow 5        |
| Zone Alarm        |
|                   |

Welche Kategorien aufgelistet werden, hängt von dem Typ der Systemintegration ab.

### 11.3.3 Nach Lokation filtern

Standardmäßig werden in Unite View Alarme von allen Lokationen angezeigt. Mithilfe der Filterung können Sie festlegen, dass nur Alarme von bestimmten Lokationen angezeigt werden.

Wenn Sie zu viele Lokationen ausgewählt haben, werden diese so klein dargestellt, dass sie unlesbar werden. Größere Bildschirme mit höheren Auflösungen können eine höhere Anzahl von Lokationen anzeigen, ohne dass diese unlesbar werden. Die Anzahl der Lokationen kann serverseitig vom Administrator und auch clientseitig vom Benutzer gefiltert werden, falls Letzterer dazu berechtigt ist.

1. Wählen Sie in der Ansicht "Einstellungen" aus der Liste **Standorte** die Standorte aus, die in Unite View angezeigt werden sollen.



### 11.4 Lokations-Badges auflisten

Standardmäßig werden in Unite View alle Lokations-Badges im System aufgelistet. Sie können jedoch Ihre Suche nach Badge-ID, Rolle und Organisationseinheit filtern. Sie können auch nach Lokations-Badges mit niedrigem Batteriestatus suchen.

- 1. Um die Seite "Lokations-Badge" zu öffnen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Badge**.
- Um nach Mitarbeitern zu suchen, filtern Sie die Suchkriterien durch Eingabe einer Badge-ID, Auswahl einer bestimmten Organisationseinheit und/oder einer bestimmte Rolle.
- Um nach Lokations-Badges mit niedrigem Batteriestatus zu suchen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur Badges mit niedrigem Batteriestatus anzeigen.

### 11.5 Alarmton aktivieren/deaktivieren

Der Alarmton für eingehende Alarme kann ein- oder ausgeschaltet werden.

- 1. Zum Aktivieren des Alarmtons in der Ansicht "Einstellungen", wählen Sie das Kontrollkästchen **Ton abspielen bei eingehendem Alarm**.
- 2. Zum Deaktivieren das Alarmton, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Ton abspielen bei** eingehendem Alarm.

Play sound on incoming alert

Das Symbol "Ton aus" 👗 oben links zeigt an, dass der Ton deaktiviert ist.

### 11.6 Standardalarmverhalten in verschiedenen Integrationen

Das Alarmverhalten in Unite View hängt von den konfigurierten Systemintegrationen in Unite Admin ab. Bei bestimmten Systemintegrationen verschwindet der Alarm aus der Anwendung, wenn der Alarm an der entsprechenden Lokation gelöscht wurde. In anderen Fällen verschwindet der Alarm aus der Anwendung, wenn ein Benutzer den Alarm am mobilen Endgerät bestätigt hat. Wenn ein Benutzer einen Alarm ablehnt, wird der Alarm an die nächste Person in der Weiterleitungskette weitergeleitet. Der Alarm kann auch verschwinden, wenn niemand in der Weiterleitungskette auf den Alarm reagiert. Bei teleCARE IP mit Unite Connect für Rufanlagen wird der Alarm erneut gesendet.

Tabelle 4 Bedingungen für das Löschen des Alarms aus Unite View, Seite 39 zeigt eine Zusammenfassung des Alarmabläufe an.

| Rufanlage  | Benutzer löscht den<br>Alarm am Alarmstandort   | Benutzer bestätigt den<br>Alarm am mobilen<br>Endgerät                | Alarm wird von<br>niemandem in der<br>Weiterleitungskette<br>bearbeitet                          |
|--|---|---|--|
| Rauland Borg   |   | Х   | Х  |
| Ascom Telligence (TAP)   |   | Х   | Х  |
| Hill-Rom   |   | Х   | Х  |
| Ascom teleCARE IP  |   | Х   | Х  |
| teleCARE IP mit Unite<br>Connect für Rufanlagen  | Х   |   |  |
| Ascom Telligence   | Х   |   |  |
|  |   |   |  |
| Patientenüberwa-<br>chungssysteme  | Der Alarm wird vom<br>Monitor entfernt, wenn<br>die Ursache des Alarms<br>behoben ist           | Benutzer bestätigt den<br>Alarm am mobilen<br>Endgerät                | Alarm wird von<br>niemandem in der<br>Weiterleitungskette<br>bearbeitet                          |
| Patientenüberwa-<br>chungssysteme<br>Philips   | Der Alarm wird vom<br>Monitor entfernt, wenn<br>die Ursache des Alarms<br>behoben ist<br>X      | Benutzer bestätigt den<br>Alarm am mobilen<br>Endgerät                | Alarm wird von<br>niemandem in der<br>Weiterleitungskette<br>bearbeitet<br>X                     |
| Patientenüberwa-<br>chungssysteme<br>Philips<br>GE Carescape   | Der Alarm wird vom<br>Monitor entfernt, wenn<br>die Ursache des Alarms<br>behoben ist<br>X<br>X | Benutzer bestätigt den<br>Alarm am mobilen<br>Endgerät                | Alarm wird von<br>niemandem in der<br>Weiterleitungskette<br>bearbeitet<br>X<br>X                |
| Patientenüberwa-<br>chungssysteme<br>Philips<br>GE Carescape<br>Mindray  | Der Alarm wird vom<br>Monitor entfernt, wenn<br>die Ursache des Alarms<br>behoben ist<br>X<br>X | Benutzer bestätigt den<br>Alarm am mobilen<br>Endgerät                | Alarm wird von<br>niemandem in der<br>Weiterleitungskette<br>bearbeitet<br>X<br>X<br>X           |
| Patientenüberwa-<br>chungssysteme<br>Philips<br>GE Carescape<br>Mindray<br>Spacelabs                           | Der Alarm wird vom<br>Monitor entfernt, wenn<br>die Ursache des Alarms<br>behoben ist<br>X<br>X | Benutzer bestätigt den<br>Alarm am mobilen<br>Endgerät<br>X           | Alarm wird von<br>niemandem in der<br>Weiterleitungskette<br>bearbeitet<br>X<br>X<br>X<br>X      |
| Patientenüberwa-<br>chungssysteme<br>Philips<br>GE Carescape<br>Mindray<br>Spacelabs<br>Nihon Kohden           | Der Alarm wird vom<br>Monitor entfernt, wenn<br>die Ursache des Alarms<br>behoben ist<br>X<br>X | Benutzer bestätigt den<br>Alarm am mobilen<br>Endgerät<br>X<br>X<br>X | Alarm wird von<br>niemandem in der<br>Weiterleitungskette<br>bearbeitet<br>X<br>X<br>X<br>X<br>X |
| Patientenüberwa-<br>chungssysteme<br>Philips<br>GE Carescape<br>Mindray<br>Spacelabs<br>Nihon Kohden<br>Dräger | Der Alarm wird vom<br>Monitor entfernt, wenn<br>die Ursache des Alarms<br>behoben ist<br>X<br>X | Benutzer bestätigt den<br>Alarm am mobilen<br>Endgerät<br>X<br>X<br>X | Alarm wird von<br>niemandem in der<br>Weiterleitungskette<br>bearbeitet<br>X<br>X<br>X<br>X<br>X |

### Tabelle 4 Bedingungen für das Löschen des Alarms aus Unite View

# 12 Zugehörige Dokumente

Ascom Unite View, Datenblatt, TD 93045EN

Ascom Unite View, Installationshandbuch, TD 93068EN

# 13 Dokumentenhistorie

| Version | Datum                           | Beschreibung  |
|---------|---------------------------------|---|
| А       | Mittwoch, 25.<br>September 2013 | Erste veröffentlichte Version   |
| В       | 17. Juni 2014                   | Neue Kapitel: Ansicht "Alarmdetails", Alarmdetails im automatischen<br>Modus, Alarmdetails in den Einstellungen des manuellen Modus. Neue<br>Symbole  |
| С       | 3. September 2014               | Kategorien A – E hinzugefügt  |
| D       | 27. November 2014               | Neue Funktionen: Personalanwesenheit und aktive Sprachverbindung.<br>• Neue Symbole   |
| E       | 13. Mai 2015                    | Neue Funktionen: Mitarbeiterstandortinformationen, Möglichkeit zum<br>Abweisen von Alarmen und Unterstützung von EKG-Kurvendarstel-<br>lungen. Neue Kapitel: Mitarbeiterliste und Abweisen von Alarmen<br>• Neues Symbol  |
| W       | 01. Juli 2015                   | HIPAA-Kompatibilität hinzugefügt.   |
| G       | 15. Dezember 2015               | Neue Kapitel und Unterkapitel: Hinzufügen oder Bearbeiten von<br>Patienteninformationen, Nachrichtenübermittlung, Menüleistensymbole<br>sowie Ein-/Ausblenden der Mitarbeiterliste und Zugehörige Dokumente.  |
| Н       | 19. Januar 2017                 | Dokument neu strukturiert.<br>Aufgabenansicht, Zweckbestimmung sowie Vorsichtsmaßnahmen und<br>Hinweise hinzugefügt   |
| I       | 27. Oktober 2017                | <ul> <li>Wichtigen Hinweis zu 1.2 Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise, Seite 2<br/>und 1.2.1 Informationen zu Alarmtönen, Seite 3 hinzugefügt.</li> <li>2.1 In der Datei "About" (Über) der Software, Seite 5 und Anhang B<br/>Zentrale Überwachungseinheit (CMU) Erweiterte Disposition, Seite 48<br/>hinzugefügt</li> </ul>   |
| J       | 08. Juli 2019                   | CE-Kennzeichnung Benannte Stellen hinzugefügt.  |
| К       | 14. Oktober 2019                | <ul> <li>Verweise auf Funktionen, die dem Benutzer unbekannt sind, z. B.</li> <li>Online-Hilfe, Unite Admin, MMG und IPS, entfernt.</li> <li>11.6 Standardalarmverhalten in verschiedenen Integrationen, Seite 38:</li> <li>Verhalten für Ascom Telligence zu Patientenrufsysteme hinzugefügt.</li> <li>Dräger und Digistat zu Patientenüberwachungssystemen hinzugefügt.</li> <li>Anhang B Zentrale Überwachungseinheit (CMU) Erweiterte Disposition,</li> <li>Seite 48: Informationen zum Verhalten bei gelöschten Alarmen hinzugefügt. Tabelle mit Informationen über Ereigniskonfiguration in MMG entfernt, da sich dieses Dokuments an Pflegepersonal richtet, die Unite View bedienen.</li> </ul> |

| L | 04. Dezember 2019 | <ul><li>2.6 Berichtsansicht, Seite 9 und 8 Arbeiten mit Berichten, Seite 28<br/>hinzugefügt.</li><li>Bettansichtssymbole in 10 Überblick über Alarme und Lokationen, Seite<br/>30 aktualisiert.</li></ul>  |
|---|-------------------|--|
| Μ | 06. Mai 2020      | <ul> <li>2.2 Alarmansicht, Seite 6: Informationen über den "Timer,", der startet, wenn ein Alarm angenommen wird, und das Symbol "Erinnerung," hinzugefügt.</li> <li>3.2 Öffnen der Alarmliste, Seite 11: Aktualisiert.</li> <li>3.6 Erinnerung senden, Seite 15: Neu</li> <li>3.7 Manuelle Weiterleitung von Alarmen, Seite 16: Neu</li> <li>3.7.2 Den Alarm an die nächste Ebene der Weiterleitungskette senden, Seite 17: Neu</li> <li>3.7.2.1 Alarm erneut an die Rückfallebene (Catch Net) senden, Seite 17: Neu</li> <li>10 Überblick über Alarme und Lokationen, Seite 30: Tabelle mit Symbolen hinzugefügt, die den Status des Alarms in der Bettansicht anzeigen.</li> <li>A.2 Alarmdetails nach Benutzeranmeldung und Einstellung im manuellen Modus, Seite 43: Symbol "Operatorerinnerung," hinzugefügt und die Beschreibung des Symbols für die Rückfallebene (Catch Net)</li> </ul> |
|   |                   | A.3.3 Vorsichtsmaßnahmensymbole, Seite 46: Symbole hinzugefügt.  |

# Anhang A Alarmdetails

### A.1 Alarmdetails im Automatikmodus

Klicken Sie auf den Alarm in der Alarmliste, um Details einzublenden. Welche Alarmdetails angezeigt werden, hängt davon ab, ob Sie in der Anwendung angemeldet sind oder ob sich die Anwendung ohne Benutzeranmeldung automatisch öffnet.

Der Ereignisverlauf wird immer angezeigt, d. h. Auslösezeitpunkt, Empfänger, Weiterleitung und Bestätigung des Alarms. Wenn ein Mitarbeiter an einer Lokation anwesend ist, bekommen Sie dessen Rolle und Organisation angezeigt. Wurde ein Gespräch geführt, bekommen Sie dessen Anfangs- und Endzeit angezeigt.

EKG-Kurvenbilder können angezeigt werden, sofern das System die Aufnahme von Bildern von Patientenmonitoren umfasst.

Verfügt das System über Echtzeit-Lokalisierung (RTLS) und wurde die Anwendung für den Empfang von RTLS-Daten konfiguriert, bekommen Sie alle im Raum anwesenden Mitarbeiter angezeigt.

Ohne Benutzeranmeldung bekommen Sie alle Empfänger in der Weiterleitungskette angezeigt, können aber die voreingestellte Weiterleitungskette in keinster Weise beeinflussen.

#### Figur 15. Alarmdetails im Automatikmodus



### A.2 Alarmdetails nach Benutzeranmeldung und Einstellung im manuellen Modus



Wenn Sie in der Anwendung angemeldet sind und die Option "Alarme manuell senden" aktiviert ist, haben Sie die Möglichkeit, den Ablauf der Ereignisse zu beeinflussen.

Ist das System an ein EHR-System angeschlossen und besitzen Sie die Zugriffsrechte zum Lesen der entsprechenden Informationen, kann Unite View die Patienteninformationen (PHI) anzeigen, sofern der Alarm von einer Lokation mit einem einzelnen Patienten stammt. Sie bekommen Name, Geschlecht und Alter des Patienten angezeigt. Darüber hinaus können weitere Patienteninformationen wie Anmerkungen und Vorsichtsmaßnahmen angezeigt werden.

Sofern der Alarm von einer Systemintegration stammt, die die Funktion "Abweisen" unterstützt, können Sie das Senden des Alarms an die zugewiesenen Empfänger stoppen. Es muss ein Grund für das Abweisen des Alarms ausgewählt werden. Die Gründe für das Abweisen von Alarmen sind vorkonfiguriert.



Optional können Sie beim Senden des Alarms an den Empfänger eine Nachricht hinzuzufügen. Ein Timer, der eine voreingestellte Zeit herunterzählt, wird oberhalb des zugewiesenen Empfängers angezeigt.

Gegebenenfalls haben Sie auch die Möglichkeit, die Priorität zu aktualisieren, den Alarm zu löschen, Serviceaufgaben zu erstellen und den Alarm abzuweisen.

### A.3 Unite View-Symbole

### A.3.1 Alarmtyp-Symbole

Die folgenden Symbole für Alarmkategorien können in Unite View angezeigt werden:

| Hilferuf    |              |
|-------------|--------------|
| Bad/WC-Ruf  |              |
| Kategorie A | 会            |
| Kategorie B | *            |
| Kategorie C | $( \star )$  |
| Kategorie D |              |
| Kategorie E | $\bigotimes$ |
| Code A      | CODE<br>A    |
| Code B      | CODE<br>B    |

| Notruf                    |          |
|---------------------------|----------|
| Medizinischer Alarm       |          |
| Ruf                       |          |
| Patientenmonitor          |          |
| Druckknopfalarm (1 und 2) |          |
| RTLS-Alarm                |          |
| Serviceanforderung        | Ŋ        |
| technischer Ruf           | Ę        |
| Temperaturalarm           | <b>I</b> |
| Arbeitsablaufsymbole      | 日日日日     |
| Zonenalarm                |          |

# A.3.2 Symbole zu eingehenden Alarmen

Folgende Symbole können bei einem Alarm angezeigt werden:

| Alarm von einer Überwachungseinrichtung, die stummgeschaltet wurde   | Ž                      |
|--|------------------------|
| Weiterleitungspositionen:  |                        |
| – Bearbeitung des Alarms steht aus   | $\sum \sum \sum$       |
| – Erste Weiterleitungsposition   |                        |
| – Zweite Weiterleitungsposition  |                        |
| – Dritte Weiterleitungsposition  |                        |
| Erinnerung<br>Dieses Symbol wird in der Erinnerungsliste zusammen mit dem Alarm angezeigt,<br>wenn ein Ereignis mit Erinnerungseinstellung nicht gelöscht wurde.   | $\mathbf{\widehat{O}}$ |
| Operatorerinnerung<br>Wenn vom System unterstützt, wird dieses Symbol in der Alarmliste als Erinnerung an<br>den Operator angezeigt, dass eine Nachverfolgung für einen Alarm erforderlich ist,<br>der angenommen, aber nicht innerhalb der angegebenen Zeit gelöscht wurde. | Q                      |

| Timer<br>Dieses Symbol zeigt die für den Benutzer verbleibende Zeit an, um den Alarm zu<br>stoppen, bevor dieser automatisch an die Empfänger in der Weiterleitungskette<br>gesendet wird. Die letzten 10 Sekunden der verbleibenden Zeit werden als Zahlen<br>angezeigt.   | 0                                |
|---|----------------------------------|
| Alarm wird bestätigt<br>Das grüne Häkchen zeigt an, dass der Alarm bestätigt wurde.   | MP                               |
| Rückfallebene (Catch Net)<br>Wenn dieses Symbol angezeigt wird, hat niemand den Alarm angenommen und der<br>Alarm wurde nicht bearbeitet, sondern wird an die Rückfallebene (Catch Net)<br>gesendet.  |                                  |
| Offener Alarm<br>Dieses Symbol zeigt an, dass der Alarm von niemandem bearbeitet wurde.   |                                  |
| Vorsichtsmaßnahmen<br>Dieses Symbol zeigt an, dass Vorsichtsmaßnahmen für den Patienten bestehen.   |                                  |
| Aktive Sprachverbindung<br>Dieses Symbol wird angezeigt, wenn zu dem Standort, von dem der Alarm ausgeht,<br>gerade eine aktive Sprachverbindung besteht.   | Û                                |
| Personalanwesenheit<br>Wenn ein Mitarbeiter an einem Standort, von dem der Alarm ausgeht, anwesend ist,<br>wird der Hintergrund grau angezeigt. Der für den anwesenden Mitarbeiter eingestellte<br>Titel wird auch oben rechts angezeigt. Wurde kein Titel eingestellt, wird nur<br>Folgendes angezeigt presence. | Martin P HN<br>12:43:27<br>01:38 |

Je nachdem, auf welchen Modus die Anwendung eingestellt ist (automatisch oder manuell), stehen verschiedene Optionen zur Verfügung.

### A.3.3 Vorsichtsmaßnahmensymbole

Die folgenden Vorsichtsmaßnahmensymbole können angezeigt werden:

| Diät<br>Der Patient ist auf Diät.  |     |
|--|-----|
| Allergie<br>Der Patient hat eine Allergie.   |     |
| Sturzgefahr<br>Für den Patienten besteht Sturzgefahr.  | 25  |
| I/O<br>Einnahmen und Ausscheidungen. Eingenommene<br>Lebensmittel und Flüssigkeiten sowie Ausscheidungen<br>(Kot und Urin) müssen gemessen werden. | I/O |
| NPO<br>Der Patient darf weder essen noch trinken.  | NPO |

| IV<br>Intravenös. Die Abgabe von Flüssigkeiten und/oder<br>Medikamenten in den Blutstrom erfolgt über in eine Vene<br>eingeführte Nadel. | J.       |
|--|----------|
| Isolierung<br>Der Patient ist isoliert.  |          |
| NINP<br>Keine Informationsweitergabe, keine Öffentlichkeit.  |          |
| Berühren<br>Der Patient sollte nicht berührt werden.   |          |
| Umherirren<br>Der Patient ist möglicherweise weggelaufen.  | ,<br>,   |
| Es kann auch die allgemeine Vorsichtsmaßnahme<br>"Sonstige" angezeigt werden.  | Sonstige |

# A.3.4 Symbol "Kopplung mit einer Konsole"

| Kopplung mit einer Konsole  |  |
|---|--|
| Dieses Symbol wird unten links in Unite View angezeigt, wenn die  |  |
| Anwendung mit einer Konsole im Schwesternrufsystem gekoppelt ist. |  |

# Anhang B Zentrale Überwachungseinheit (CMU) Erweiterte Disposition

Unite View ist in Kombination mit GE Patient Monitoring in der Lage, eine Reihe von verschiedenen Arbeitsablaufsszenarien zu unterstützen. Ein solcher Arbeitsablauf, der speziell für den Arbeitsablauf der Zentralen Überwachungseinheiten (Central Monitoring Units, CMU) vorgesehen ist, umfasst erweiterte Möglichkeiten der Zuweisungen, um vorübergehende oder kurzzeitige Alarme besser zu verarbeiten.

Diese Kurzzeitalarme sind in der Regel selbstkorrigierend und neigen dazu, schnell zu kommen und wieder zu verschwinden, manchmal bevor der Bediener in der Lage ist, eine geeignete Vorgehensweise festzulegen.

Eine alternative Konfiguration von GE Patient Monitoring in Kombination mit Unite View bietet bei Verwendung einer der CMU-Workflow-Vorlagen für GE Patient Monitoring die Möglichkeit, Alarme länger sichtbar zu lassen, wodurch dem Pflegepersonal mehr Zeit bleibt, zu entscheiden, ob Maßnahmen ergriffen werden müssen, auch nachdem eine Alarmbedingung am Patientenmonitor behoben wurde. Die Dauer der Zeit, in der Alarme in Unite View sichtbar bleiben, kann angepasst werden.

| O Unite View - Deboarb's Client 3 North   |  | Ahmed Amarkhil Log o | ascom                |
|---|--|----------------------|----------------------|
| Aierts 7 Patients Tasks 🗮 🛏   |  |                      | ۹                    |
| ▲ Assembla Patri ≤ <  | - <b>N- 3N3021</b> VTACH                 | 0                    | 08:04:14<br>05:54:46 |
| Riterac Castanada C<br>RC 7014 RN C<br>Send to  | () <b>3N303</b> Supervision              | <b>^</b>             | 19:32:45<br>18:26:15 |
| Blogs RN  | Geared by monitor                        | 0                    | 08:03:55<br>05:55:05 |
| CANEND COLA COLOR   | -√√- 3N3011 LEADS FAIL Geared by monitor | 0                    | 08:03:48<br>05:55:12 |
| Sol3 CNA C  |  |                      |                      |
| Note the second |  |                      |                      |
| Helinas Harper - Select reason - 2 Course   |  |                      |                      |
| Phil Bates         C           7013         RN           2003         Data           Vertex         Data           Vertex         Data           Vertex         Data           Vertex         Data           Vertex         Data           Vertex         Data  |  |                      |                      |
| Sarah Swith C<br>SI 22 RN C<br>SI 22 RN C   |  |                      |                      |
|   |  |                      |                      |
|   |  |                      |                      |
|   |  |                      |                      |
| New message   |  |                      |                      |

Figur 17. Versenden gelöschter Alarme für später

In diesem Szenario hält Unite View Alarme zu gelöschten Warnungen länger auf dem Bildschirm, so dass die Nutzer mehr Zeit haben, zu entscheiden, ob Maßnahmen ergriffen werden sollen. Die Alarme bleiben auf dem Bildschirm sichtbar, bis der Versendungs-Timer abgelaufen ist. Diese Alarme können genauso wie aktive Alarme versendet werden.

Ein versendeter Alarm bleibt verfügbar, bis er vom Empfänger angenommen wird, und wenn so konfiguriert, für einen zusätzlichen Zeitraum, damit der Operator sehen kann, dass jemand davon Kenntnis genommen hat.

Ein versendeter Alarm, der als nicht bearbeitet endet, bleibt auch für einen zusätzlichen Zeitraum verfügbar, damit der Operator Maßnahmen ergreifen kann, z. B. um zusätzliche Pflegekräfte telefonisch zu benachrichtigen.

### Figur 18. Abweisen gelöschter Alarme

| Unite View - Deborah's Client     |   |  | -                    | - a ×                |
|-----------------------------------|---|--|----------------------|----------------------|
| 3 North                           |   |  | Ahmed Amarkhil Log o | 🛚 ascom              |
| Alerts <sup>3</sup> Patients Tasl | ks 🧧 🛏  |  |                      |                      |
| Anoushka Patel C < 5007 RN        | -√γ- <b>3N3011</b> leads fail ×   | () 3N303 Supervision                             | <b>A</b>             | 19:32:45<br>18:29:29 |
| Blanca Castanada 📞<br>7014 RN 🖬   | Refrection chain<br>Send to   | -Лу- <b>3N3012</b> ТАСНУ                         | 0                    | 08:07:27<br>05:54:47 |
| Dedra Turner C<br>8103 RN M       | 2000  | Cleared by monito                                | × 0                  | 08:07:16<br>05:54:58 |
| GM Garret McBrayer C<br>8081 CNA  |   |  |                      |                      |
| Imayah Raines C<br>5013 CNA M     | Type a message  |  |                      |                      |
| 5006 RN                           | Send  |  |                      |                      |
| Melissa Harper C<br>7015 RN M     | - Select reason - V Domos   |  |                      |                      |
| Phil Bates C<br>7013 RN           | Coned Alert   |  |                      |                      |
| SS Sarah Smith C<br>8102 RN M     |   |  |                      |                      |
|                                   |   |  |                      |                      |
|                                   |   |  |                      |                      |
|                                   |   |  |                      |                      |
| New message                       |   |  |                      |                      |
| •                                 | This application is not a replacement for the original alarm generation and signal device, it provides re | pplemental information about patient monitoring. |                      | Halp Aba             |
| ii 🔎 🗆 🖂 📑                        | 🔯 🧀 📾 👒 🗷 🌖 🗷 ⊿ 🛷 😰 🖓 🧏 🖓   |  |                      |                      |

Wenn eine Reihe von gelöschten Alarmen keine Maßnahmen erfordern, kann die Funktion "Abweisen" verwendet werden, um diese Alarme vom Bildschirm zu entfernen. Das Abweisen gelöschter Alarme funktioniert genauso wie das Abweisen aktiver Alarme, mit der Ausnahme, dass abgewiesene gelöschte Alarme aus der Liste gelöscht werden und nicht wieder aufgerufen werden können.



