



# Digistat Suite

## Skrócona instrukcja

Wersja 1.0

2021-11-04

Ascom UMS s.r.l. Unipersonale

Via Amilcare Ponchielli 29, IT-50018 Scandicci (FI), Włochy

Tel. (+39) 055 0512161 – faks (+39) 055 829030

[www.ascom.com](http://www.ascom.com)

### **Pakiet Digistat Suite, wersja 7.2**

Pakiet Digistat Suite zawiera następujące produkty:

Digistat® Care – Wersja 1.2

Digistat® Docs – wersja 1.2

Oprogramowania Digistat® Care i Digistat® Docs zostały wyprodukowane przez firmę Ascom UMS srl (<http://www.ascom.com>).



Oprogramowanie Digistat® Care zostało 0476 oznakowane zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG („Dyrektywa dotycząca wyrobów medycznych”) z poprawkami wprowadzonymi przez dyrektywę 2007/47/WE.

Firma Ascom UMS jest certyfikowana zgodnie z normą EN ISO 13485:2016 w następującym zakresie: „Opracowywanie produktów i danych technicznych, zarządzanie produkcją, marketing, sprzedaż, produkcja, instalacja oraz serwisowanie oprogramowania informacyjno-komunikacyjnego i w zakresie przepływu pracy dla służby zdrowia, w tym integracja z wyrobami medycznymi i systemami informacyjnymi dotyczącymi pacjenta”.

### **Licencja oprogramowania**

Z oprogramowania Digistat® Suite należy korzystać wyłącznie po uzyskaniu ważnej licencji od firmy Ascom UMS lub Dystrybutora

### **Licencje i zarejestrowane znaki towarowe**

Digistat® jest znakiem towarowym firmy Ascom UMS. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

Żadna część niniejszej publikacji nie może być przedmiotem powielania, przekazywania, kopiowania, nagrywania lub tłumaczenia, w jakiegokolwiek formie, w jakikolwiek sposób, na jakichkolwiek nośnikach, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Ascom UMS.

# Spis treści

<b>1. Procedura rozruchu .....</b>	<b>4</b>
1.1 Instalacja .....	4
1.2 Uruchomienie pakietu Digistat Suite .....	5
1.3 Procedura logowania .....	6
1.3.1 Logowanie za pomocą kodu kreskowego .....	7
1.3.2 Funkcja „Blokada użytkownika” .....	7
1.4 Wylogowanie .....	7
<b>2. Niedostępność systemu .....</b>	<b>8</b>
<b>3. Instrukcja obsługi .....</b>	<b>9</b>
3.1 Aktualizacja online instrukcji obsługi .....	9
<b>4. Wyświetlanie pola Informacje .....</b>	<b>10</b>
4.1 Drukowane instrukcje obsługi .....	11
<b>5. Dane kontaktowe .....</b>	<b>12</b>

## **1. Procedura rozruchu**

### **1.1 Instalacja**

Pakiet Digistat Suite mogą instalować wyłącznie technicy firmy Ascom UMS lub technicy wyraźnie upoważnieni przez firmę Ascom UMS. Użytkownik końcowy otrzyma zainstalowany i prawidłowo skonfigurowany system na swojej stacji roboczej.


## 1.2 Uruchomienie pakietu Digistat Suite

Aby uruchomić pakiet Digistat Suite,

- należy dwukrotnie kliknąć ikonę  na pulpicie stacji roboczej.

Podczas wczytywania systemu pojawi się ekran startowy.

Po kilku sekundach pojawi się obszar roboczy (Rys. 1).




Rys. 1

### 1.3 Procedura logowania

Korzystanie z pakietu Digistat Suite wymaga zalogowania do systemu. Użytkownik musi podać swoje dane logowania (nazwę użytkownika i hasło) na początku każdej sesji roboczej.

- Kliknij przycisk **Użytkownika** pokazany na Rys. 2 **A**. Pojawi się następujący ekran:




Rys. 2

Następnie na ekranie

- wprowadź nazwę użytkownika w polu przeznaczonym do tego celu (Rys. 2 **B**).
- Wprowadź swoje hasło w odpowiednim polu (Rys. 2 **B**).
- Kliknij przycisk **OK** (Rys. 2 **D**).

Użytkownik jest teraz zalogowany. Akronim wskazujący aktualnie zalogowanego użytkownika jest wyświetlany na przycisku **Użytkownika** na pasku Control Bar (ten akronim to „ADM” na Rys. 3).



Rys. 3

### 1.3.1 Logowanie za pomocą kodu kreskowego

Istnieje możliwość zalogowania się za pomocą skanowania kodu kreskowego, jeżeli dana placówka opieki zdrowotnej korzysta z tej technologii.

Po pojawieniu się ekranu logowania (Rys. 2) należy zeskanować

- osobisty kod kreskowy użytkownika w celu skorzystania z tej funkcji.

Po rozpoznaniu kodu kreskowego użytkownik zostanie natychmiast zalogowany.

### 1.3.2 Funkcja „Blokada użytkownika”

W przypadku trwającej pewien czas bezczynności systemu (do skonfigurowania) użytkownik zostanie automatycznie wylogowany.


W celu wyłączenia tej funkcjonalności należy to zrobić po podaniu nazwy użytkownika i hasła zaraz przed kliknięciem **OK**.

- Kliknij przycisk **Zablokuj** na pasku poleceń ekranu logowania (Rys. 4 **A**).



Rys. 4

W przypadku blokady użytkownika na przycisku użytkownika pojawi się ikona kłódki (Rys. 5).




Rys. 5

## 1.4 Wylogowanie

W celu zamknięcia sesji roboczej użytkownik musi „wylogować się” z systemu.

Aby się wylogować,

- kliknij przycisk **Użytkownik** na pasku poleceń (Rys. 6 i Rys. 2**A**).



Rys. 6

Akronim użytkownika zniknie z przycisku **Użytkownika**.

## 2. Niedostępność systemu

W razie wystąpienia problemów związanych z połączeniem z serwerem podczas uruchamiania system wyświetli specyficzne okno „Odzyskiwanie systemu”.

Problem z połączeniem ulega czasem samoistnemu rozwiązaniu po krótkim czasie. W przeciwnym razie prosimy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Ascom UMS. Patrz rozdział 5 w celu znalezienia danych kontaktowych firmy Ascom UMS.

W pewnych rzadkich przypadkach korzystanie z systemu może okazać się fizycznie niemożliwe.

Placówka opieki zdrowotnej korzystająca z pakietu Digistat Suite powinna opracować procedurę awaryjną, aby móc reagować na tego rodzaju wydarzenia, a także w celu:

- 1) umożliwienia ponownego funkcjonowania oddziałów szpitalnych,
- 2) przywrócenia pełnej dostępności systemu tak szybko, jak to możliwe.

Firma Ascom UMS może zapewnić wsparcie i pomoc w procedurze awaryjnej, ale placówka opieki zdrowotnej jest odpowiedzialna za opracowanie i przeprowadzenie procedury.

Patrz rozdział 5 w celu znalezienia danych kontaktowych należących do firmy Ascom UMS.



### 3. Instrukcja obsługi

Instrukcje obsługi są dostarczane wraz z Produktem. Mogą być wyświetlane w formacie cyfrowym w pakiecie Digistat Suite (jedynie skrócona instrukcja obsługi jest dostępna na papierze). W celu uzyskania dostępu do instrukcji obsługi

- kliknij przycisk **Pomocy** na pasku poleceń (Rys. 7).



Rys. 7

Otworzy się ekran umożliwiający uzyskanie dostępu do następujących elementów:

- 1) właściwe instrukcje obsługi,
- 2) możliwe skrócone instrukcje obsługi odnoszące się do konkretnych procedur.

Dokumentacja online istnieje w formacie PDF.

#### 3.1 Aktualizacja online instrukcji obsługi

Instrukcję obsługi można również pobrać z Internetu. Każdy klient może uzyskać dostęp do chronionego obszaru, na którym znajdują się wszystkie istniejące wersje instrukcji. Użytkownik może w ten sposób sprawdzić, czy istnieje zaktualizowana wersja instrukcji.

W celu pobrania instrukcji należy wpisać następujący adres na pasku adresu przeglądarki internetowej:

<https://confluence.ascom-ws.com/display/DIG/DIGISTAT+EU+v7.2>

Pojawi się strona powitalna. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do listy instrukcji obsługi.

**Nazwa użytkownika** – nazwa użytkownika podana przez firmę Ascom UMS/Dystrybutora.

**Hasło** – Hasło dostarczone przez firmę Ascom UM/Dystrybutora.

## 4. Wyświetlanie pola Informacje


Przycisk **Informacje** w menu głównym pozwala na wyświetlenie okna zawierającego informacje o wersji Digistat Suite, zainstalowanych produktach i powiązanych licencjach. W celu wyświetlenia pola Informacje

- kliknij przycisk **Menu** na pasku Control Bar (Rys. 8 **A**).



Rys. 8

Otworzy się menu proponujące różne opcje (Rys. 9).



Rys. 9

- W menu kliknij przycisk **Informacje** (Rys. 9 **A**).

Otwiera się okno Informacje. Oznakowanie produktu jest wyświetlane w oknie informacji na klienckich stacjach roboczych i urządzeniach mobilnych, na których zainstalowano pakiet Digistat Suite.

## **4.1 Drukowane instrukcje obsługi**

Klienci mogą poprosić o drukowaną wersję instrukcji obsługi dla zakupionych produktów. Firma Ascom UMS dostarczy żądane instrukcje obsługi możliwie najszybciej.

Taką prośbę należy przekazać do działu pomocy technicznej. Patrz rozdział 5 w celu znalezienia danych kontaktowych firmy Ascom UMS.

## 5. Dane kontaktowe

W razie jakichkolwiek trudności należy w pierwszej kolejności skontaktować się z Dystrybutorem, który zainstalował Produkt.

Poniżej podano kontakty producenta:

### **Ascom UMS s.r.l Unipersonale**

Via Amilcare Ponchielli 29, 50018, Scandicci (FI), Włochy

Tel. (+39) 055 0512161

Faks (+39) 055 8290392

### **Pomoc techniczna**

[support.it@ascom.com](mailto:support.it@ascom.com)

800999715 (bezpłatnie, tylko we Włoszech)

### **Informacje na temat sprzedaży i produktów**

[it.sales@ascom.com](mailto:it.sales@ascom.com)

### **Informacje ogólne**

[it.info@ascom.com](mailto:it.info@ascom.com)