



## Come pulire e disinfettare i device Ascom



*A differenza dei device di fascia consumer, i dispositivi mobili Ascom sono appositamente progettati per ambienti sanitari, manifatturieri, aziendali, al dettaglio e altri ambienti di lavoro ad alte prestazioni.*

*I nostri portatili sono testati con diversi prodotti di pulizia e disinfezione e, di seguito, troverete un elenco di soluzioni approvate che non danneggiano i dispositivi, aderendo a rigorosi protocolli di pulizia.*



### Istruzioni per la pulizia

1. Prima di pulire il dispositivo, è necessario pulire le mani.
2. È possibile utilizzare soluzioni di disinfezione liquida o salviette detergenti. *Evitare soluzioni di pulizia e disinfezione contenenti componenti idratanti o corrosivi per la pelle*
3. Prima della disinfezione, pre-pulire il dispositivo per rimuovere lo sporco con un panno inumidito con una soluzione di sapone neutro

*Dettagliate istruzioni di pulizia nelle prossime pagine*

# Pulizia con soluzioni disinfettanti liquide

Applicare accuratamente la soluzione di disinfezione liquida, utilizzando un panno non abrasivo.

È possibile utilizzare le seguenti soluzioni di disinfezione liquida:

SOLUZIONE DISINFETTANTE LIQUIDA	Ascom d41	Ascom d43	Ascom d62/i62	Ascom d63/i63	Ascom d81	Ascom Myco 1/2	Ascom Myco 3
Etanolo 85% *Disinfezione sporadica	X	X	X	X	X	X	X
Etanolo 85% **Disinfezioni quotidiane			X	X	X	X	X
Virkon S 1% **Disinfezioni quotidiane	X	X	X	X	X	X	X
Actichlor Plus 0,1% Chlorine **Disinfezioni quotidiane				X	X	X	X
Aseptix (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ) **Disinfezioni quotidiane	X	X	X	X	X	X	X
Chlorhexidin 0.5 mg/ml *Disinfezione sporadica	X	X	X	X	X	X	X
Chlorhexidin 0.5 mg/ml **Disinfezioni quotidiane				X			X
Isopropyl/Isopropanol 85% **Disinfezioni quotidiane						X	X

\*Disinfezione sporadica: una disinfezione a settimana

\*\*Disinfezione giornaliera: fino a 5 disinfezioni al giorno

# Pulizia con salviette

Applicare attentamente la soluzione di disinfezione, utilizzando le salviette imbevute all'interno del contenitore utilizzato per la pulizia. Uno sfregamento eccessivo durante la pulizia / disinfezione potrebbe causare danni superficiali al dispositivo.

È possibile utilizzare le seguenti salviette detergenti:

SALVIETTE DETERGENTI	Ascom d41	Ascom d43	Ascom d62/i62	Ascom d63/i63	Ascom d81	Ascom Myco 1/2	Ascom Myco 3
PDI Super Sani-Cloth (Purple)				X		X	
PDI Sani-Cloth Plus (Red)			X	X		X	
PDI Sani-Cloth Bleach (Orange)			X	X		X	X
PDI Sani-Cloth HB (Green/blueish)			X	X		X	
PDI Sani-Cloth AF3 (Gray)			X	X		X	X
PDI Sani-Cloth AF (White)			X	X		X	
Certol Prospray			X	X		X	
Clorox Hydrogen Peroxide (Green)				X		X	
Clorox Disinfecting Wipes			X	X		X	X
CaviWipes and CaviWipes XL			X	X		X	X
Cal Tech Dispatch (With bleach)			X	X		X	
Tuffie 5 Universal Sanitising Wipes						X	X
Clinell Universal wipes						X	X
ECOLAB Incidin OxyWipe-S (replaces Aseptix H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> )							X
Hartmann, BacilloI AF							X
Hartmann, BacilloI 30						X	X

## Frequenza di pulizia

Pulire il dispositivo secondo le procedure locali.

**Ascom UMS srl unip.le**  
Via Ponchielli 29  
50018 Scandicci (FI)  
Italia  
it.info@ascom.com  
ascom.com/it

Il risultato finale dipenderà dalle procedure di ciascun utente, per le quali Ascom non può assumersi la responsabilità. Anche se il dispositivo è resistente alle soluzioni elencate a pagina 2 e 3, può assorbire sostanze ad es. cosmetici o alimenti durante l'uso. Queste sostanze possono avere un effetto ammorbidente sulla superficie che lo renderà più sensibile all'abrasione.