

[PRODUKTBLATT]

Produkt: Ascom i62

802.11 a/b/g/n kompatibel

Hervorragende Sprachqualität

Farbcodiertes, interaktives Messaging

Großes Farbdisplay

Alarmierung & Lokalisierung

Zentralisiertes Management



ASCOM i62 – DAS WELTWEIT ERSTE IEEE 802.11A/B/G/ UND N-FÄHIGE MOBILTELEFON

Einzigartige IEEE 802.11n Performance

Das Ascom i62 ist das erste VoWiFi Handset, dass in allen IEEE-802.11 a/b/g/n –Netzen betrieben werden kann. Mit der vollen Unterstützung des IEEE-802.11 n-Standards bietet das Ascom i62 einen höheren Durchsatz ohne die Gefahr, die Netzkapazität negativ zu beeinflussen.

Hervorragende Interoperabilität

Die Ascom Lösung liefert eine problemlose Interoperabilität und Skalierbarkeit mit WLAN- und PBX Anbietern. Zudem zeichnet sich das Ascom i62 dadurch aus, dass es mit einem umfassenden Spektrum von externen Quellen gut kommuniziert und einfach zu integrieren ist.

Bequeme Verwaltung

In Bezug auf die Systemverwaltung bietet das webbasierte zentralisierte Management von Ascom mehrere Vorteile. Über die Luftschnittstelle (Over-the-air) ausgeführte Updates reduzieren die Arbeitslast des Administrators. Zentral gespeicherte Telefonkonfigurationen vereinfachen den Gerätetausch und den Einsatz der „Shared Handset“ Funktionalität. Insgesamt wird das Zusammenspiel zwischen Anwendern und Administration reibungsloser und damit stressfreier für beide Seiten.

Ascom i62 - Leistungsmerkmale im Überblick

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Intuitives Farbdisplay Wasser- und staubgeschützt sowie widerstandsfähig gegenüber Chemikalien für einfache Desinfektion Lokales, zentrales und Firmentelefonbuch 18 Sprachen, 1 benutzerdefinierte Sprache Drucktastenalarm (Option) | <ul style="list-style-type: none"> Schräglage- /Nichtbewegungsalarm (Option) Interaktives Messaging Voicemail Integrierter Lautsprecher 3 programmierbare Soft-Keys 9 programmierbare Hot-Keys | <ul style="list-style-type: none"> verschiedene Nutzerprofile Anruflisten Vibration Akku leicht austauschbar für den Einsatz rund um die Uhr Zentralisiertes Management |
|---|--|--|

Ascom i62 - Vergleich der Varianten

	i62 Talker	i62 Messenger	i62 Protector
Zentralisiertes Management	✓	✓	✓
Zentrales Telefonbuch	✓	✓	✓
Professionelles Messaging		✓	✓
Drucktastenalarm			✓
Lokalisierung	✓	✓	✓
Schräglage-/ Nichtbewegungsalarm			✓

Ascom i62 - Technische Spezifikationen

Größe: 134x53x26mm Gewicht: (inkl. Akku & Clip) 135g Display (TFT): 29x35mm	Sprachen Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Slowakisch, Spanisch, Schwedisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch, + 1 benutzerdefinierte Sprache	Anschlüsse Multifunktionsanschlüsse für das Aufladen der Akkus, für Software-Downloads und Konfiguration. Standard 2.5 mm Kopfhöreranschluss (Klinke)
Akku Art: Li-Polymer. Sprechzeit ¹ : bis zu 15 Std. Stand-by Zeit ² : bis zu 100 Std. Ladezeit: 2,5 Std. Entladung/Ladungszyklen: >=80% der Kapazität nach 400 vollständigen Lade-/Entladezyklen vorhanden	Telefonbuch Zentrales Telefonbuch (auch via LDAP/ODBC): Einträge unbegrenzt, max. Namenslänge 40 Zeichen, max. Rufnummernlänge 20 Zeichen. Firmentelefonbuch: Max. Namenslänge 24 Zeichen (1 Nummer pro Name). 1000 Einträge. Lokales Telefonbuch: Namenslänge 48 Zeichen, Dienstnummer 24 Zeichen, mobile Rufnummer 24 Zeichen, sonstige Rufnummern 24 Zeichen, 250 Einträge.	Benutzeroberfläche TFT Display mit hoher Auflösung, 65.000 Farben, 176 x 220 Pixel LCD mit LED Hintergrundbeleuchtung. Anzeige: LED zeigt eingehende Rufe/Nachrichten an. Tasten & Keys: 3 Soft-Keys, Antworten/Senden, Ende/Power, 5 Wege-Navigationstaste, numerische Tasten, Taste zur Regulierung der Lautstärke, Multifunktionstaste.
Audio Klingeltonlautstärke: Anpassbar in 8 Stufen. Hörerlautstärke: Anpassbar in 8 Stufen mit jeweils 3dB Max. Tonausgabelevel: 88 dBA / 10 cm. Lautsprecher: Duplex Freisprechfunktion	Telefonie Anzeige: 14 Klingeltöne, blinkende LED, Vibration Rufannahme: Tastendruck oder automatische Annahme. Speicherkapazität der Rufliste: 25 Rufe (empfangene, gewählte Rufe, Rufe in Abwesenheit)	Messaging (SMS) Max Länge: 160 Zeichen bei Versand vom Mobilgerät, Nachrichtenlänge bei Empfang auf dem Mobilgerät ist systemabhängig. Speicherkapazität: 30 empfangene/gesendete Nachrichten
WLAN Anzahl Systemanmeldungen: 4, manuelle Selektion VoIP Protokoll: H.323, H.450, SIP (RFC 3261). Sicherheit: 802.11i (TKIP, AES-CCMP), WEP (64/128 bit). Authentifizierung: 802.1x: Original 802.11 open/shared Key, WPA-PSK, WPA2-PSK, LEAP, PEAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-FAST, Zertifikat für Authentifizierung. Quality of Service: 802.11e (WMM, U-APSD, TSPEC-based CAC). Netzwerke: 802.11a/b/g/n. Roaming: Pre-authentication, PMKSA Caching, CCKM, Opportunistic Key Caching	Zubehör Akkus Mehrfachladeregal, Mehrfachladeregal für Akkus Clips (gerade herabhängend, drehbar) Tischladegerät Kopfhörer mit Kabel- oder Bügelmikrofon, Peltor Kopfhörer als Gehörschutz Lederetui Desktop Programmer Sicherheitsleine	Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur: -5°C to +45°C. Lagertemperatur: -25°C to +55°C. IP-Klassifizierung: IP44, IEC EN60529. Immunität gegen elektromagnetische Felder: 10 V/m EN61000-4-3. Immunität gegen ESD: 8kV Entladung bei Kontakt und 14kV über Luft (EN 61000-4-2) Test freier Fall, Standardprozedur: IEC 60068-2-32, 12 Mal aus 1 Meter, Ascom getestet für 12 Mal aus 1,5 Meter Höhe

¹ Abhängig vom aktiven Modus, U-APSD WLAN Umgebung und Konfiguration und Standort des Mobilgeräts. ² Stand-by Zeit bei inaktivem Screensaver. ³ Bitte beachten Sie, dass durch die Lagerung der Akkus bei hohen Temperaturen deren Kapazität erheblich reduziert wird. Technische Änderungen jederzeit ohne Vorankündigung möglich. Dieses Produkt ist kein medizinisches Gerät.

Weitere Informationen über unsere Kommunikationslösungen und die positiven Auswirkungen auf die Effizienz in Ihrem Unternehmen finden Sie unter www.ascom.com/ws

Ascom Solutions AG
Wireless Solutions
 Gewerbestraße, CH-5506 Mägenwil
 T +41 62 889 50 00 | F +41 62 889 5099
www.ascom.ch

Ascom Deutschland GmbH
Wireless Solutions
 Kruppstraße 105, 60388 Frankfurt
 T +49 69/580 057-0 | F +49 69/580 057-333
www.ascom.de

Ascom Solutions AG
Wireless Solutions
 Wienerbergstraße 11/12a 1100 Wien
 T +43 1 3439550-0 | F +43 1 3439550 33
www.ascom.at