



Solution

Ersatz Publifon® - sicheres, IP-basiertes Telefonieren

Analoge als auch ISDN Anschlüsse werden in der Schweiz durch IP Technologie ersetzt. Im Zuge der Umstellung können analoge Kassierstationen (Publifone®) nicht länger unterstützt und Gebührendaten nicht mehr zum Endgerät gesendet werden.

Lösung

Mit unserer Lösung kann das klassische Publifon® nahtlos durch ein Chipkarten-Telefon ersetzt werden - unabhängig von der vorhandenen Infrastruktur. Der Benutzer kommuniziert wie bisher mit einer Chipkarte (Identifikationskarte) am entsprechenden Endgerät. Nur mit dem Unterschied, dass die Verbindung zur IP-Kommunikationslösung über eine 2-Draht Leitung und ein Gateway erfolgt.

Im Normalzustand ist die Leitung nach intern und extern gesperrt. Durch die Chipkarte werden auf dem Server die Berechtigung und das Kostenguthaben abgefragt und entsprechend für ein Gespräch frei geschaltet.

Bei der Chipkarte handelt es sich um eine Identifikationskarte, die kundenspezifisch gestaltet und mehrfach eingesetzt werden kann. Mittels Chipkartendrucker lassen sich die Karten personenbezogen beschriften. Das Aufladen des Guthabens erfolgt über die Administration oder einen optionalen Kassensautomat. Sämtliche Berechtigungen über bspw. gesperrte / freie Nummern und Gebührensätze werden auf dem Server eingestellt.

Mittels einer VPN Verbindung lässt sich die Lösung auch zentral für mehrere Standorte verwalten.

Publifon® ist eine eingetragene Marke der Swisscom (Schweiz) AG

- Grösstmögliche Sicherheit gegen Missbrauch da Leitung im Ruhezustand gesperrt
- Skalierbare Lösung mit zentralem Management
- Individuelle Gebührenstruktur
- Keine separate Amtsleitung mehr nötig
- Einfaches kostengünstiges Endgerät (Austausch/Reparatur)
- Kontostandsansage & Gesprächsaufzeichnung optional

Ascom Deutschland GmbH
Kruppstraße 105,
60388 Frankfurt
T +49 69/580 057-0
F +49 69/580 057-333
www.ascom.de

Ascom Solutions AG
Gewerbepark,
CH-5506 Mägenwil
T +41 62 889 50 00
F +41 62 889 50 99
www.ascom.ch

ascom