

[PRODUKTBLAD]

Produkt:	Ascom teleCARE IP room controller
	Gateway til IP-netværket via LAN eller WiFi
	PoE eller standard 24V strømforsyning
	Understøtter op til 4 rum
	Integreret lampefunktion
	Talemodul (som tilvalg)
	Understøttelse af trådløse kald fra patienter og beboere



ASCOM TELECARE IP ROOM CONTROLLERS DER TÆNKER SELV

Ascoms teleCARE IP room controllere er autonome IP-enheder. De har deres egen beslutningslogik, som er konfigureret til jeres specifikke arbejdsopgaver.

Skalerbart og fleksibelt

Ascoms teleCARE IP room controller kan betjene op til 4 rum, som hver kan bestyres med op til 8 paneler. Eftersom hvert lokale kan konfigureres individuelt, opnår I maksimal fleksibilitet og skalerbarhed.

Tradition og fremtid i skøn forening

Vores IP room controllere benytter den seneste IP-teknologi. De er monteret i traditionelle, men moderne udseende korridorlamper med fire forskellige lyssektioner. Ved at placere elektronikken let tilgængeligt giver det jer store servicemæssige fordele. Det er nu slut med at yde service ved sengekanten og i skjult udstyr på loftet.

Én enhed, som opfylder alle behov

Ascoms IP room controller kan udstyres med en trådløs kommunikationsenhed, som gør det enkelt at anvende trådløse enheder, fx minisendere til håndled og hals. Den kan også anvendes til faste trådløse paneler, fx en træksnor eller et panel til tilslutning af patienthåndsæt.

Taleopkald øger effektiviteten

Ascoms room controller kan udvides med et talemodul som tilvalg. Så kan du 'tale, før du går', og derved gå færre skridt i løbet af en arbejdsdag. Hvert rum er udstyret med sin egen VoIP talekanal, der sikrer tydelig kommunikation.

[PRODUKTBLAD: ASCOM TELECARE IP ROOM CONTROLLER]

Funktioner	
Generelle data	
Mål (LxBxH)	160x123x57 mm
Fås i farverne	lysegrå og hvid
LAN-interface	10/100 BaseT Ethernet (auto negotiating)
Strømforsyning	PoE (802.3af eller 802.3 at) eller 24V DC
Funktionelle data	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Korridorlampe med fire uafhængige lyssegmenter til signalgivning via LED-lamper ▪ Intern summer til lydsignalering ▪ Kan betjene fire rum med hver otte paneler ▪ Option for trådløs kommunikationsenhed, der fungerer som modtager for trådløse kald ▪ Understøtter tale ved tilføjelse af et udvidelsesmodul(fra Q2 2014) ▪ Gemmer og håndterer alle (ventende) kald ▪ Status LED for service ▪ Strømbesparende enhed 	
Optioner	
<p>LAN netværk eller WiFi: IP room controlleren kan ved behov anvende WiFi-netværket via et WiFi-modul. Det giver jeres organisation alle fordelene ved at arbejde fuldstændig trådløst, så I får mest muligt ud af jeres investering</p>	