

[ PRODUKTBLAD ]

Produkt: Ascom p71®

Speciellt utformad för arbetsplatser där akuta situationer kräver omedelbar åtgärd



## ASCOM p71® SNABB OCH TILLFÖRLITLIG MEDDELANDEHANTERING

Oavsett om arbetet består av att rädda liv eller att förebygga produktionstopp, erbjuder Ascom kommunikationsverktyget du behöver. Ascom p71 är tillförlitlig, robust och enkel att använda, en enhet för att ta emot larm och uppdrag. Standard eller avancerad? Beroende på era behov finns två versioner att välja mellan.

### Lätthanterlig och smart

En av de mest framträdande egenskaperna av Ascom p71 är dess genomtänkta design. Enheten är tillräckligt stor för att vara robust och lättåtkomlig samt tillräckligt smidig för att enkelt bära den med sig. Tack vare den inbyggda antennen behöver inte användaren vara orolig för att enheten skall fastna i kläderna eller att enheten obemärkt får försämrade radioegenskaper på grund av skadad antenn. Bältesklämman på fickanheten är utrustad med en funktion som gör att den frigörs om enheten oavsiktligt skulle fastna.

Ascom p71 finns att tillgå i två färger vit och stålgrå. Perfekt om du till exempel skulle vilja skilja olika användare åt.

### Välj mellan standard eller avancerad version

Standardversionen är en textmottagare för envägskommunikation, utmärkt för miljöer och situationer där du behöver motta larm eller meddelanden i klartext snabbt och enkelt. Speciellt utvecklat för att stödja snabb och säker informationsutbyte mellan två eller fler kollegor. Med vår avancerade version får du möjlighet till tvåvägs meddelandehantering för exempelvis kvittering av larm eller fjärrstyrningsfunktioner.

### Tillförlitlig meddelandehantering

Meddelandena presenteras som tydlig text i en stor bakgrundsbelyst display, vilket innebär att du lätt kan läsa texten även i mörker. Befinner dig utanför täckningsområdet kan detta indikeras i enheten. När du placerar din personsökare i laddfacket noteras detta i systemet och du frånvaroindikeras omedelbart.

[ PRODUKTBLAD: ASCOM p71 ]

Features	
Flera olika språk	11 olika språk att välja mellan
Frånvaroindikering	Enheten frånvaroindikeras då den placeras i laddfacket
Gruppmedelanden	Meddelanden och larm kan sändas direkt till definierade grupper av användare
Fjärrstyrning	Möjlighet att programmera fjärrstyrningsfunktioner, t.ex. öppna en dörr eller starta/stoppa en process
Soft Keys	Ascom a71 är utrustad med funktionsknappar som ändrar karaktär och funktion utifrån den situation användaren befinner sig i, detta för ett enkelt handhavande
Vibrator, ljud- och ljussignal	Olika valmöjligheter som indikerar när ett meddelande eller larm mottages i fickanheten
Laddning	Rackladdare för 6 fickenheter som går att bygga samman till att omfatta obegränsat antal fickenheter Ascom a71 kan även laddas med sladdladdare i singelutförande
SIM-kort	Varje användare har eget SIM-kort med personliga inställningar, inkl profiler och soft keys funktioner SIM-kortet kan enkelt flyttas över till en annan enhet
ATEX	Ascom a71 i ATEX utförande är klassad i enlighet med EX II G, EEx ib IIC T41



Ståtgrå

Vit

#### Tillval

- Läderväska

#### Prioriterade meddelanden

Meddelanden och information kan ges i olika prioritetsnivåer – högprioritad information kan programmeras att alltid visas direkt, eller t.o.m avbryta pågående visning av mindre viktig information.

#### Meddelande från maskin till människa

Båda versionerna av p71 kan programmeras till att fungera som operatörsterminaler till industrisystem, uppdragsterminaler i ärendehanteringssystem och rapporteringsterminaler inom exempelvis kriminalvården. Ascom p71 kan ta emot viktig information från olika fasta system såsom maskiner, larmsystem, medicintekniskutrustning, med mera.

#### Fjärrstyrning

Ascom p71 i avancerat utförande kan utföra tidsbesparande händelser såsom att öppna en dörr på avstånd, starta/stoppa en maskin, eller begära mätvärden eller uppdrag.

#### Låga drift- och underhållskostnader

Tack vare sin robusta design är Ascom a71 perfekt i krävande miljöer. Den står emot vatten (IP64), damm och smuts – och den tål tuffa tag även om du skulle tappa den på hårda ytor.

#### Användar- och miljövänlig

SIM-kortet i Ascom a71 gör det möjligt för dig att bevara dina personliga inställningar när du byter enhet. De laddningsbara batterierna bidrar inte bara till en kostnadsbesparing, utan även till en bättre miljö.

#### ATEX version

Ascom p71 finns även tillgänglig i en ATEX version – utformad för att användas i miljöer med explosionsrisk.