



Ascom Myco 3. Pour des flux de travail optimisés, des réactions rapides et des prises de décisions éclairées.

Ascom Myco 3, le terminal applicatif professionnel, offre des informations exploitables et contextuelles au personnel des secteurs de la santé, de l'industrie et des environnements exigeants.



Une collaboration fluide

Avec une connexion sécurisée aux réseaux Wi-Fi et LTE, Ascom Myco 3 favorise une collaboration fluide au sein des installations si vastes et complexes soit-elles. Sa certification Android™ 9 OS et Google™ vous permet d'accéder à l'écosystème d'applications le plus riche du monde.

Passer de données fragmentées à des flux de travail fluides

Ascom Myco 3 et ses applications libèrent et connectent les informations cloisonnées, ce qui permet à votre organisation de:

- Connecter les informations d'équipes dispersées pour vous aider à coordonner les activités urgentes
- Transmettre des informations aux terminaux et systèmes de gestion de manière efficace et en temps voulu
- Faciliter les activités complexes multi-étapes et multi-sites pour obtenir des flux de travail et une communication coordonnés

Une interaction optimisée grâce aux informations

Ascom Myco 3 est équipé d'un écran 5" full HD, pour un interfaçage et une gestion optimale des messages, des alertes et données visuelles. La qualité du son est également exceptionnelle, grâce à l'audio large bande et à la fonction d'annulation du bruit et de l'écho, des fonctionnalités nécessaires dans un environnement de travail très bruyant.

Une alimentation en continu pour des performances continues

Ascom Myco 3 est doté d'un puissant processeur octo-core qui facilite un travail multitâche fluide. Sa batterie remplaçable à chaud optimise la disponibilité de l'équipement et la productivité, il n'est pas nécessaire d'éteindre l'appareil ni de quitter les applications en cours pour changer la batterie.

Personnel sécurisé

Un bouton d'alarme idéalement situé pour un accès rapide et facile. Comporte des alarmes de perte de verticalité et d'immobilité avec localisation pour une assistance rapide et précise.



Numérisation de codes barres: vérification sécurisée des identifiants des patients lors de l'administration de médicaments.

Ascom Myco 3

– Mobilité, sécurité, productivité

■ Écran tactile 5" Full HD

■ Conçu pour les environnements exigeants

Chassis en aluminium et écran Corning® Gorilla® Glass 3. Conçu pour résister à la saleté, la poussière, l'huile, l'eau et les désinfectants. La batterie remplaçable à chaud permet d'assurer la continuité des opérations durant les services.

■ Outils préinstallés pour la productivité

Fonction de localisation IR (Infra-Rouge). Lecteur de codes-barres professionnel intégré pour une vérification d'identité rapide, une gestion de l'inventaire fluide et un nombre d'erreurs minimal lors de la collecte de données. La fonction NFC intégrée permet une communication bidirectionnelle et un transfert de fichiers rapides entre les terminaux et les équipements compatibles.

■ L'efficacité et le confort mis en avant

Lecteur de codes-barres ergonomique et judicieusement placé. Le signal LED placé sur le dessus permet de voir les notifications d'alerte en un coup d'œil. La pince clip solide permet de fixer le terminal Ascom Myco 3 aux vêtements de manière sûre.

■ Flexibilité tournée vers l'avenir.

Ascom Myco 3 fonctionne sur la plateforme ouverte Android, ce qui offre à votre organisation un accès facilité à la richesse de l'écosystème d'applications, en constante évolution idéal lorsque vos besoins évoluent au fil du temps. La possibilité de personnaliser l'interface utilisateur permet de sélectionner vos informations et applications préférées et de gérer le flux de travail.

ASCOM MYCO 3, SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plateforme	OS CPU	Android 9 Pie 2.3/1.8 GHz Octa-core
Corps	Dimensions Poids Construction SIM	150 x 76 x 14/16 mm 5,90" x 2,99" x 0,55/0,63" 239 g / 8,43 oz. Chassis Aluminium Nano-SIM
Batterie	Type	Remplaçable 2935 mAh
Affichage	Type Taille Résolution Multipoint Protection	Full HD 5" 1920 x 1080 (FHD) tactile capacitif 10 points Corning® Gorilla® Glass 3
Réseau	Technologies	GSM / 3G / LTE / Wi-Fi
Mémoire	Interne	4 GB RAM, 32 GB Flash
Cellulaire	Bandes	LTE : FDD B1, B3, B5, B7, B8, B20 LTE : TDD B38, B40, B41 3G: WCDMA (B1, B5, B8) GSM: 850/900/1800/1900
Lecteur	Codes-Barres	Codes-barres 1D / 2D
Capteurs		Accéléromètre à trois axes Gyroscope à trois axes Capteur de proximité Capteur de lumière Localisation infrarouge Ascom
Indication		LED Multi-couleur en partie haute
Photo	Face Arrière	5 MP 13 MP, autofocus, flash 4160 x 3120 pixels
Communications	WLAN Bluetooth GNSS NFC	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac IEEE 802.11 k/r/v 4.1 A-GPS; GLONASS NFC Forum Type 1-5
Ports	USB AUDIO	Micro USB prise audio type jack 3.5 mm
Boutons		3 boutons multi-fonctions; 1 en partie supérieure et 2 sur les côtés
Indice de protection	IP67	Résistant à la poussière et aux liquides
Accessoires		Voir ascom.com/fr

Pour plus d'informations sur les données et spécifications techniques, contactez votre représentant Ascom le plus proche. Pour trouver les coordonnées détaillées, rendez-vous sur ascom.com/fr

Ascom (France) S.A.

48, rue Carnot
92150 Suresnes
Tel: +33 1 47 69 64 64
Fax: +33 1 47 69 64 52
www.ascom.com/fr

ascom

De multiples produits d'Ascom et de tiers prennent en charge les fonctionnalités décrites. Il est possible que toutes les solutions Ascom ne soient pas disponibles dans certains pays.

Google et Android sont des marques commerciales de Google Inc.
Corning et Gorilla sont des marques déposées de Corning Incorporated.