

[ DOCUMENTATION COMMERCIALE ]

Produit : Ascom a71

Conçu pour les environnements de travail  
qui nécessitent un haut niveau de sécurité



Ascom a71 est un émetteur-récepteur d'alarmes UHF. Appareil très complet, compact et polyvalent, il assure un niveau de sécurité optimum en garantissant l'envoi/réception rapide d'informations.

Ascom a71 vise les applications de protection des personnels isolés dans tous les établissements professionnels : établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite), industries, prisons, administrations, grande distribution... Il permet d'anticiper les situations à risque et va accélérer et faciliter les interventions des équipes de secours.

#### **Messagerie bidirectionnelle avec plusieurs types d'alarmes**

Le portable Ascom a71 est disponible avec deux choix d'options d'alarmes. La fonction de base est composée d'un bouton poussoir et d'une cordelette d'arrachement. La version avancée comporte une alarme d'immobilité, de perte de verticalité et une fonction de localisation via IR ou BF.

#### **Messagerie fiable**

Les messages sont affichés en entier, sur un écran rétro éclairé à cristaux liquides, permettant une lecture nocturne. Il est possible de faire suivre un message à l'aide d'un accusé de réception. Lorsque vous êtes hors de portée, le portable en informe la personne vous recherchant. De plus, une fois l'appareil rangé dans son rack de charge, le système signal votre absence.

#### **Alarme d'immobilité et de non mouvement avec une pré alarme automatique sonore et vibrante :**

Une alarme est automatiquement envoyée si l'utilisateur est en position horizontale ou s'il est immobile pendant une période prédéfinie. Afin d'éviter toutes fausses alarmes, une pré alarme sonore, vibrante et lumineuse informera l'utilisateur que le portatif est dans une position horizontale et/ou immobile depuis un temps trop long et que celui-ci va transmettre une alarme si aucune correction n'est effectuée dans les délais définis.

Caractéristiques	
Bouton d'alarme	Facilement identifiable et simple d'accès dans les situations dangereuses
Ecran LCD	Large écran rétro éclairé avec taille de texte ajustable (120 caractères en pleine page)
Localisations IR et BF intégrées	Choisissez le système qui convient le mieux à votre environnement
Cordelette d'arrachement	Une alarme est automatiquement envoyée si la cordelette du portable est arrachée
Alarme d'immobilité et de perte de verticalité avec pré alarme sonore et vibrante avant transmission	Une fois l'alarme transmise, la personne en danger peut être rapidement retrouvée grâce à la localisation sonore
Pré alarme	L'utilisateur est informé par un signal sonore, visuel et/ou vibrant que l'alarme va être transmise
Menu multi langues	11 langues au choix
Indication d'absence	Lorsque le portable est placé dans son rack de charge, le système signale votre absence
Messagerie de groupe	Un message peut être envoyé simultanément à un groupe de personnes prédéfini
Télécommande	Programmable pour réaliser une action à distance via le portable
Touches programmables	Pour une utilisation intuitive du portable
Notification de réception des appels	Information sonore, vibrante et visuelle
Options de chargeurs	Rack de charge pour 6 portables Chargeur individuel de bureau Accumulateurs Lithium-Ion
Carte SIM	Toutes les données utilisateurs sont archivées sur une carte SIM pour plus de sécurité.



Gris acier

Bleu glace

#### Accessoires

- Etui en cuir

#### Localisation IR (Infra Rouge) et BF (Basse Fréquence) dans le même portable

Grâce à la technologie IR et BF, la fonction de localisation fonctionne aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Choisissez le système qui convient le mieux à votre environnement.

#### Pratique et esthétique

L'une des caractéristiques les plus avantageuses d'Ascom a71 est sa taille. En effet, il est suffisamment large pour afficher clairement le message et suffisamment petit pour être facilement transportable. Grâce à son antenne intégrée, il ne gênera pas les utilisateurs en se coinçant dans leurs vêtements. Si le portable parvient tout de même à rester bloqué, une fonction de dégagement d'agrafe permet de le retirer sans l'abîmer.

Ascom a71 est disponible en deux couleurs : si vous voulez, par exemple, différencier certains utilisateurs ou services entre eux.

De plus grâce à sa robustesse, Ascom a71 est parfait pour les environnements exigeants. En effet, il est résistant à l'eau, à la poussière et à la saleté (IP64). De plus, il répond aux normes de robustesse, ainsi il ne se casse pas lors de chutes même sur une surface dure (norme IEC68-2-32).

#### Version ATEX

Le portable Ascom a71 est également disponible en version ATEX, approuvée pour un usage dans des environnements à risque d'explosion. Désignation ATEX : II2G, EEx ib IICT4.

#### Ascom (France) S.A. Wireless Solutions

28, avenue de l'Île Saint-Martin - 92024 Nanterre Cedex  
T 0811 90 20 10 | F 01 47 69 64 52  
info@ascom.fr | www.ascom.fr/ws