

Lo smartphone Ascom Myco 3 per DECT e Wi-Fi







Scanner di codici a barre integrato per la verifica rapida e semplice dell'ID durante la somministrazione dei farmaci

ascom

Gli smartphone Ascom Myco 3 funzionano su reti DECT e Wi-Fi, per offrire il meglio di entrambi i mondi: l'affidabilità e la qualità audio ben note di DECT combinate con le app e i servizi abilitati tramite Wi-Fi.

Vantaggi di DECT e Wi-Fi in un dispositivo

Myco 3 dispone di un canale DECT di riserva. Così anche quando la rete Wi-Fi non è disponibile (a causa di congestione, mancanza di copertura ecc.), è possibile continuare a inviare e ricevere le comunicazioni critiche. Inoltre, consente di lavorare veramente in mobilità grazie all'integrazione con dispositivi, apparecchiature e sistemi di allarme di terze parti.

Da dati frammentari a flussi di lavoro semplificati

Myco 3 e le app supportate mettono in collegamento informazioni altrimenti frammentate, aiutando l'organizzazione a:

- Condividere le informazioni ai vari team al fine di coordinare le attività con requisiti di tempo stringenti.
- Trasformare attività plurilocalizzate e a più passaggi in flussi di lavoro e comunicazioni coordinati.

Qualità eccezionale di audio e immagini

Lo schermo full HD da 5" è ideale per visualizzare gli avvisi e altri contenuti

multimediali complessi. Il display multi-touch funziona anche quando l'utente indossa guanti chirurgici. La qualità audio è eccezionale, grazie alla frequenza dedicata e alla banda larga unite all'eliminazione di eco e rumore, elementi di importanza critica nei luoghi di lavoro caratterizzati da livelli elevati di inquinamento acustico.

Batteria sostituibile a caldo

Per cambiare la batteria, non è necessario spegnere il dispositivo o uscire dalle app in uso. Ciò contribuisce a garantire che Myco 3 funzioni ininterrottamente anche nei turni più lunghi. Inoltre, semplifica la condivisione del dispositivo tra più utenti.

Varie funzioni di allarme personale

Oltre all'allarme personale tramite pressione di un pulsante, Myco 3 è dotato anche di allarmi automatici per uomo a terra e assenza di movimento. Questi vengono inviati automaticamente ai destinatari designati nel caso in cui il dispositivo cada improvvisamente o rimanga fermo oltre un periodo di tempo preimpostato.

Mobilità con fiducia

Ascom Myco3

Mobilità, sicurezza, produttività

■ Touchscreen full HD da 5"

Facile interfaccia utente con allarmi, foto, messaggi, indici di gravità e altre informazioni critiche. Schermo ampio che supporta un multitasking efficiente.

Struttura robusta e idonea alla disinfezione

Idoneo alla disinfezione e compatibile con rigorosi protocolli di disinfezione. Telaio in alluminio e Corning® Gorilla® Glass 3. Resistente all'acqua e alla polvere secondo lo standard IP67.

Strumenti per la sicurezza e l'efficienza

La funzione di localizzazione a infrarossi (IR) con precisione a livello di stanza supporta risposte rapide alle emergenze. Scanner di codici a barre integrato per la verifica rapida e sicura degli ID, la gestione agevole delle scorte e la facile raccolta dei dati. La funzione NFC supporta le comunicazioni bidirezionali.

- Ideato per essere efficiente e
 comodo da usare Scanner di codici a
 barre integrato. Il fascio di luce a LED
 nella parte superiore facilita la
 visualizzazione immediata delle
 notifiche di allarme con codifica a
 colori. La resistente clip di fissaggio
 agli abiti garantisce il trasporto
 comodo e sicuro di Ascom Myco 3.
- Personalizzabile e flessibile
 Costruito su Android Enterprise.
 Consente di personalizzare
 l'interfaccia utente con le informazioni, le applicazioni e la gestione dei flussi di lavoro preferite.

ASCOM MYCO3 - SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforme	OS CPU:	Android 9 Pie 2,3/1,8 GHz octa-core
Struttura	Dimensioni Peso Materiale	150 x 76 x 14/16 mm 239 g Telaio in alluminio
Batteria	Tipo	2935 mAh sostituibile
Display	Tipo Dimensioni Risoluzione Multi-touch Protezione	Full HD 5" 1920 x 1080 (FHD) Tocco capacitivo in dieci punti Corning® Gorilla® Glass 3
Rete	Tecnologie	DECT/Wi-Fi
Memoria	Interna	4 GB RAM, 32 GB Flash
Scanner	Codici a barre	Lineari o bidimensionali
Sensori		Accelerometro a tre assi Giroscopio a tre assi Sensore di prossimità Sensore della luce Posizionamento IR Ascom
Indicazioni		LED superiore con codifica a colori
Fotocamera	Frontale Posteriore	5 MP 13 MP, autofocus, flash 4160 x 3120 pixel
Comunicazioni	DECT WLAN Bluetooth GNSS NFC	Frequenza: EU: 1880-1900 MHz, BR: 1910-1920 MHz, LA: 1910-1930 MHz, US: 1920-1930 MHz, Altro: 1900-1920 MHz Modulazione: GFSK Sicurezza: EN300 444 feature N35, come specificato dal Forum DECT IEEE 802.11 a/b/g/n/ac IEEE 802.11 k/r/v 4.1 A-GPS; GLONASS NFC Forum Type 1-5
Porte	USB AUDIO	Micro USB Jack audio da 3,5 mm
Pulsanti		3 pulsanti multifunzione programmabili; 1 sulla parte superiore, 2 sui lati
Grado di protezione IP	IP67	Resistente alla polvere e all'acqua
Accessori		Visitate ascom.it

Ascom UMS

Via Ponchielli 29 50018 Scandicci (FI), Italia it.info@ascom.com Telefono:+39 055 0512161 ascom.it

Per ulteriori dati tecnici e specifiche, contattate l'ufficio o il rappresentante Ascom più vicino. Per le informazioni di contatto, visitate: **ascom.it**

Svariati prodotti di Ascom e terze parti supportano le funzionalità e le caratteristiche descritte. Non tutte le soluzioni Ascom sono disponibili in determinati Paesi.

