

Ascom Myco 3 Smartphone

Das Ascom Myco 3 Smartphone für DECT- und Wi-Fi-Netze

Das Ascom Myco 3 Smartphone arbeitet mit DECT- und Wi-Fi-Netzwerken und bietet so das Beste aus beiden Welten: die bekannte Zuverlässigkeit und Telefoniequalität von DECT und die Smartphone-Apps und -Dienste, die durch Wi-Fi ermöglicht werden.



DECT- und Wi-Fi-Vorteile in einem robusten Gerät

Mit dem Ascom Myco 3 profitieren Sie von den Vorteilen der DECT- und Wi-Fi-Netzwerke. DECT bietet unübertroffene Netzverfügbarkeit, störungsfreie Kommunikation und Sprachqualität dank spezieller Frequenzbänder. Über Wi-Fi können Benutzer des Ascom Myco 3 auf ein umfangreiches Ökosystem von Anwendungen und Diensten in Unternehmensqualität zugreifen und diese nutzen.

Optimiert für Business Anwendungen

Das Ascom Myco 3 ist mit einem 5"- Multitouch-Display mit Full HD ausgestattet und bietet eine optimale Schnittstelle für die Verwaltung von Alarmen, Nachrichten und visuellen Daten. Auch die Audioqualität ist dank Breitband-Audio und Rausch- und Echounterdrückung herausragend. Das ist speziell für laute Arbeitsumgebungen entscheidend.

Batteriewechsel ohne Stand-by

Das Ascom Myco 3 ist mit einem leistungsstarken Octa-Core-Prozessor ausgestattet und macht so Multitasking möglich. Die Apps müssen beim Wechsel des Akkus nicht ausgeschaltet oder beendet werden.

Förderung der Sicherheit des Personals

Oben auf dem Handset befindet sich eine Alarmtaste, mit der schnell ein Personenalarm aktiviert werden kann. Das Ascom Myco 3 verfügt über „Man-down“- und „No-Movement“-Alarmer, die automatisch Warnmeldungen mit dem Standort des Telefons senden.

Einheitliche Daten für reibungslose Workflows

Mit dem Ascom Myco 3 und den von ihm unterstützten Apps erhält Ihre Organisation Zugang zu sämtlichen Informationen, unabhängig von Bereich und Quelle.

Ascom Myco 3 – Mobilität, Sicherheit, Produktivität

■ 5"-Touchscreen in Full HD

Einfache Benutzeroberfläche zur Anzeige von Alarmen, Fotos, Nachrichten, Werten und anderen wichtigen Informationen. Großer Bildschirm für ein effizientes Multitasking.

■ Robustes Gerät für anspruchsvolle Umgebungen

Aluminium-Gehäuse und Corning® Gorilla® Glas 3. Beständig gegen Eindringen von Wasser gemäß Schutzart IP67. Für Reinigungs- und Desinfektionsmittel geeignet. Der Hot-Swap-Akku sorgt dafür, dass das Telefon auch während eines Akkuwechsels funktioniert.

■ Tools für Sicherheit und Effizienz

In den vom Myco 3 gesendeten Notfallalarmen ist die raumgenaue Standortbestimmung des Telefons angegeben. Kann auch Aufgaben basierend auf dem Standort eines Benutzers automatisieren, z. B. die automatische Aufhebung einer Alarmbenachrichtigung, sobald er in einen Raum gebracht wird. Der integrierte Barcodescanner ermöglicht eine sichere ID-Bestätigung (von Patient:innen, Medikamenten, kontrollierten Substanzen usw.).

■ Komfortables Design

Ergonomisch positionierter Barcodescanner. Farbkodierte Alarmhinweise einer LED-Anzeige. Stabiler Trageclip zum Fixieren des Ascom Myco 3 an der Kleidung.

■ Android Enterprise Recommended

Als robustes, Android Enterprise Recommended Gerät bietet das Myco 3 reibungslosen Zugang zum größten App-Ecosystem der Welt.

Ascom Myco 3 Technische Daten

PLATTFORM OS: Android 10 CPU: 2,3/1,8 GHz Octa-Core	SENSOREN Dreiachsiger Beschleunigungssensor Dreiachsiges Gyroskop Näherungssensor Lichtsensor Ascom IR-Lokalisierung
GEHÄUSE Abmessungen: 150 x 76 x 14/16 mm, 5,90" x 2,99" x 0,55/0,63" Gewicht: 239 g / 8,43 oz. Typ: Aluminiumgehäuse SIM: Nano-SIM	SIGNALE Mehrfarbige LED oben
AKKU Typ: Austauschbar 2935 mAh Eingebauter Lithium-Ionen-Akku mit 200 mAh für unterbrechungsfreien Betrieb beim Austausch des Hauptakkus	KAMERA Frontkamera: 5 MP Rückkamera: 13 MP, Autofokus, Blitz, 4160 x 3120 Pixel
DISPLAY Typ: Full HD Größe: 5" Auflösung: 1920 x 1080 (FHD) Multitouch: Zehn-Punkt-Berührungssteuerung Schutz: Corning® Gorilla® Glas 3	KOMMUNIKATION WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; IEEE 802.11 k/r/v Bluetooth: 4.1 GNSS: A-GPS; GLONASS NFC: NFC Forum Typ 1-5
NETZWERK Technologien: Nur WLAN WLAN + LTE WLAN + DECT	ANSCHLÜSSE USB: Micro USB AUDIO: 3,5-mm-Audiobuchse
SPEICHER Intern: 4 GB RAM, 64 GB Flash	TASTEN 3 Multifunktions Tasten; 1 oben und 2 seitlich
MOBILFUNK Bänder: LTE: FDD B1, B3, B5, B7, B8, B20 LTE: TDD B38, B40, B41 3G: WCDMA (B1, B5, B8) GSM: 850/900/1800/1900	DECT Frequenz: EU: 1880-1900 MHz, BR: 1910-1920 MHz LA: 1910-1930MHz, USA: 1920-1930 MHz Sonstige: 1900-1920MHz Modulation: GFSK Sicherheit: EN300 444, Erweiterung N35, spezifiziert durch das DECT-Forum
SCANNER Barcode: 1D-/2D-Barcodes	IP-SCHUTZGRAD IP67: Staub- und flüssigkeitsbeständig

Zubehör: Siehe ascom.de

Wenden Sie sich an die Ascom Niederlassung in Ihrer Nähe, um weitere Informationen zu den technischen Daten und Spezifikationen zu erhalten. Die Kontaktdaten finden Sie auf: ascom.de