

Spraakmakende  
spraakkwaliteit



- Breedband audio
- Interactieve messaging
- Berichten met prioriteitsaanduiding en kleurcode
- DECT-beveiliging (encryptie)
- Gecentraliseerd management
- Eenvoudige registratie
- Shared phone
- Bluetooth
- Alarmknop
- DECT-lokalisatie
- IR-lokalisatie

## Ascom d63. Misschien wel de hardst werkende handset ter wereld.

### **Breedband audio— het voordeel van de Ascom d63**

De Ascom d63 is voorzien van 'breedband audio', een uitgebreide bandbreedte van 50Hz – 7.000Hz die voor uitzonderlijk goede geluidskwaliteit zorgt en veel verder gaat dan traditionele telefonie. Bovendien is de handset compatibel met andere handsets zodat ook bij communicatie met conventionele apparaten een uitstekende geluidskwaliteit gewaarborgd is. De Ascom d63 — spraakkwaliteit waar u meer van gaat horen.

### **Eenvoudige integratie voor intelligenter messaging**

De Ascom d63 is ontworpen voor naadloze integratie met systemen van derden\*. Dit is mogelijk dankzij Ascom's Unite platform, dat interactieve messaging mogelijk maakt, rechtstreeks op de handset. Ascom Unite kan ook zo geconfigureerd worden dat hij alarmen filtert, sorteert en prioriteiten toekent

— en vervolgens zorgt dat ze worden weergegeven op het heldere, goed leesbare kleurenscherm van de Ascom d63.

### **Persoonlijke alarmen**

De Ascom d63 is meer dan een handset voor telefonie en berichten. Hij is ook uitgerust met een alarmknop die gebruikt/geconfigureerd kan worden om een noodsignaal af te geven. DECT-lokalisatiefunctie houdt dat in de locatie van de handset wordt doorgegeven aan collega's, waardoor de Ascom d63 zeer geschikt is voor mensen die alleen werken. Infraroodlokalisatie zorgt voor nauwkeurigheid tot op kamerniveau.

## KENMERKEN VAN DE ASCOM D63 IN ÉÉN OOGOPSLAG

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Breedband audio</li> <li>• Gecentraliseerd management</li> <li>• Eenvoudige registratie</li> <li>• Interactieve berichtenuitwisseling</li> <li>• Afhandeling van oproepen en berichten naar prioriteit</li> <li>• Shared phone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Push-to-talk (PTT)</li> <li>• Alarmdrukknop</li> <li>• Ondersteuning van grafische berichten</li> <li>• 18 talen + 1 downloadbare taal</li> <li>• Gebruikers- en systeemprofiel</li> <li>• DECT- en IR-lokalisatie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluetooth</li> <li>• Dynamisch uitgangsvermogen</li> <li>• Berichten met kleurcodering</li> <li>• Berichten op de kop weergeven</li> <li>• Voorgeprogrammeerde berichten</li> <li>• Max. 5 noodnummers</li> </ul>
--	--	--

## ASCOM D63 - FUNCTIEVERGELIJKING VARIANTEN

	Ascom d63 Talker	Ascom d63 Messenger	Ascom d63 Protector
Gecentraliseerd beheer	✓	✓	✓
Bluetooth	✓	✓	✓
Geavanceerde berichtenfunctie		✓	✓
DECT-lokalisatie		✓	✓
IR-lokalisatie			✓
Alarmdrukknop			✓

## ASCOM D63 TECHNISCHE SPECIFICATIES

<p><b>Afmetingen:</b> 137 x 52 x 21,5 mm.  <b>Gewicht:</b> (incl. batterij &amp; clip) 113 g.  <b>Display:</b> 31 x 41 (2,0 inch).TFT.  <b>Kleur</b>  <b>ZWART:</b> Talker, Messenger, Protector  <b>WIT:</b> alleen Messenger</p>	<p><b>AUDIO</b>  <b>Belsignaal:</b> in 8 stappen instelbaar.  <b>Oordopje:</b> instelbaar in 8 stappen van 3dB.  <b>Max. geluidsniveau belsignaal:</b> 88 dBA op 10 cm  <b>Luidspreker:</b> DSP-ondersteunde duplex luidspreker.</p>	<p><b>TELEFOONBOEK</b>  <b>Centraal telefoonboek:</b> onbeperkt aantal nummers.  <b>Bedrijfstelefoonboek:</b> 1.000 in te voeren nummers.  <b>Lokaal telefoonboek:</b> 250 in te voeren nummers.  Ringtones te selecteren per contactpersoon.</p>
<p><b>GEBRUIKERSINTERFACE</b>  TFT-kleurenscherm met hoge resolutie, 262K individuele kleuren. 240 x 320 pixel LCD-verlichting  <b>Indicator:</b> geluidsindicator voor binnenkomende oproepen/berichten.  <b>Trillen:</b> binnenkomende oproep/bericht.  <b>Knoppen en toetsen:</b> 3 softkeys, vijfzijdige navigatietoets, opneemtoets, afsluiten en aan/uit op dezelfde toets, nummertoesen en volume hoger/lager, alarm/multifunctieknop, mute-knop.</p>	<p><b>TELEFONIE</b>  <b>Indicatie:</b> 15 vooraf ingestelde + 10 aanpasbare ringtones, triffunctie.  <b>Oproep beantwoorden:</b> knop indrukken of automatisch beantwoorden.  <b>Opslagcapaciteit oproeplijst:</b> 25 ontvangen, getoetste en gemiste oproepen, met tijdsaanduiding.  <b>Noodnummers:</b> max. 5 instelbare nummers; toetsenbord hoeft niet te worden ontgrendeld voor het intoetsen van het nummer.</p>	<p><b>BEVEILIGING EN ENCRYPTIE</b>  Volledige ondersteuning van DECT Security EN300 444 kenmerk N35, zoals gespecificeerd door het DECT forum.</p>
<p><b>TALEN</b>  <b>18 talen:</b> Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Nederlands, Noors, Pools, Portugees (Braziliaans), Russisch, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch, Turks en Zweeds + 1 downloadbare taal.</p>	<p><b>BERICHTEN</b>  <b>Berichtenopslag:</b> Tot 20.000 tekens, 30 ontvangen/verzonden berichten. Berichten van handset naar handset 160 tekens. Pieptonen afhankelijk van urgentie en aanpasbare pieptonen. Voorgeprogrammeerde berichten (vooraf ingesteld of persoonlijk).</p>	<p><b>BLUETOOTH</b>  Ondersteunt handsfree profielen. Zie informatieblad voor geteste koptelefoons.</p>
<p><b>RADIO</b>  <b>DECT-protocoldetectie:</b> Automatische detectie en configuratie voor US DECT en EU DECT bij eerste registratie.  <b>Frequentiebereik:</b> EU (1880-1900 MHz), US (1920-1930 MHz), LA (1910-1930 MHz), BR (1910-1920 MHz), overige (1900-1920 MHz).  <b>Modulatie:</b> GFSK.  <b>Kanaalafstand:</b> 1.728 MHz.  <b>Antenne:</b> Integraal. <b>Gevoeligheid:</b> -93 dBm.  <b>Uitgestraald vermogen:</b> EU 250 mW, US 100 mW.</p>	<p><b>OMGEVING</b>  <b>Bedrijfstemperatuur:</b> 0°C tot +40°C.  <b>Bewaartemperatuur1:</b> -20°C tot +60°C.  <b>Beschermklasse behuizing:</b> IP40, IEC EN60529.  <b>Ongevoeligheid voor elektromagnetische velden:</b> 3V/m EN61000-4-3.  <b>Ongevoeligheid voor ESD:</b> 4 kV contactontlading, 8 kV luchtontlading (EN61000-4-2).  <b>Vrije-valtest, standaardproduct:</b> IEC 60068-2-32, procedure 1, 12 keer gevallen van 1 meter hoogte. Ascom tolereert 12 keer vallen van 1,5 meter.</p>	<p><b>BATTERIJ</b>  <b>Type:</b> Li-polymeer.  <b>Spreektijd:</b> 20 uur.  <b>Stand-bytijd:</b> 240 uur zonder geactiveerde screensaver.  <b>Opladtid:</b> &lt; 4 uur.  <b>Ontlaad-/laadcycli:</b> &gt;=80% capaciteit over na 400 volledige laad-/ontlaadcycli.</p>
<p><b>AANSLUITINGEN</b>  Veelzijdige aansluiting voor het opladen van de batterij, downloaden van software en voor configuratie. Standaard 3,5 mm koptelefoonaansluiting.</p>	<p><b>CONFORMITEIT</b>  Conformiteit met Europese, Amerikaanse, Canadese en Australische normen – zie het informatieblad.</p>	<p><b>LOCATIE</b>  DECT-lokalisatie en infraroodlokalisatie (IR).</p>
		<p><b>ACCESSOIRES</b>  Zie accessoires sheet.</p>

### Ascom (Nederland) B.V.

Postbus 40242  
3504 AA Utrecht  
info.nl@ascom.com  
T: (030) 240 91 00  
ascom.nl

1. Het bewaren van Li-polymeer batterijen bij hoge temperaturen kan de capaciteit snel en permanent verminderen.

**ascom**

\*Ondersteunde werkstromen, interfaces en berichttypen zijn gespecificeerd en, onder voorbehoud van beperkingen, beschreven in de Unite productdocumentatie. Wellicht zijn niet alle configuraties beschikbaar in alle landen waar de d63 wordt verkocht.