

Ascom Myco 4

Das Smartphone für die intelligente Kommunikation und Zusammenarbeit



Das neue Myco 4 von Ascom ist mehr als nur ein Telefon. Das Myco 4 vereint die Merkmale und Funktionen verschiedener Arbeitsgeräte in einem einzigen robusten, desinfizierbaren, professionellen Smartphone und ist ideal für Einrichtungen geeignet, die sich eine intelligente Form der Kommunikation und Zusammenarbeit wünschen.

Das Myco 4 wurde speziell entwickelt, um Mehrwerte zu bieten:

- Einfachere Konsolidierung Ihrer Geräte, Verbesserung der betrieblichen Effizienz und Senkung der Gesamtbetriebskosten (TCO)
- Ein robustes, professionelles Smartphone, das den mitunter rauen Betriebsbedingungen professioneller Arbeitsumgebungen standhält
- Ein besseres Sicherheitsgefühl für das Personal dank der neuesten persönlichen Alarmfunktionen
- Sicherstellung geschäftskritischer Kommunikation und Zusammenarbeit, bei der die richtigen Informationen die richtigen Personen zur richtigen Zeit erreichen

Mit dem Myco 4 sind Sie bereit, die kritischsten Herausforderungen am Arbeitsplatz zu meistern – und den nächsten wichtigen Schritt nach vorne zu gehen.

Geringere Gesamtbetriebskosten (TCO)

- Möglichkeit zur Konsolidierung und Effizienzsteigerung mit einem einzigen professionellen Gerät, das gleich mehrere Arbeitsgeräte ersetzen kann, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen
- Nutzungsmöglichkeit der Geräte über mehrere Schichten hinweg, wodurch sie maximal genutzt werden und sich zugleich die Gesamtzahl der erforderlichen Geräte reduziert
- Ein schnellerer ROI und Effizienzsteigerungen können mit weniger Geräten erzielt werden, die im gesamten Unternehmen gemeinsam genutzt werden, als mit einem einzigen Gerät pro Benutzer

- Das robuste Design sorgt wahrscheinlich für eine längere Lebensdauer mit geringeren Reparatur- und Austauschkosten im Vergleich zu handelsüblichen Smartphones
- Desinfizierbar und einfach zu reinigen. Unterstützt die Einhaltung von Infektionskontrollprotokollen und Desinfektionsverfahren

Für professionelle Anwender und Arbeitsumgebungen

- Langlebiges und robustes Design – speziell entwickelt, um auch den härtesten Betriebsbedingungen standzuhalten
- Reinigbar und beständig gegen viele Desinfektionsmittel und Tücher
- Lange Akkulaufzeit, die für eine ganze Schicht reicht
- Der Akku ist im laufenden Betrieb wechselbar, was für eine maximale Kontinuität des Arbeitsablaufs ohne Unterbrechung, Herunterfahren oder Neustart sorgt
- Gemeinsam nutzbar und sicher – keine Probleme mit dem Datenschutz, da die Anwendungsdaten automatisch gelöscht werden, sobald sich der Benutzer abmeldet oder das Myco 4 an das Ladegerät angeschlossen wird
- 4 konfigurierbare Multifunktionstasten zur schnellen Aktivierung häufig genutzter Funktionen: Alarm, Barcode-Scanner, Notrufnummer, Öffnen von Geschäftsanwendungen, Push-to-Talk, Taschenlampe usw.



Für die Sicherheit des Personals

- Fortschrittliche persönliche Alarmfunktionen schützen Alleinarbeitende und geben Sicherheit
- Die Taste für den manuellen Alarm befindet sich deutlich sichtbar oben am Handset
- Automatischer Man-down- oder No-Movement-Alarm, wenn der Benutzer bewegungsunfähig ist
- Unterstützung mehrerer Standorttechnologien zur Lokalisierung des letzten bekannten Standorts und der letzten bekannten Fahrtrichtung des Benutzers
- Der automatisierte, stumme Anruf nach einem Alarm ermöglicht es den Einsatzteams, sich bereits auf dem Weg über die Lage zu informieren
- Optionaler Alarm per Reissleine für den Fall, dass das Handset weggenommen wird

Für geschäftskritische Kommunikation und Zusammenarbeit

- Die zuverlässige, bewährte Technologie stellt sicher, dass keine Nachricht und kein Anruf mehr verpasst werden
- Optimierte Wi-Fi-Leistung für unterwegs mit nahtloser Übergabe zwischen den WLAN-Access-Points, um eine hervorragende Anrufqualität und Datenkonnektivität innerhalb des Abdeckungsbereichs zu gewährleisten
- Die mehrfarbige LED-Leuchte zeigt eine Benachrichtigung auf einen Blick, sodass Benutzer eingehende Alarmtypen und Prioritätsstufen leicht unterscheiden können
- Verbesserte Android-Sicherheit mit App-Sandboxing zum Schutz aller Daten, die an und vom Handset gesendet werden
- Gemäß FIPS (Federal Information Processing Standard) 140–2 validierte kryptographische Module – erfüllen die strengen Informationssicherheitsanforderungen von Regierungsbehörden auf der ganzen Welt
- Der Hot-Swap-Akku gewährleistet keine Ausfallzeiten und keine Unterbrechung der laufenden Kommunikation, einschließlich kritischer Warnungen
- Missionskritische Apps und Dienste werden aktiv überwacht und automatisch neu gestartet, falls sie aus irgendeinem Grund ausfallen
- Gehärtetes Android-Betriebssystem zur Vermeidung von absichtlichem und unabsichtlichem Missbrauch: Mindestlautstärke, um sicherzustellen, dass jeder Anruf und jede Benachrichtigung gehört wird, Ausblenden gefährlicher Einstellungskacheln (z. B. Flugzeugmodus, Wi-Fi), Sperren von Änderungen des Startbildschirm-Lay-outs, Sperren von Kennwordeinstellungen, Zurücksetzen kritischer Parameter auf Standardwerte nach dem Aufladen usw.

Ascom Myco 4 Modelle

Funktionen	Mobiletelefon, Barcode, WLAN	Barcode WLAN	Wi-Fi
Android OS – mit missionskritischen Erweiterungen von Ascom	●	●	●
Deutlich lesbares 5,5"-Multitouch-Farbdisplay	●	●	●
Hot-Swap-fähiger Akku Hohe Kapazität, leicht austauschbar, Anzeige des Akkuladestands	●	●	●
Mehrfarbige Benachrichtigungs-LED (Oben)	●	●	●
Fingerabdruckleser	●	●	●
Robustes Design – hohe Stoß- und Sturzfestigkeit	●	●	●
IP68 mit hoher Reinigbarkeit Unterstützt Desinfektionsprotokolle, d. h. hohe Beständigkeit gegen UV und chemische Korrosion durch Desinfektionstüchern und Lösungsmitteln	●	●	●
50 Megapixel rückseitige Kamera 8 Megapixel Frontkamera	●	●	●
4x programmierbare Multifunktionstasten	●	●	●
USB-C-Anschluss	●	●	●
Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 (BLE)	●	●	●
Native SIP-Telefonie - zertifizierte Interoperabilität mit den wichtigen IP-PBXs	●	●	●
Professioneller Barcodescanner mit integriertem Zielgerät	●	●	–
Reissleine – Erweiterte persönliche Alarmfunktion	●	●	–
Infrarot Lokalisierung (IR)	●	●	–
5G-Mobilfunk – Dual-SIM/eSIM	●	–	–

Um das Myco 4 zu erwerben oder mehr zu erfahren, wie das System Sie und Ihre Kollegen in Ihrer Arbeitsumgebung unterstützen kann, wenden Sie sich bitte an Ihren Ascom-Vertreter vor Ort. Oder kontaktieren Sie uns unter [ascm.com/contact](https://www.ascm.com/contact)

Ascom Myco 4 Smartphone Technische Spezifikationen

<p>PLATTFORM OS: Android 13 CPU: Qualcomm 6490, 2.7 GHz Octa-Core Speicher: 6 GB RAM, 128 GB Flash</p>	<p>GEHÄUSE Abmessungen: 154,6 x 72,6 x 18,9 mm (6,08 x 2,85 x 0,74 Zoll) mit Barcodeleser, 154,6 x 72,6 x 13,1 mm (6,08 x 2,85 x 0,51 Zoll) ohne Barcodeleser Gewicht: 253 g mit Barcodelesegerät, 233 g ohne Barcodelesegerät 4 Multifunktionstasten: 1 oben und 3 seitlich</p>
<p>SENSOREN Dreiachsiger Beschleunigungsmesser Dreiachsiges Gyroskop Näherungssensor Lichtsensor Kompass Ascom IR-Lokalisierung*</p>	<p>DISPLAY Typ: Full HD, 2160 x 1080 Größe: 5,5" Multi-Touch: Kapazitive Zehn-Punkte-Berührungssteuerung Schutz: Corning® Gorilla® Glas 5</p>
<p>KOMMUNIKATION WLAN: WLAN 6E Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 802.11 k/r/v Fast Transition Roaming Wi-Fi 802.11 mc zur Standortlokalisierung Wi-Fi 802.11 w Wi-Fi 802.11 u Bluetooth: 5.2 GNSS*: GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS NFC: Forum Typ 1-5</p>	<p>MOBILFUNK* GSM: 850/900/1800/1900 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8) LTE FDD: B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B26, B28 LTE TDD: B38, B40, B41 5G: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78 SIM: Nano-SIM + eSIM 5G-Betriebsarten: Öffentlich, Sliced, Privat, Stand Alone (SA), Non Stand Alone (NSA)</p>
<p>IP-SCHUTZKLASSE IP68: 1,5 m für 30 Minuten</p>	<p>AKKU Typ: Vom Benutzer austauschbar 4000 mAh</p>
<p>OPTISCHE GERÄTE Frontkamera: 8 MP Rückseitige Kamera: 50 MP, 6120 x 8160 Pixel, Autofokus, Blitz Mehrfarbige LED oben zur Anzeige BarcodeScanner: 1D-/2D-Barcodes SE4720*</p>	<p>ANSCHLÜSSE USB: USB-C CIC: Anschluss für kompatible Ladebänke und Tischladegeräte</p>

* In einigen Produktvarianten erhältlich

ascom

Ascom Deutschland GmbH
Kruppstraße 105
60388 Frankfurt
T +49 69/580 0570
F +49 69/580 057 333
www.ascom.de

Ascom Solutions AG
Gewerbepark
5506 Mägenwil
T +41 62 889 50 00
F +41 62 889 50 99
www.ascom.ch

Ascom Deutschland GmbH / Niederlassung Österreich
Liebermannstrasse F15 201/202
2345 Brunn am Gebirge
T +43 1 34395500
www.ascom.at