

GUIA DE CONSULTA RÁPIDA



Ascom d83 DECT Handset

Conteúdos

1	Resumo	1
2	Interface do terminal	4
2.1	Modo inativo.....	4
2.2	Menu principal	7
3	Funções Básicas	9
4	Chamar	11
5	Contactos.....	12
6	Mensagens.....	14
7	Funções de alarme.....	16
8	Manutenção	19
9	Resistência a produtos químicos.....	21
10	Documentos relacionados.....	22

1 Resumo


O Ascom d83 é um terminal DECT robusto concebido para ambientes de média a alta exigência como, por exemplo, hospitais, lares, indústria mineira, estabelecimentos seguros, retalho e empresas. As suas características avançadas de mensagens tornam este equipamento ideal para aplicações onde é necessário um fluxo bidirecional de mensagens ou interação com equipamento automatizado.

Este documento descreve como usar a funcionalidade básica do terminal Ascom d83.

As seguintes variantes de terminal estão disponíveis:

- Talker
- Messenger
- Protector

Para obter mais informações sobre os recursos e as funções disponíveis para cada variante de terminal, consulte o *Ascom d83 User Manual, TD 93434EN*.



Número	Características Externas	Descrição
1	Botão de alarme	Disponível apenas para Protector, o botão é um alarme de botão.
2	Indicador LED	Indicador LED multicores. Disponível apenas para Messenger e Protector, Talker tem apenas as cores verde, laranja e vermelho.
3	Ficha do cordão de puxão	Disponível apenas para Protector, é usado para a função de alarme de cordão.

4	Botão multifunções 2	O botão pode ser configurado para diferentes funções. A função pode ser usada com pressionando de forma longa e múltipla. Apenas o modo de pressionar de forma múltipla está configurado por predefinição para colocar o dispositivo no modo de hibernação. Nota: Se configurado, o botão pode ser usado especificamente como um botão PTT.
5	Display a cores	Display TFT a cores de 2,4 polegadas com luz de fundo.
6	Teclas de navegação	Teclas de navegação para a esquerda, direita, cima e baixo. Estas teclas podem ser configuradas para atalhos.
7	Tecla no descanso Tecla ligar/desligar	Usada para terminar uma chamada, regressar ao modo inativo e, com um toque longo, para ligar/desligar o terminal.
8	Tecla de som desligado	Utiliza-se para ligar/desligar os sinais sonoros no modo inativo, silenciar o toque da campainha nas chamadas recebidas e ligar/desligar o microfone durante as chamadas.
9	Microfone	Usado na comunicação de voz.
10	Espaço	Usado para adicionar espaço entre as palavras.
11	Bloqueio do teclado Maiúsculas/ /minúsculas	Bloqueio de teclas combinado e alternância entre texto em maiúsculas e minúsculas.
12	Acesso ao correio de voz	Acesso rápido ao correio de voz do terminal. Nota: O correio de voz é uma funcionalidade dependente do sistema.
13	Tecla Off-hook (auscultador em uso)	Usada para atender uma chamada e como um atalho para a lista de chamadas.
14	Teclas de Função	As três teclas de função estão localizadas logo abaixo do display e a função de cada tecla de função é indicada por um texto no display logo acima das teclas. No modo inativo, as teclas de função podem ser usadas para funções específicas com base na sua configuração.
15	Botão multifunções 1	Por predefinição, é usado como o botão de silêncio. Com um toque longo, os sinais sonoros podem ser ligados/desligados no modo inativo. Com um único toque, o toque da campainha pode ser silenciado nas chamadas recebidas e o microfone pode ser ligado/desligado durante as chamadas. Este botão pode ser configurado para ter diferentes funções. Nota: Apenas o toque longo no modo inativo pode ser configurado para uma função diferente.
16	Botões de volume	Usados para aumentar/diminuir o volume do altifalante e o volume do toque.

17	Conector de 3,5 mm	Conector padrão/com parafuso usado para ligar um auricular ou carregar o terminal. Nota: Fora da caixa, tem uma proteção contra poeira graças à tampa do conector. A tampa precisa de ser desparafusada para usar o conector. Nota: O conector é compatível com auriculares com fios usados para Android.
18	Auscultador	Usado na comunicação de voz.

Teclas de função, teclas de atalho e botão multifunções

As teclas de função e de atalho podem ser configuradas para dar acesso a funções usadas com frequência, como marcar um número específico, um atalho no menu ou enviar uma mensagem.

Qualquer uma das teclas **2–9** pode ser definida como uma tecla de atalho. Pressione sem soltar qualquer um destes números no modo inativo para usar um atalho para a lista de contactos de chamadas¹.

Dois botões multifunções podem ser programados para funções diferentes usando um toque longo ou duplo.



O botão multifunções 1 pode ser configurado apenas com o uso de um toque longo. Para obter mais informações, consulte o *Ascom d83 User Manual, TD 93434EN*.

Para obter mais informações sobre tecla de função, teclas de atalho e botões multifunções, consulte o *Ascom d83 User Manual, TD 93434EN*.

1. Esta configuração é usada por predefinição.

2 Interface do terminal


A interface do terminal está dividida em dois ecrãs separados:

- O **Modo inativo** é o ecrã principal do terminal, onde pode encontrar informações sobre a data e hora atuais, bem como a ID do proprietário. Para obter detalhes, consulte [2.1 Modo inativo, na página 4](#).
- O **menu principal** dá acesso a funções, como Mensagens, Chamadas, Contactos, etc. Para obter detalhes, consulte [2.2 Menu principal, na página 7](#).
Para a lista completa das funções e da sua utilização, consulte o *Ascom d83 User Manual, TD 93434EN*.

2.1 Modo inativo

Esta secção oferece uma descrição geral da disposição do ecrã Inativo, em conjunto com os ícones e textos que aparecem no ecrã.

Figura 1. Exemplo de ecrã ocioso



A **Barra de estado** mostra ícones que fornecem ao utilizador informações sobre a força do sinal, estado da bateria, som desativado, chamadas perdidas, novas mensagens/correio de voz, bloqueio do telefone/teclado e hora. Esta linha está sempre visível em todas as telas.

A **Barra de cabeçalho** exibe a ligação do auricular, a ligação Bluetooth/ligação do terminal de ouvido Bluetooth, o ícone de auricular com fios, o ícone de sincronização e a data atual.

A **Área ativa** exibe informações como, por exemplo, a identidade do utilizador fornecida pelo sistema e/ou uma ID do proprietário se estiver configurado, bem como as funções de homem caído e de não movimento. Esta também é a área para o texto da janela de diálogo como, por exemplo, chamadas perdidas, bem como para confirmar uma ação.

A **Barra de teclas de função** é usada para teclas de função que podem ser usadas como atalhos para funções no terminal.

A **Barra de deslocamento** pode ser encontrada à direita da **Área ativa**. Torna-se visível quando um ecrã de menu tem mais de seis linhas ou se o texto completo de uma mensagem não pode ser exibido na ecrã.

Ícones de visualização e textos

As funções e definições disponíveis para o utilizador são mostradas como ícones e texto no display. Esta secção descreve o status e os ícones do sistema e suas funções.

Tabela 1 Descrição do status e dos ícones do sistema

Ícone	Nome	Descrição
	Potência do sinal	Indica a força do sinal. O ícone está localizado na barra de estado.

Tabela 1 Descrição do status e dos ícones do sistema (continuação)

	Bateria cheia	Indica que a bateria tem uma capacidade restante de 75 a 100%. Todos os ícones que indicam o estado da capacidade da bateria estão localizados na barra de estado.
	Nível de bateria alto	Indica que a bateria tem 50 a 75% da capacidade restante.
	Nível médio da bateria	Indica que a bateria tem 25 a 50% da capacidade restante.
	Nível de bateria baixo	Indica que a bateria tem de 10 a 25% da capacidade restante.
	Nível de bateria muito baixo	Indica que a bateria possui 7 a 10% da capacidade restante.
	Aviso de bateria vazia	O ícone está a piscar na barra de estado e a indicar que a bateria tem 7% ou menos de capacidade restante.
	Carregamento interrompido	O ícone é exibido quando a temperatura ambiente está fora dos limites permitidos. Nota: O ícone só é exibido quando o terminal é desligado durante o carregamento.
	Chamada recebida	Indica chamadas recebidas e chamadas atendidas. O ícone aparece na lista de chamadas quando a chamada é recebida.
	Chamada não atendida	Indica chamadas perdidas. O ícone aparece na lista de chamadas e na lista de chamadas perdidas.
	Chamada efetuada	Indica chamadas de saída. O ícone aparece na lista de chamadas ao fazer uma chamada.
	Premir para falar (PTT)	O ícone é adicionado a todas as chamadas PTT recebidas, efetuadas, perdidas e atendidas na lista de chamadas/chamadas perdidas. Nota: O ícone é adicionado quando um convite PTT é gerido apenas como uma chamada.
	Nova mensagem (enviada por outro terminal)	Indica que chegou uma nova mensagem de texto (ou várias mensagens). O ícone aparece na barra de estado e na caixa de entrada. Nota: O ícone é exibido até que todas as novas mensagens na caixa de entrada sejam lidas. Nota: Aplicável apenas a Messenger e Protector.
	Nova mensagem (enviada pelo sistema)	Indica que uma nova mensagem foi enviada pelo sistema. O ícone aparece na barra de estado e na caixa de entrada. Nota: O ícone permanece na barra de estado até que todas as novas mensagens na caixa de entrada sejam lidas. Nota: O ícone para mensagens enviadas pelo sistema tem maior prioridade sobre o ícone para mensagens enviadas por outro terminal na barra de estado. Nota: Aplicável apenas a Messenger e Protector.

Tabela 1 Descrição do status e dos ícones do sistema (continuação)

	Mensagem enviada	Indica que uma mensagem de texto foi enviada. O ícone aparece na lista de mensagens enviadas. Nota: Aplicável apenas a Messenger e Protector.
	Ler mensagem	Indica que uma mensagem de texto foi lida. O ícone aparece na caixa de entrada. Nota: Aplicável apenas a Messenger e Protector.
	Mensagem não enviada	Indica que uma mensagem não foi enviada. O ícone aparece na lista de mensagens não enviadas. Nota: Aplicável apenas a Messenger e Protector.
	Mensagem de correio de voz	Indica que recebeu uma nova mensagem de correio de voz. O ícone aparece na barra de estado. Nota: O ícone permanece na barra de estado até que o correio de voz seja ouvido. Nota: O acesso ao correio de voz depende do sistema.
	Microfone desligado	Indica que o microfone está silencioso. O ícone aparece durante a chamada em curso na área ativa. Nota: Durante uma chamada PTT, o microfone fica inativo quando o botão PTT é libertado.
	Altifalante ligado	Indica que o altifalante está ligado. O ícone aparece na barra de teclas de função durante uma chamada.
	Altifalante desligado	Indica que o altifalante está desligado. O ícone aparece na barra de teclas de função durante uma chamada.
	Som desligado	Indica que os sinais de toque foram silenciados. O ícone aparece na barra de estado quando a tecla Som desativado ou o botão Silêncio é pressionado sem soltar.
	Volume silencioso	Indica que o sinal da campainha foi silenciado. O ícone aparece na barra de estado quando o volume do toque é definido como <i>Silencioso</i> .
	Bluetooth	Indica que o Bluetooth está ativado. O ícone aparece na barra de cabeçalho.
	Auricular Bluetooth	Indica que um auricular Bluetooth está ligado ao terminal. O ícone aparece na barra de cabeçalho.
	Auricular	Indica que um auricular com fios está ligado ao terminal. O ícone aparece na barra de cabeçalho.
	Bloqueio do teclado	Indica um teclado bloqueado. O ícone aparece na barra de estado.
	Bloqueio do telefone	Indica um terminal bloqueado. O ícone aparece na barra de estado.

Tabela 1 Descrição do status e dos ícones do sistema (continuação)

	Alarme de homem-deitado	Indica que a função de alarme de queda está ativada. O ícone aparece na área ativa. Nota: Aplicável apenas a Protector.
	Alarme de sem-movimento	Indica que a função de alarme de não movimento está ativada. O ícone aparece na área ativa. Nota: Aplicável apenas a Protector.
	Alarme de Cordão	Indica que a função de alarme de cordão está ativada. Nota: Aplicável apenas a Protector.
	Perfil activo	Indica que um perfil está ativo. O ícone aparece no canto inferior esquerdo da área ativa. Nota: Se qualquer mensagem de erro ou aviso aparecer no display do terminal, o ícone será movido para a barra de cabeçalho.
	Sincronização PDM	Indica que o terminal está a comunicar com WinPDM/Device Manager através de Desktop Programmer.
	Ícone de Talker	Indica que o terminal é um Talker. O ícone está localizado à direita da área ativa.
	Ícone do Messenger	Indica que o terminal é um Messenger. O ícone está localizado à direita da área ativa.
	Ícone do protetor	Indica que o terminal é um protetor. O ícone está localizado à direita da área ativa.


2.2 Menu principal

Esta secção fornece uma descrição geral das funções disponíveis no **Menu principal**, bem como instruções sobre como aceder ao menu no seu terminal.



As funções disponíveis no **Menu principal** diferem entre as variantes do terminal. Para obter a lista de funções disponíveis no seu terminal e a sua breve descrição, ver [Tabela 2 Visão geral do menu principal](#), na página 8.

Figura 2. Exemplo do ecrã do menu principal



1. Chamadas
2. Atalhos
3. Configurações
4. Contactos
5. Perfis
6. Mensagens
7. Serviços
8. Conexões

Tabela 2 Visão geral do menu principal

	O menu Contactos fornece acesso a todos os nomes/números nas agendas telefónicas locais e da empresa. A agenda telefónica da empresa com até 1000 entradas pode ser transferida para o terminal através de WinPDM/Device Manager. Também é possível aceder à agenda telefónica central* a partir do menu Contactos .
	O menu Serviços contém funções pré-programadas. Nota: Os serviços são aplicáveis apenas a Messenger e Protector.
	O menu Mensagens contém a funcionalidade de tratamento de mensagens, como ler e escrever mensagens. Nota: As mensagens são aplicáveis apenas a Messenger e Protector.
	O menu Chamadas contém as listas de chamadas, o tempo das chamadas e os serviços de chamadas*. Os serviços de chamada são configurados em WinPDM/Device Manager.
	O menu Ligações contém a ligação Bluetooth, a seleção de auricular, a seleção de rede e a seleção de comportamento do carregador.
	O menu Definições contém definições pessoais do terminal, como alterar o volume da campainha, seleccionar a língua, etc.
	O menu Atalhos contém atalhos para as teclas de função, teclas de atalho, teclas de navegação e botões multifunções.
	O menu Perfis permite que até quatro perfis diferentes sejam adicionados. O perfil "Normal" está ativo por predefinição.

* Esta função está dependente do sistema.

Navegar pelo Menu Principal

No modo inativo, pressione a tecla de função **Menu** para entrar no menu.

Use as teclas de navegação para se mover pelo menu.

Para seleccionar uma opção, premir a tecla de função correspondente localizada por baixo do display.

3 Funções Básicas

O capítulo abaixo descreve como usar as funções básicas do terminal Ascom d83. Recomenda-se a leitura desta secção ao usar o terminal pela primeira vez. Para uma descrição detalhada de todas as funções disponíveis, consulte o *Ascom d83 User Manual, TD 93434EN*.

Ligar o terminal

Quando desligado, pressione sem soltar a tecla **No descanso**  até que o terminal vibre e o display acenda.

Desligar o terminal

1. No modo Inativo, pressione sem soltar a tecla **No descanso** .
2. A janela de diálogo *Desligar?* aparece. Confirme pressionando **Sim**.

Bloquear/Desbloquear o teclado manualmente

Para bloquear o teclado, pressione a tecla **Bloquear** *  e, em seguida, pressione a tecla de função **Bloquear**.

Um teclado que esteja bloqueado é indicado pelo ícone **Bloqueio do teclado**  na barra de estado.

Para desbloquear o teclado, pressione a tecla **Bloquear** * . Quando a janela de diálogo *Desbloquear?* for exibida, pressione **Sim**.

Ligar/desligar o bloqueio automático do teclado

1. No menu **Definições**, selecione **Bloqueios → Bloqueio automático do teclado**.
2. Selecione **Ligado** ou **Ligado exceto chamadas** ou **Desligado**.

Liga/desliga o altifalante

- Durante a chamada, pressione a tecla de função  para ligar o altifalante.
- Durante a chamada, pressione a tecla de função  para desligar o altifalante.

Ligar/Desligar os sinais áudio

Existem dois métodos diferentes para desligar/ligar toques e sons de notificação:

- No modo inativo, mantenha pressionada a tecla **Som desativado** #  ou o botão **Silêncio**. O ícone **Som desativado**  aparece na barra de estado para mostrar que o terminal foi silenciado. Pressione sem soltar a tecla **Som desativado** ou o botão **Silêncio** novamente para ligar os sinais.
- No modo inativo, pressione o botão **Diminuir volume** repetidamente até que o volume do toque seja definido como **Silêncio**. O ícone  de **Volume silencioso** aparece na barra de estado para mostrar que o terminal foi silenciado. Pressione o botão **Aumentar volume** uma vez para ativar o som do terminal.

Ligar/desligar o alerta vibratório

1. No menu **Definições**, selecione **Som e Alertas → Alerta vibratório**.
2. Selecione **Ligada** ou **Ligada se no silêncio** (ou seja, o alerta de vibração está ligado quando o terminal está no silêncio) ou **Desligada**.

Ajustar o volume

Pressione o botão **Aumentar volume** para aumentar o volume e o botão **Diminuir volume** para diminuir o volume. Durante uma chamada, pode usar as teclas de navegação para cima/baixo ou os botões de volume para ajustar o nível do volume.

4 Chamar

Este capítulo descreve como usar a função de chamada no terminal Ascom d83.

Fazer uma chamada

As chamadas podem ser feitas de diferentes maneiras, por exemplo, marcando manualmente o número do telefone, usando a lista de chamadas ou a agenda telefónica. Para fazer uma chamada, execute um dos seguintes procedimentos:

- No modo standby, ligue o número e pressione a tecla **Auscultador em uso**,  ou a tecla de função **Ligar**.
- No modo inativo, pressione a tecla **Auscultador em uso**  e selecione um número da lista de chamadas.
- No modo inativo, pressione uma tecla de atalho pré-programada ou uma tecla de função.
- Selecione um número a partir da agenda telefónica local em **Contactos → Ligar para contacto**. Escolha um nome na lista ou use a função de pesquisa e pressione a tecla **Auscultador em uso**  ou a tecla de função **Ligar**.
- Selecione um número da agenda telefónica central² em **Contactos → Agenda telefónica central**. Pesquise o contacto por nome, número ou último resultado. Pressione a tecla **Auscultador em uso**  ou a tecla de função **Ligar**.

Atender a chamada

Quando a chamada for recebida, pressione a tecla **Auscultador em uso**  ou a tecla de função **Aceitar** para atender a chamada.

Terminar a chamada

Durante uma chamada, pressione a tecla **No descanso**  ou a tecla de função **Terminar** para terminar a chamada. A duração da chamada é exibida no display.

As informações da chamada são armazenadas em **Chamadas → Lista de chamadas**.

Recusar a chamada

Quando a chamada for recebida, pressione a tecla **No descanso**  ou a tecla de função **Recusar** para rejeitar a chamada.

2. Esta função depende do sistema.

5 Contactos

Este capítulo descreve como usar o menu **Contactos** no terminal Ascom d83. Especificamente como pesquisar, adicionar, editar e eliminar contactos na sua agenda telefónica local, bem como usar a agenda telefónica central.

Procure um contacto na agenda telefónica local

1. No modo inativo, pressione a tecla de navegação para baixo³. Ou aceda a **Contactos → Ligar para contacto** para abrir a agenda telefónica local.
2. Selecione um contacto da lista ou pesquise por nome/número usando o campo **Pesquisar**.
3. Selecione o nome e pressione a tecla **Auscultador em uso**  ou a tecla de função **Ligar** para fazer uma chamada.

Adicionar um novo contacto à agenda telefónica local

1. No menu **Contactos**, selecione **Adicionar contacto → Novo**.
2. Selecione o **Nome** e pressione a tecla de função **Adicionar**.
3. Insira o nome do contacto e pressione a tecla de função **OK** quando terminar.
4. Selecione o **Número comercial**, **Número de telemóvel** ou **Outro número** e pressione a tecla de função **Adicionar**.
5. Insira o número do contacto e pressione a tecla de função **OK** ao concluir.
6. Pressione a tecla de função **Guardar**.

Adicionar um novo contacto da lista de chamadas

1. No menu **Contactos**, selecione **Adicionar contacto → Da lista de chamadas**.
2. Selecione o número na lista e pressione a tecla de função **Adicionar**.
3. Selecione o **Número comercial**, **Número de telemóvel** ou **outro número** e pressione a tecla de função **Selecionar**.
4. Para alterar o nome do contacto, selecione o **Nome** e pressione a tecla de função **Editar**. Se quiser adicionar o nome ao contacto, selecione **Nome** e pressione a tecla de função **Adicionar**.
5. Insira o nome do contacto e pressione a tecla de função **OK** quando terminar.
6. Pressione a tecla de função **Guardar**.

Editar um contacto na agenda telefónica local

1. No menu **Contactos**, selecione **Editar contacto**.
2. Selecione o contacto e pressione a tecla de função **Editar**.
3. Faça as alterações necessárias e pressione a tecla de função **Guardar**.

Um contacto na agenda telefónica está marcado com o símbolo , o que significa que não é possível editá-lo.

Eliminar um contacto na agenda telefónica local

1. No menu **Contactos**, selecione **Eliminar contacto**.
2. Selecione o contacto e pressione a tecla de função **Eliminar**.

3. Se a tecla de navegação para baixo não estiver configurada para nenhuma outra função.

3. Pressione **Sim** para confirmar.

Utilizar a agenda telefónica central

A agenda telefónica central indica os contactos disponíveis na base de dados da agenda telefónica central.

1. No menu **Contactos**, selecione **Agenda telefónica central**.
2. Selecione **Pesquisar por nome** ou **Pesquisar por número** ou **Último resultado**⁴.
3. Comece a inserir a(s) primeira(s) letra(s) do nome ou apelido, ou ambos, ou o número.
4. Pressione a tecla de função **Pesquisar**. A agenda telefónica central indica os nomes correspondentes no display. Pode ir para a próxima entrada em ordem alfabética usando as teclas de navegação.
5. Pressione a tecla de função **Mais** para ver o contacto, adicioná-lo à lista de contactos ou enviar uma mensagem ao contacto selecionado.
Pressione a tecla **Auscultador em uso**  ou a tecla de função **Ligar** para fazer uma chamada.

4. A opção **Último resultado** na **agenda telefónica central** indica os contactos pesquisados pela última vez.

6 Mensagens

Este capítulo descreve como usar o menu **Mensagens** no terminal Ascom d83. Especificamente como escrever e enviar novas mensagens, ler e eliminar as mensagens armazenadas, bem como usar a função de correio de voz.



Todas as funções descritas neste capítulo são aplicáveis apenas a Messenger e Protector.

Mensagens de entrada

Quando uma nova mensagem de texto é recebida, o ícone de **Nova mensagem** e o conteúdo da mensagem são exibidos automaticamente no display. O ícone de **Nova mensagem** permanece no display até que todas as novas mensagens sejam lidas.

A mensagem recebida é normalmente acompanhada pelo sinal de alerta de mensagem e/ou por vibração, bem como pelo LED a piscar.

Se quiser abrir e ler a mensagem recebida posteriormente, pressione **Fechar**. A mensagem será automaticamente armazenada em **Mensagens → Caixa de entrada**.

Ler a mensagem recebida

1. No menu **Mensagens**, selecione **Caixa de entrada** ou pressione a tecla de navegação para cima⁵. No modo Inativo.
2. Selecione a mensagem na lista.
3. Pressione a tecla de função **Ver** para ler a mensagem.

Escrever e enviar a mensagem

1. No menu de **Mensagens**, selecione **Escrever nova mensagem**.
2. Insira o texto e pressione a tecla de função **Enviar**.
3. Digite o número ou use a opção **Agenda telefónica** *☎ para seleccionar o contacto na lista.
4. Quando terminar, pressione a tecla de função **Enviar** para enviar a mensagem. A janela de diálogo **Mensagem enviada** aparece para mostrar que a mensagem foi enviada.

Apagar uma mensagem

Pode eliminar qualquer mensagem recebida, não enviada e enviada.

1. No menu **Mensagens**, selecione **Caixa de entrada** ou **Não enviado** ou **Enviado**.
2. Selecione a mensagem a eliminar.
3. Pressione a tecla de função **Mais**.
4. No menu de sobreposição, selecione **Eliminar** ou **Eliminar tudo**.
5. Pressione **Sim** para confirmar. A mensagem ou as mensagens são eliminadas.

Verificar o correio de voz

Um novo correio de voz é indicado pelo ícone de **Mensagem de correio de voz**  que aparece na barra de estado.

5. Se a tecla de navegação para cima não estiver configurada para nenhuma outra função.

Se o ícone de **Mensagem de correio de voz** for exibido na barra de estado, pressione sem soltar a tecla de dígito **1** no modo inativo para ouvir a mensagem de correio de voz recebida. Se o número da extensão não estiver disponível, é exibida uma janela de diálogo Número do correio de voz não definido.

7 Funções de alarme



Aplicável apenas a Protector. A disponibilidade da função de alarme depende do ambiente de instalação. Para obter mais informações, consulte o *Ascom d83 User Manual, TD 93434EN*.

Botão de alarme

Dois tipos diferentes de alarme podem ser definidos para o botão de alarme do terminal. Um alarme pode ser um **Alarme de botão** com uma funcionalidade de alarme pessoal ou um **Alarme de teste** usado para testar o alarme pessoal. Cada um dos tipos de alarme é ativado de uma das seguintes maneiras: toque longo ou toque múltiplo. Por predefinição, o toque longo é definido como um alarme de teste e o toque múltiplo (toque duplo) é definido como um alarme pessoal.

Quando o alarme é enviado, é exibida no display uma janela de diálogo *Alarme pessoal* (texto padrão para toque múltiplo) ou *Alarme de teste* (texto padrão para toque longo). O alarme é enviado para a central de alarmes que procede à sua distribuição.

É possível ativar o alarme durante outras atividades, como falar, editar as definições ou enquanto o terminal está bloqueado.



O alarme do botão de pressão pode ser silencioso se configurado por um administrador. Os alarmes silenciosos destinam-se a ambientes potencialmente perigosos e não são acompanhados por sinais ou outras indicações.

Alarme de cordão

O terminal está equipado com um conector de cordão na parte lateral. Deverá ser ligado um cordão ao conector para usar o alarme. O cordão tem um clipe para que o aparelho se possa prender numa peça de roupa. Se alguém tentar retirar o terminal ao utilizador, o conector magnético é libertado e o alarme é ativado. O ícone  de **Cordão** mostra que o alarme está ativado.

Ativar o alarme de cordão

1. No **Menu**, selecione **Configurações** → **Alarme** → **Ativar alarme**.
2. Selecione o alarme de cordão. O ícone  aparece na parte inferior do ecrã.

Desativar o alarme de cordão

1. No **Menu**, selecione **Configurações** → **Alarme** → **Ativar alarme**.
2. Selecione o alarme de cordão a desativar.

Reinicie o alarme de cordão

Prenda o cordão de puxar ao conector na parte lateral do telefone.

Alarme de homem morto e alarme de não movimento

O terminal também pode ser programado para enviar alarmes de **Homem caído** e **Não movimento** para fornecer monitorização de segurança pessoal. Estes alarmes são adequados para locais de trabalho onde segurança e a acessibilidade máximas são necessárias. Se ocorrer um acidente, os colegas e a gerência são informados em segundos e a pessoa que precisa de ajuda pode ser localizada imediatamente.

O alarme de queda é acionado se o terminal for inclinado (por predefinição, 45°) a partir da posição vertical durante um período de tempo predefinido (por predefinição, 7 segundos). O ícone de **Homem caído**  mostra que o alarme está ativado.

O alarme de não movimento é acionado se nenhum movimento for detetado por um período de tempo predefinido (por predefinição, 30 segundos). O ícone de **Não movimento**  mostra que o alarme está ativado.

Durante a fase de aviso, o terminal dá uma indicação através de um LED e um sinal áudio e vibratório (dependendo das definições) durante um período de tempo predefinido (por predefinição, 7 segundos). Ao mesmo tempo, o terminal mostra a mensagem *Aviso de homem morto. Cancelar?* ou *Aviso de não movimento. Cancelar?*. Em seguida, o terminal envia os alarmes, a menos que o alarme seja cancelado.

O terminal confirma que o alarme foi enviado emitindo um sinal sonoro, uma indicação de LED e um alerta vibratório. Ao mesmo tempo, o terminal exibe a mensagem *Alarme de queda enviado* ou *Alarme de não movimento enviado*.

As função de alarme de Homem Morto e de Imobilização ficam inactivas nas seguintes condições:

- O terminal é colocado num carregador.
- Durante as chamadas (dependendo das definições) para evitar alarmes falsos se o utilizador inclinar o terminal ou se ficar imóvel durante uma chamada.
- Por um período de tempo predefinido (por predefinição, 10 minutos) se o botão de **Silêncio** ou a tecla de função **OK** na caixa de diálogo de advertência for pressionado durante a fase de advertência.

Ativar/desativar alarme de queda e/ou de não movimento

1. No menu **Definições**, selecione **Alarme → Ativar alarme**.
2. Selecione **Homem caído** e/ou **Sem movimento**. O(s) ícone(s) correspondente(s) aparece(m) na área ativa.

Siga as mesmas etapas para desativar o alarme.

Cancelar o alarme de queda e/ou de não movimento

Quando o terminal entra na fase de aviso e surge a mensagem *Aviso de homem caído. Cancelar?* ou *Aviso de não movimento. Cancelar?*, siga um destes procedimentos para cancelar o alarme:

- Pressione a tecla de função **OK**.
- Pressione qualquer tecla, incluindo o botão do auricular com fios, ⁶.
- Mova o terminal para uma posição vertical (para alarme de queda) ⁷

Atrasar temporariamente o alarme de homem morto e/ou de não movimento

Durante a fase de advertência, pressione o botão **Silêncio** e, em seguida, pressione **Sim** para confirmar a mensagem *Atrasar deteção MD/NM?*. O ícone de visualização correspondente pisca até que o alarme seja ativado novamente (a predefinição é 10 min).

Repor alarme de queda e/ou de não movimento

Para repor a função de alarme, execute um dos seguintes procedimentos:

6. Exceto o botão do auricular Bluetooth.
7. Configurado pelo administrador do sistema.

- Mova o terminal para uma posição à vertical (alarme de queda).
- Mova o terminal (após o alarme de não movimento).
- Pressione qualquer botão⁸, incluindo o botão do auricular com fios.
- Pressione o botão **Silêncio** se o ALS soar.

Sinal Acústico de Localização

Um alarme pode ser seguido por um Sinal Acústico de Localização (SAL). O SAL é um sinal do terminal que alerta durante um período de tempo predefinido. O sinal pode ser silenciado pressionando o botão **Silêncio**.

Alarme com dados

Os dados podem ser adicionados a todos os tipos de alarmes na transmissão. Os dados devem ser definidos e guardados manualmente pelo utilizador.

O alarme pode ser configurado em **Configurações → Alarme → Editar dados do alarme**.

Chamada automática após alarme

O microtelefone pode ser configurado para ligar para um número e predefinido depois do alarme ter sido enviado.

8. Exceto o botão de alarme.

8 Manutenção

Este capítulo descreve como fazer a manutenção dos terminais, com foco na substituição e carregamento da bateria.

O terminal possui uma bateria recarregável que pode ser carregada separadamente do terminal. Para carregar, use o carregador de bateria. Se quiser carregar o terminal em conjunto com a bateria, faça-o com um carregador de secretária, um carregador de rack ou usando o carregador de cabo de 3,5 mm.



Tenha em consideração o seguinte:

- Use o carregador apenas dentro do intervalo de temperatura dos +5 °C aos +40 °C.
- O carregador de cabo de 3,5 mm só está disponível com uma ficha de alimentação da UE.
- Num carregador de secretária ou carregador de rack, o terminal opera com exceções. Por exemplo, o terminal não vibra quando colocado no carregador.

Carregar o terminal

Para carregar o terminal em conjunto com a bateria num carregador de secretária ou carregador de rack, faça o seguinte:

1. Coloque o terminal no carregador de secretária ou no carregador de rack e empurre suavemente o terminal para baixo para inseri-lo totalmente (ver A na imagem abaixo).
2. Se o terminal tiver sido inserido corretamente, a mensagem *No carregador* aparecerá no display, o LED ficará laranja e um ícone da bateria animado será mostrado no ecrã a indicar que o carregamento foi iniciado.

Quando a bateria está completamente carregada, o LED fica verde e um ícone de carga completa é mostrado no display. Para remover o terminal do carregador de secretária ou do carregador de rack, faça o seguinte:

1. Incline o terminal na direção de (ver B na imagem abaixo).
2. Levante o terminal para cima (ver C na imagem abaixo).



Não é recomendável levantar o terminal antes de incliná-lo na sua direção.

Figura 3. Exemplo de como inserir e remover o terminal do carregador de secretária



Carregar a bateria

1. Desligue o terminal.
2. Deslize o fecho da tampa da bateria para a direita para libertar a bateria.
3. Enquanto pressiona e segura na parte superior do clipe, remova a bateria do terminal.
4. Coloque a bateria na ranhura de carregamento. Deslize o fecho da bateria para a esquerda. Se a bateria foi inserida corretamente, o indicador LED no carregador de bateria fica âmbar para mostrar que a bateria está a carregar.
5. A bateria está totalmente carregada quando o indicador LED fica verde.

Substituir a Bateria

Se a capacidade e o desempenho da bateria diminuir, substitua-a por uma nova. Entre em contacto com o administrador do sistema ou com o fornecedor do terminal para obter novas baterias.

Para substituir a bateria, siga as etapas abaixo:

1. Siga as etapas 1–3 descritas em [Carregar a bateria, na página 20](#).
2. Insira uma bateria totalmente carregada/nova enquanto pressiona e segura na parte superior do clipe.
3. Deslize o bloqueio da tampa da bateria para a esquerda para a bloquear. O terminal inicia automaticamente após inserir a bateria.

9 Resistência a produtos químicos

Os caracteres alfanuméricos impressos no terminal foram testados e aprovados como sendo resistentes a lascagem, desbotamento ou apagamento por desgaste quando o terminal for submetido à ação de produtos de limpeza ou desinfetantes do tipo comum, bem como à transpiração. A acetona pode danificar a caixa de plástico do terminal e não deve ser usada.

Os produtos químicos seguinte não demonstraram ter qualquer efeito prejudicial:

- 3% Ácido Clorídrico
- Álcool - M (70% Etanol Metilado)
- 60% de clorexidina 0,5 mg/ml

10 Documentos relacionados

Ascom d83 User Manual, TD 93434EN

Ascom (Sweden) AB

Grimbodalen 2

SE-417 49 Göteborg

Sweden

Telephone +46 31 55 93 00

www.ascom.com

ascom